


bono

ENJOY ELECTRICS

Bedienungsanleitung



Zyklon-Staubsauger

79070056

BSCM-1400.60



Bei normaler Instandhaltung und Pflege stellt Sie Ihr Zyklon-Staubsauger für viele Jahre zufrieden. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor Verwendung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.



Allgemeine Sicherheitshinweise

Um bei Gebrauch elektrischer Geräte die Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr zu reduzieren, sind grundlegende Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich der folgenden, zu beachten:

- Lesen Sie sich die gesamte Bedienungsanleitung vor Gebrauch durch.
- Achten Sie darauf, dass jener Spannungswert, der auf dem Typenschild des Geräts ersichtlich ist, mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät mit dem Stromnetz verbinden.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Flächen in Berührung kommen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von Gas- oder Elektroherden sowie in Backöfen.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, tauchen Sie weder das Netzkabel, noch den Netzstecker oder das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind oder eine sonstige Störung vorliegt. Wenn das Gerät oder Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, Vertriebspartner oder ähnlich qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn diese beaufsichtigt

oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mithilfe einer externen Zeitschaltuhr oder separaten Fernbedienung betrieben zu werden.
- Das Gerät darf ausschließlich im Innenbereich verwendet werden.
- Extreme Vorsicht ist geboten, wenn Kinder oder Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten während des Gebrauchs mit dem Gerät in Berührung kommen.

Besondere Warnhinweise

- Wenn Sie das Netzkabel herausziehen, sollte dieses vollständig herausgezogen werden. Ziehen Sie aber nicht weiter, wenn Sie einen Widerstand spüren.
- Ziehen Sie das Netzkabel gänzlich heraus. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich das Netzkabel nicht gänzlich herausziehen lässt.
- Wenn das Gerät länger ohne Pause verwendet wird, kann das Netzkabel warm werden. Warten Sie, bis es abgekühlt ist, bevor Sie das Netzkabel aufwickeln.
- Schalten Sie stets zunächst das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis der Motor völlig abgekühlt ist, bevor Sie das Gerät lagern oder reinigen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Außenbereich.
- Decken Sie die Luftlöcher oder Belüftung nicht ab.
- Legen Sie nichts auf dem Netzkabel oder Saugschlauch ab und gehen oder steigen Sie nicht darauf.
- Verwenden Sie das Gerät erst, wenn es vollständig und korrekt zusammengesetzt wurde.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, bevor sich der Staubbehälter und sämtliche Filter in der richtigen Position befinden.
- Setzen Sie stets den Staubbehälter und die Filter ein, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, um Flüssigkeiten, explosive oder entzündliche Stoffe, Zigaretten, glimmende Asche, Glut oder brennende Materialien, Nägel, Reißnägel oder andere spitze Gegenstände aufzusaugen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, um Zement, kalte Asche, Sägemehl oder Metallstaub aufzusaugen. Diese können den Filter blockieren, scheuernd sein und den Motor beschädigen und führen zum Erlöschen der Garantie.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Netzkabel aufwickeln.
- Entfernen Sie den Staubbehälter nicht während des Gebrauchs - Gefahr!
- Leeren Sie den Staubbehälter nach jedem Gebrauch aus und reinigen Sie sämtliche Filter.
- Achten Sie darauf, dass die Filter VOLLKOMMEN TROCKEN sind, bevor Sie sie wieder einsetzen.
- Verwenden Sie die Bestandteile oder Filter dieses Geräts nicht für andere Zwecke.
- Lagern Sie das Gerät nicht an einem feuchten oder nassen Ort.

Bestandteile



- a)Staubsaugergehäuse
- b)EIN/AUS-Taste
- c)Taste für die Kabelaufwicklung
- d)Geschwindigkeitsregler
- e)Filterabdeckung
- f)Griff des Staubbehälters mit Taste zum Aushaken
- g)Staubbehälter
- h)Staubbehälterentriegler

- i)Schwebstofffilter
- j)Luftfilter
- k)Öffnung für den Saugschlauch
- l)Saugschlauch
- m)Klickanschluss
- n)Teleskoprohre
- o)Griff mit Saugkraftregler
- p)Düse
- q)Netzkabel mit Netzstecker

Gebrauch des Zyklon-Staubsaugers

VORSICHT: Verwenden Sie dieses Gerät nicht, bevor es ordnungsgemäß zusammengesetzt wurde.

1. Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie die innere und äußere Verpackung.
2. Stecken Sie den Klickanschluss (m) des Saugschlauchs in die entsprechende Öffnung (k).
3. Stellen Sie die Teleskoprohre (n) auf die gewünschte Länge ein.
4. Stecken Sie den Griff mit dem Saugkraftregler (o) in das eine Ende des Teleskoprohrs (n).
5. Stecken Sie das gewünschte Zubehör in das andere Ende des Teleskoprohrs (n).
6. Ziehen Sie im ausgeschalteten Zustand das gesamte Netzkabel heraus. Stecken Sie dann den Netzstecker in eine Steckdose.
7. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die ON/OFF-Taste (b).
8. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die ON/OFF-Taste.
9. Die Saugkraft kann manuell angepasst werden, indem Sie den Saugkraftregler am Griff (o) betätigen.
10. Drücken Sie die Taste für die Kabelaufwicklung (c), um das Netzkabel (q) aufzuwickeln.
11. Hinweis: Führen Sie das Kabel beim Aufwickeln. Wickeln Sie das Netzkabel nicht zu schnell auf, da ansonsten Gegenstände beschädigt oder Personen verletzt werden können.

12. Um den Klickanschluss (m) des Saugschlauchs von der Öffnung für den Saugschlauch (k) zu lösen, drücken und halten Sie die Taste auf dem Klickanschluss (m).
13. Leeren Sie den Staubbehälter (g) nach Gebrauch aus.
14. Reinigen Sie die Filter: Schwebstofffilter (i) und Luftfilter (j).

Reinigung und Instandhaltung

Warnung: Achten Sie stets darauf, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie es zusammensetzen, auseinandernehmen oder reinigen.

- Reinigen Sie die Filter nach jedem Gebrauch und ersetzen Sie diese, wenn nötig.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Filter beschädigt oder abgenutzt sind oder fehlen.
- Verwenden Sie niemals brennbare oder ätzende Flüssigkeiten, die das Gerät oder andere Gegenstände ernsthaft beschädigen und Personen ernsthaft verletzen können.
- Verwenden Sie keine Seife zum Reinigen der Filter.
- Verwenden Sie kein heißes Wasser zum Reinigen der Filter.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkörper in den Rohren befinden.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und sauberen Ort.

Ausleeren des Staubbehälters

- Entfernen Sie den Staubbehälter (g), indem Sie am Griff (f) ziehen und den Staubbehälterentriegelr (h) drücken.
- Entfernen Sie den Staub.
- Nachdem Sie den Staub entfernt haben, achten Sie darauf, dass der Staubbehälter (g) wieder korrekt zusammengesetzt wurde, bevor Sie ihn in das Gerät einsetzen.

Reinigung des Luftfilters (j)

- Drücken Sie den Staubbehälterentriegelr (h) und ziehen Sie am Griff, um den Staubbehälter (g) zu entfernen.
- Entnehmen Sie den Staubbehälter (g), indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Entfernen Sie sämtliche Ablagerungen von der Filterabdeckung (e).
- Reinigen Sie den Luftfilter (j) und waschen Sie ihn, wenn nötig.

Reinigung des Schwebstofffilters (i)

- Öffnen Sie die Klappe des Filterfaches und heben Sie die kleine Lasche an.
- Waschen Sie ihn mit kaltem Wasser.
- Der Schwebstofffilter verstärkt die Filterwirkung. Er muss gereinigt und gewaschen werden, wenn er über einen längeren Zeitraum hinweg benutzt wurde.
- VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT, wenn einer oder beide Filter nicht ordnungsgemäß eingesetzt wurden.
- Der Schwebstofffilter kann in kaltem Wasser gewaschen werden.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Schwebstofffilter vollkommen getrocknet ist, bevor Sie ihn in das Gerät einsetzen.

Reinigung des Geräts

Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch oder einem neutralen Reinigungsmittel.

Lassen Sie das Gerät nicht nass werden.

Technische Daten

Spannung	Frequenz	Watt
220-240V	50/60Hz	700W

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG



Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass Ihr Elektro- oder Elektronik-Altgerät von




Haushaltsabfällen getrennt entsorgt werden muss.

Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste of Electrical and Electronic Equipment; deutsch: Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) (2012/19/EU) wurde etabliert, um Produkte unter Verwendung der bestmöglichen Recyclingtechniken wiederzuverwerten, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, gefährliche Substanzen zu behandeln und weitere Deponien zu vermeiden. Wenden Sie sich für weitere Informationen über die korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall bitte an Ihre örtlichen Behörden.

bono

ENJOY ELECTRICS

Használati útmutató



Ciklon-porszívó

79070056

BSCM-1400.60



Megfelelő karbantartás és tisztítás mellett hosszú éveken át elégedett lehet Ciklon-porszívójával. Első használat előtt kérjük gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg.

Általános biztonsági előírások

Az elektromos gépek használatából adódó tűz-és áramütés veszélyének csökkentése, valamint a balesetek elkerülése érdekében figyeljen a következőkre:

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
- Figyeljen arra, hogy a hálózat megfelelő-e a típustáblában leírtaknak, mielőtt csatlakoztatja a készüléket a konnektorba.
- Használat után vagy tisztítás előtt húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból.
- Ne hagyja a kábelt forró felületekkel érintkezni.
- Tegye a készüléket egy sík, stabil munkafelületre. Ne helyezze a készüléket gáz- vagy villanytűzhelyre illetve sütőre, vagy azok közelébe.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a kábelt, a dugalj és a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Ha a kábel vagy a dugalj sérült vagy egyéb zavar áll fent, ne használja a készüléket. Ha a hálózati kábel sérült, cseréltesse ki szakemberrel, hogy elkerülje a veszélyeket.
- A készüléket 8 év alatti gyermekek; korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességű személyek csak akkor használhatják, ha megfelelő személy felügyeli őket, ha utasítást kaptak a biztonságos használatra vonatkozólag és ha tisztában vannak a használat veszélyeivel.
- Gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- A tisztítást és a karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 éven felüliek és ha közben felügyelnek rájuk.
- Tartsa távol a készüléket és a hálózati kábelt 8 éven aluli gyermekektől.

- Ne csatlakoztassa a készüléket külső időzített kapcsolóra.
- A készüléket csak beltéren használja.
- Kiemelt elővigyázatosságot igényel, ha gyermekek vagy korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességű személyek érintkeznek a készülékkel működése közben.

Egyéb figyelmeztetések

- Ha a kábelt kihúzza, húzza ki teljesen. Ne húzza tovább, ha ellenállást tapasztal.
- Húzza ki teljesen. Ne használja a készüléket abban az esetben, ha nincs a kábel teljesen kihúzva.
- Ha hosszú ideig használja a készüléket, a kábel felmelegedhet. Várjon, míg kihűl mielőtt visszacsévélné.
- A készülék takarítása vagy elpakolása előtt kapcsolja ki a gépet, húzza kia a dugalj, majd várjon míg teljesen ki nem hűl.
- Ne használja a készüléket kültéren.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
- Ne tegyen semmit a kábelre vagy a porszívócsőre.
- Csak abban az esetben használja a készüléket, hogyha teljesen összeszerelt állapotban van.
- Ne használja a készüléket, ha a porzsák és a szűrő nincs a helyén.
- Tegye be a porgyűjtőt és a filtert a termék használata előtt.
- Ne használja tovább a készüléket, ha folyadékot, robbanékony vagy gyúlékony anyagot, cigarettát, parázsló hamut vagy égő anyagokat, szöveget, rajzszöveget vagy egyéb éles tárgyat szívott fel.
- Ne használja cement, hideg hamu, fűrészporszór vagy fémforgács felporszívózására. Ezek akadályozhatják, megsérthetik vagy károsíthatják a motort és a garancia elvesztéséhez vezetnek.
- Húzza ki a dugalj a konnectorból, mielőtt a kábelt betekerli.
- Ne távolítsa el a porgyűjtőt használat közben - veszélyes!
- Minden használat után ürítse ki a portartót és tisztítsa meg a szűrőt.

- Figyeljen arra, hogy a szűrő **TELJESEN SZÁRAZ** legyen, mielőtt visszahelyezi a készülékbe.
- Ne használja a készülék alkatrészeit vagy a filterét más célra.
- Ne tárolja a készüléket párás vagy nedves helyen.

A termék részei



- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| a)Porszívóház | i)Szövetszűrő |
| b)KI/BE kapcsoló | j)Levegőszűrő |
| c)Gomb a kábelbehúzáshoz | k)Nyílás a porszívócsőhöz |
| d)Sebességszabályzó | l)Porszívócső |
| e)Szűrőfrdél | m)Pattintós zár |
| f)Portartály fogantyú kiadó gombbal | n)Teleszkópos nyél |
| g)Portartály | o)fogantyú szívóerő szabályzóval |
| h)Portartályszabályzó | p)Fúvóka |
| | q)Hálózati kábel dugalljal |

Ciklon-porszívó használati utasítás

FIGYELEM: Ne használja a készüléket mielőtt nincs teljesen összeszerelve.

1. Vegye ki a csomagolásból és távolítsa el a külső és a belső csomagolást egyaránt.
2. Dugja a porszívócső csatlakozóját (m) a megfelelő nyílásba (k).

3. A teleszkópos csövet (n) állítsa a kívánt hosszúságra.
4. Dugja a fogantyút a szívóerőszabályozóval (o) a teleszkópos cső végére (n).
5. Illessze a kívánt szívófejet a teleszkópos cső másik végére.
6. Teljesen húzza ki a kábelt a készülékből, ellenállásig. Helyezze a duglajt a konnektorba.
7. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a KI/BE kapcsoló gombot (b).
8. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a KI/BE kapcsoló gombot.
9. A szívóerőt manuálisan tudja beállítani, a fogantyún (o) található szívóerőszabályozó mozgásával.
10. Nyomja meg a kábelcsévélő gombot (c) kábel (q) visszahúzásához.
11. Figyelem: Fogja meg a kábel visszacsévélekör. Ne húzza vissza gyorsan, különben tárgyak vagy személyek sérülhetnek meg tőle.
12. A porszívócső (k) eltávolításához tartsa nyomva a porszívócső csatlakozóján (m) található gombot(m).
13. Használat után ürítse ki a portartályt (g).
14. Tisztítsa a szűrőt: légszűrő (i) és levegőszűrő (j).

Tisztítás és karbantartás

Figyelem: Ügyeljen arra, hogy ha a készülék csatlakoztatva van az áramhoz, mielőtt össze/szétszerelné vagy tisztítaná, húzza ki.

- A szűrőt minden használat után tisztítsa meg, s ha szükséges cserélje ki.
- Ne használja a készüléket, ha a szűrő sérült, elhasználódott vagy ha hiányos.
- Soha ne használjon gyúlékony vagy maró folyadékot, mert a készüléket vagy más tárgyakat megsérülhetnek és személyi sérülést is okozhatnak.
- A szűrő tisztításához ne használjon mosószert.
- Ne használjon hozzá forróvizet.

- Figyeljen arra, hogy ne maradjon idegen tárgy a csőben.
- A készüléket aegy tiszta, száraz helyen tárolja.

Portartály ürítése

- Távolítsa el a portartályt (g) a fogantyúnál (f) húzva és nyomja meg a portartály reteszét (h).
- Ürítse ki a port.
- Ha kiürítette, figyeljen arra, hogy a portartály (g) a megfelelően van-e összerakva , mielőtt visszahelyezi a készülékbe.

Levegőszűrő cseréje (j)

- Nyomja meg a portartály reteszét (h), majd a fogantyú segítségével szedje ki a portartályt (g).
- A portartályt az óramutató járásával ellentétes irányban csavarja ki.
- Távolítsa el minden lerakódást a szűrő fedeléről (e).
- Tisztítsa meg a levegőszűrőt (j), s ha szükséges mossa ki.

Légszűrőcsere (i)

- Nyissa ki a szűrőtartó fedelét és emelje ki a kis pántot.
- Hideg vízben mossa le.
- A légszűrő erősíti a szűrő hatását. Hosszan tartó vagy rendszeres használat esetén érdemes karbantartani, tisztítani.
- NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET, ha valamelyik szűrő nincs a helyén.
- A légszűrőt hideg vízben tisztítsa.

Figyelem: Ügyeljen arra hogy a szövetszűrő teljesen száraz legyen mielőtt e készülékbe helyezi.

KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

Kizárólag száraz, puha ronggyal vagy természetes mosószerrel tisztítsa a készüléket.

Ne hagyja nedves felületen.

Technikai adatok

feszültség	frekvencia	Watt
220-240V	50/60Hz	700W

KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOK:




A termék az összes elektromágneses mezőre (EMF) vonatkozó szabványnak megfelel. A termék élettartama végén ne helyezze normál háztartási vagy kereskedelmi hulladékba. Európai irányelvek alapján az elektromos készülékeket és tartozékaikat nemzeti szabályozás szerint (2012/19/EU), a készülék szabályszerű megsemmisítése elősegíti az anyagok újrafelhasználását. Megakadályozza a környezetszennyezést és az ebből eredő egészségkárosodást. További információért az elektromos és elektronikai készülékek helyes elhelyezéséről forduljon a helyi hatóságokhoz.

bono

ENJOY ELECTRICS

Bruksanvisning



Cyklondammsugare

79070056

BSCM-1400.60



Vid normalt underhåll och skötsel kommer du att ha glädje av din cyklondammsugare många år framöver. Läs bruksanvisningen noggrant innan användning och spara den för framtida bruk.

Allmänna säkerhetsråd

För att minska risken för brand, elstötar och personskador måste grundläggande säkerhetsanvisningar följas:

- Läs hela bruksanvisningen före första användning.
- Kontrollera att nätspänningen i ditt vägguttag motsvarar den spänning som anges på produktens typskylt innan du sätter in stickproppen.
- Dra stickproppen ur vägguttaget efter användning eller innan rengöring.
- Nätkabeln får ej komma i kontakt med heta ytor.
- Placera apparaten på en plan och stabil yta. Placera ej apparaten på eller i närheten av gas- eller elektriska spishällar eller nära en ugn.
- Doppa aldrig apparaten eller kabeln i vatten eller annan vätska eftersom det kan orsaka elstötar.
- Använd ej apparaten om sladden är skadad eller om det förekommer andra störningar. Om kabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, återförsäljaren eller annan kvalificerad fackman för att undvika faror.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användningen sker under övervakning eller efter instruktion om hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Endast barn äldre än 8 år och under uppsikt av en vuxen person får rengöra eller underhålla denna produkt.
- Förvara produkten och nätkabeln utom räckhåll för barn under 8 år.
- Denna apparat får ej användas tillsammans med en automatisk timer eller separat fjärrkontroll.

- Produkten får endast användas inomhus.
- Var särskilt försiktig om barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga kommer i kontakt med apparaten när den är påslagen.

OBS!

- Om du drar ut dammsugarens nätkabel ska den dras ut helt. Dra inte längre när du känner ett motstånd.
- Dra ut dammsugarens nätkabel. Använd inte apparaten om nätkabeln inte kan dras ut helt.
- Om apparaten används under en längre tid utan avbrott kan nätkabeln blir varm. Vänta tills nätkabeln har svalnat innan du rullar upp den.
- Stäng av apparaten, dra ut stickproppen och vänta tills motorn har svalnat helt innan du ställer undan eller rengör apparaten.
- Använd ej apparaten utomhus.
- Luftintag eller ventilationsöppningar får ej täckas över.
- Lägg inga föremål på nätkabeln eller dammsugarslangen och stå inte på den.
- Använd apparaten först när den är fullständigt och korrekt monterad.
- Apparaten får endast användas om dammbehållaren och samtliga filter är på plats.
- Sätt i dammbehållaren och filtren innan du använder apparaten.
- Använd ej apparaten för att suga upp vätskor, explosiva eller brännbara ämnen, cigaretter, glödande aska, spikar eller andra vassa föremål.
- Använd ej apparaten för att suga upp cement, kall aska, sågspån eller metalldamm. Dessa ämnen kan blockera filtret, ha en slipande effekt och kan skada motorn vilket leder till att garantin upphör att gälla.
- Dra ut stickproppen innan nätkabeln rullas upp.

- Avlägsna ej dammbehållaren när apparaten är påslagen!
- Töm dammbehållaren efter varje användning och rengör samtliga filter.
- Kontrollera att filtren är HELT TORRA innan du sätter tillbaka dem.
- Använd ej apparatens delar eller filter för andra ändamål än vad de är avsedda för.
- Förvara ej apparaten på ett fuktigt eller vått ställe.

Delar



- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| a) hölje | i) HEPA-filter |
| b) AV-/PÅ knapp | j) luftfilter |
| c) knapp för automatisk sladdvinda | k) öppning för sugslang |
| d) justering av sugkraft | l) dammsugarslang |
| e) filterlock | m) klickanslutning |
| f) dammbehållarens handtag | n) teleskoprör |
| med lossningsknapp | o) handtag med reglage för sugeffekt |
| g) dammbehållare | p) munstycke |
| h) lossningsknapp | q) nätkabel med stickpropp |

Använda dammsugaren

OBS! Montera apparaten enligt bruksanvisningen innan du använder den.

1. Ta ut apparaten ur förpackningen och avlägsna allt emballage.

2. Sätt slangens klickanslutning (m) i motsvarande öppning (k).
3. Justera teleskopröret (n) till önskad längd.
4. Sätt ihop handtaget med reglage för sugeffekten (o) och teleskopröret (n).
5. Sätt fast önskat tillbehör på teleskopröret (n).
6. Dra ut hela nätkabeln när apparaten är avslagen. Sätt in stickproppen i vägguttaget.
7. Tryck AV-/PÅ-knappen för att slå på apparaten.
8. Tryck återigen på AV-/PÅ-knappen för att slå av apparaten.
9. Reglera sugeffekten med hjälp av knappen på handtaget (o).
10. Tryck på knappen för automatisk sladdvinda (c) för att rulla upp nätkabeln (q).
11. Obs: Låt nätkabeln löpa lätt genom handen när den rullas upp. Rulla ej upp nätkabeln för snabbt eftersom den kan skada andra föremål eller orsaka personskador.
12. Lossa dammsugarslangens klickanslutning (m) från öppningen för sugslangen (k) genom att trycka på knappen för klickanslutningen (m).
13. Töm dammbehållaren (g) efter användning.
14. Rengör filtren: HEPA-filter (i) och luftfilter (j).

Rengöring och skötsel

OBS! Koppla alltid apparaten från elnätet innan den monteras, tas isär eller rengörs.

- Rengör filtren efter varje användning och byt ut dem vid behov.
- Använd ej apparaten om filtren är skadade, slitna eller saknas helt.
- Använd aldrig brännbara eller frätande vätskor för rengöring som allvarligt kan skada själva apparaten, andra föremål eller personer.
- Använd ej tvål för rengöring av filtren.
- Använd ej hett vatten för rengöring av filtren.
- Kontrollera att röret inte blockeras av främmande föremål.
- Förvara apparaten på ett torrt och rent ställe.

Tömning av dammbehållare

- Avlägsna dammbehållaren (g) genom att dra i handtaget (f) och trycka på lossningsknappen (h).
- Töm behållaren.
- Sätt tillbaka dammbehållaren (g) efter att den har tömts.

Rengöring av luftfiltret (j)

- Avlägsna dammbehållaren (g) genom att trycka på lossningsknappen (h) och dra i handtaget.
- Ta ut dammbehållaren (g) genom att vrida den moturs.
- Rengör filterlocket (e) från smuts.
- Rengör luftfiltret (j) och tvätta det vid behov.

Rengöring av HEPA-filtret (i)

- Öppna filterfackets lucka och lyft på den lilla fliken.
- Tvätta filtret i kallt vatten.
- HEPA-filtret förstärker filtereffekten. Det måste rengöras och tvättas när det har använts under en längre tid.
- ANVÄND APPARATEN ENDAST om filtren sitter i.
- HEPA-filtret kan rengöras i kallt vatten.

Obs! Kontrollera att HEPA-filtret har torkat helt innan det sätts tillbaka i apparaten.

Rengöring av apparaten

Rengör apparaten endast med en torr eller lätt fuktig trasa eller ett neutralt rengöringsmedel. Apparaten får inte bli fuktig.

Teknisk data

Spänning	Frekvens	Watt
220-240V	50/60Hz	700W

MILJÖVÄNLIG AVFALLSHANTERING



Symbolen på produkten visar att apparaten inte ska hanteras som hushållsavfall.

WEEE direktivet (från engelska: Waste of Electrical and Electric Equipment; svenska: avfall från elektrisk

och elektronisk utrustning) (2012/19/EU) har upprättats för att återvinna e-avfall på bästa möjliga sätt, att minska farliga utsläpp i miljön, att hantera farliga ämnen och att undvika olagliga deponier. För ytterligare information om rätt hantering av elektrisk och elektronisk avfall vänligen kontakta lokala myndigheter.