

Gebrauchsanweisung & Sicherheitshinweise
Artikelnummer 41470009/01 41470009/02

ACHTUNG!!

1. Nur für den Gebrauch in Innenbereich geeignet, die passende Raumtemperatur beträgt 25°C
2. Stellen Sie sicher, dass die Leuchte vor dem Gebrauch korrekt installiert wurde. Bei Zweifel oder Fragen, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
3. Schalten Sie den Strom ab, bevor Sie die Abdeckung entfernen und das Leuchtmittel wechseln.
4. Berühren Sie das Leuchtmittel nicht, bis es vollkommen abgekühlt ist.
5. Nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet.
6. Der Minimalabstand von der Leuchte zu dem nächst stehenden Objekt muss mehr als 0,3m betragen.
7. Falls auf dem Artikel Schäden ersichtlich sind (z.B. am Kabel), darf der Artikel nicht mehr verwendet werden. Eine Reparatur darf nur vom Hersteller, Kundendienst oder einer fachlich qualifizierten Person durchgeführt werden.



Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Haus- oder Siedlungsabfall, Gebrauchen Sie die Abfall-Entsorgungseinrichtungen. Kontaktieren Sie die örtlichen Behörden um Informationen bzgl. verfügbarer Entsorgungsstellen. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe auslaufen, die ins Grundwasser gelangen können und somit in unseren Lebensmittelkreislauf eintreten und unsere Gesundheit und Wohlbefinden gefährden.

Упътване & Указания за безопасност
Арт. номер 41470009/01 41470009/02

ВНИМАНИЕ!

1. Подходящо само за ползване в затворени помещения, където температурата на стаята е 25°C
2. Преди употреба проверете дали лампата е инсталирана правилно. При съмнения или въпроси, обърнете се към специалист.
3. Изключете електрическото напрежение, преди да премахнете абажура и смените крушката.
4. Не докосвайте крушката, преди да е изстинала напълно.
5. Подходяща само за използване в дома.
6. Минималното разстояние от осветителното тяло до следващия обект трябва да бъде повече от 0,3м.
7. Ако върху артикула има повреди (например на кабела), то той не може да бъде използван. Ремонтът може да се извърши само от производител, сервиз или специалист в областта.



Не изхвърляйте електрически уреди в общите домакински/-разделни зони за смет. Използвайте условията за обезвреждане на отпадъци. За допълнителна информация се свържете се с местните служби по обезвреждане на отпадъци. Ако електрическите уреди се изхвърлят в сметно депо или бунище, съществува опасност да изтекат вредни вещества които ще попаднат в природните водоизточници и ще навредят на нашето здраве и комфорт.

Használati útmutató és biztonsági tanácsok
Cikkszám: 41470009/01 41470009/02

Figyelem!

1. Csak beltéri használatra, a megfelelő beltéri hőmérséklet 25°C
2. Győződjön meg róla, hogy a lámpa a használatbavétel előtt megfelelően összeszerelésre és felszerelésre került, kérdés esetén forduljon szakemberhez.
3. Kapcsolja le az áramot, mielőtt a búrát levenné, hogy az izzót kicserélje.
4. Ne érintse meg az izzót addig, amíg az ki nem hűlt
5. csak háztartási használatra
6. a lámpa min. 3 méterre legyen minden tárgytól.
7. Amennyiben a terméken sérülés nyoma látszik (pl. a kábelben), a terméket nem szabad tovább használni. A javítást csak a gyártó, szervíz vagy képesített szakember végezheti



Kímélje környezetünket, az elektromos készülékek, lámpák nem a szemétre valók. Használja az ilyen készülékek áratalmatlanítására kijelölt gyűjtőhelyeket, adja le ha többé már nem kívánja használni. Ezzel segítséget nyújt ahhoz, hogy elkerülhetőek legyenek azok a hatások, amelyeket a helytelen „szemétre dobás” gyakorolhat a környezetre és az emberi egészségre. Az önkormányzat vagy a polgármesterti hivatalokban kaphat tájékoztatást arról, hogy hová viheti a kiselejtezett terméket.

BRUKS- OCH SÄKERHETSANVISNING
Artikelnummer 41470009/01 41470009/02

OBS!

1. Endast för inomhusbruk med en optimal rumstemperatur på 25°C
2. Kontrollera att lampan är korrekt installerad före första användning. Om du är osäker eller har frågor vänd dig till en certifierad elektriker.
3. Dra ur stickproppen ur vägguttaget innan du tar bort skyddet och byter lampan.
4. Rör inte vid lampan förrän den har svalnat.
5. Endast för hemmabruk.
6. Minimumavstånd mellan lampa och nästkommande objekt måste vara mer än 0,3 m.
7. Om det finns synliga skador på artikeln (ex kabel), skall produkten inte längre användas. Reparation får endast utföras av tillverkaren, kundtjänsten eller en certifierad elektriker.



Kasta inte elektriska produkter i hushållsavfallet, utan lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningscentral. Kontakta kommunen för mer information om återvinningscentraler i din närhet. Om elektriska produkter blandas med vanliga sopor finns det risk att miljöfarliga och hälsoskadligagifter och substanser kommer ut i grundvattnet och därigenom påverkar näringskedjan negativt.