

Garden Pleasure

Hängesessel BARBUDA mit Kissen Art-Nr. 507365



TECHNISCHE DATEN

Maße: L60×B80×H125 cm
Material: Stahl, Polyester, Baumwolle
Farbe: weiß
Sitzfläche: T60×B80 cm
Höhe Rückenlehne: 44 cm
Maximale Belastbarkeit: 120 kg

DK

TUR

SVN

UK

PL

SVK

NL

HUN

RUS

IT

CZ

ES

FR



Vor Gebrauch muss diese Aufbauanleitung sorgfältig gelesen werden.

Kinder sollten den Hängesessel nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Der Hängesessel ist keine Schaukel und sollte wie vorgesehen verwendet werden, Sie sollten nicht:

- auf dem Hängesessel stehen,
- den Kopf zwischen die Fäden legen,
- springen,
- ungleichmäßige Last aufbringen,
- den Hängesessel in der Nähe von Feuerquellen benutzen und
- scharfe Gegenstände im Hängesessel oder seiner Umgebung verwenden.

Vor jeder Nutzung des Hängesessels sollte eine Überprüfung der Stabilität und des generellen Zustands des Hängesessels vorausgehen. Überschreiten Sie niemals die zulässige Belastung (120kg).

Wartung

Schützen Sie den Hängesessel vor extremen Umgebungsbedingungen (Sonne, Regen, Schnee, Wind). Von Tieren fernhalten. Nach dem Gebrauch wird empfohlen, den Hängesessel vom Gestell oder einem anderen Ort zu demontieren und ihn an einem trockenen, feuchtigkeitsfreien Ort aufzubewahren, um die Haltbarkeit des Produkts zu maximieren.

Installation

Der Hängesessel sollte nur von Erwachsenen auf einer stabilen Oberfläche montiert werden. Um den Hängesessel herum sollte ein Freiraum gelassen werden. Verwenden Sie den Hängesessel immer mit geeigneten Ständern. Verwenden Sie bei Wandhalterungen und Halterungen, die für die Montage an einem Baum vorgesehen sind, nur völlig sichere und zertifizierte Montagesysteme. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass sich keine Gegenstände unter dem Hängesessel oder in seiner Nähe befinden. Es ist zu prüfen, ob die richtige Höhe gewählt wurde. Die Höhe nach dem Einstieg sollte ca. 40-65cm betragen. Stützschnüre sollten nicht verdreht und verwickelt sein, sondern gerade.



ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung. Neben der Entsorgung der im Haushalt anfallenden Abfälle und Wertstoffe über die hiesigen Abfallwirtschaftsbetriebe, können sperrige Einrichtungsgegenstände aus privaten Haushalten gesondert abtransportiert oder direkt beim Wertstoffhof (Recycling-Center) entsorgt werden.

DISPOSAL

Dispose of the packaging according to type. Dispose of cardboard and cardboard with waste paper and film in the recycling collection. In addition to the disposal of household waste and recyclable materials via the local waste management companies, bulky items of furniture from private households can be taken away separately or disposed of directly at the recycling centre.

Hergestellt für / Manufactured for
Harms Import & Vertriebs GmbH & Co. KG
Sternkamp 18, 26655 Westerstede, Germany
info@harms-import.de