

DE:

60300176

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig und befolgen Sie diese, um sicherzustellen, dass das Produkt gefahrlos und zu Ihrer vollsten Zufriedenheit verwendet werden kann. So kann ebenso ein unsachgemäßer Gebrauch oder eine Beschädigung des Produkts vermieden werden. Verhindern Sie eine unqualifizierte Handhabung des Produkts und beachten Sie die Grundsätze für die Verwendung von Elektrogeräten. Bewahren Sie diese Anleitung sicher auf.

Stromversorgung: 230 V Wechselstrom, 50 Hz / 4,5 V Gleichstrom, max. 3,6 W

Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C

Warnung

1. Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und wickeln Sie es vollständig auseinander, bevor Sie es in eine Steckdose stecken und einschalten. Dadurch wird einer übermäßigen Erhitzung und einem Brand entgegengewirkt.
2. Dieses Produkt erhitzt sich bei Gebrauch. Legen Sie das Produkt deshalb nicht in die Nähe von anderen Wärmequellen und decken Sie es nicht ab. Legen Sie das Produkt nicht in die Nähe eines Gasheizgeräts.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt ist. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Stromkabel beschädigt ist, oder es einem Kurzschluss oder einer Hochspannungsspitze ausgesetzt war.
4. Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzstecker. Verbinden Sie das Produkt oder seine Bestandteile niemals mit der Hauptstromleitung oder jeglichem anderen Produkt.
5. Das Produkt entspricht der Schutzart IP44 und ist für den Außenbereich geeignet.
6. Trennen Sie das Produkt stets zuerst vom Stromnetz bevor Sie es reinigen und verwenden Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch. Lassen Sie das Produkt vollständig trocknen, bevor Sie es wieder in Gebrauch nehmen.
7. Manipulieren Sie die Verkabelung nicht, da dies zu einem Kurzschluss, einem Brand oder zu Verletzungen führen kann.
8. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn es nicht in Gebrauch ist.
9. Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Außer Reichweite von Kindern halten.
10. Schützen Sie die Umwelt. Entsorgen Sie das Produkt an einer entsprechenden Sammelstelle, wenn es nicht mehr verwendet werden kann. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll.
11. Dieses Produkt ist nur von erwachsenen Personen zu verwenden.

Licht/Blinkmodi: Kombinationen, Wellen, Sequenzen, langsames Aufleuchten, schnelles Blinken, langsames Verblenden, Aufblitzen, Dauerleuchten. Die verschiedenen Modi können mithilfe der Fernbedienung gewählt werden.

BG:
60300176

Благодарим ви, че избрахте този продукт. Моля, прочетете внимателно упътването и го спазвайте, за да се убедите че е безопасен и може да се използва за Вашето пълно удовлетворение. Така може също да се избегне неправилна употреба или повреда на продукта. Предотвратете некомпетентно използване на продукта и спазвайте основните принципи за употреба на електроуреди. Запазете това упътване.

Електрозахранване: 230 V променлив ток / 50 Hz / 4,5 V постоянен ток / макс. 3,6 W
Работна температура: -20 °C до +50 °C

Предупреждение

1. Извадете продукта от опаковката и напълно го развийте преди да го включите в контакта и да го пуснете в работа. Така предотвратявате твърде голямо загряване и възникване на пожар.
2. Този продукт се загрява при употреба. Никога не поставяйте продукта в близост до други източници на топлина и не го покривайте. Не поставяйте продукта никога в близост до нагряващи се уреди.
3. Не използвайте продукта, в случай че е наранен по-някакъв начин. Не използвайте продукта, ако кабелът му е повреден или е имало късо съединение, или токов удар, високо напрежение.
4. Използвайте изключително само доставения щепсел. Никога не свързвайте продукта или съставните му части с главния електропровод или друг продукт.
5. Продуктът е със защита IP44 и е подходящ за използване на открито.
6. Винаги отделяйте продукта първо от електрическата мрежа, преди да го почиствате и за почистване използвайте влажна кърпа. След почистване, оставете продукта напълно да изсъхне преди да го използвате отново.
7. Не манипулирайте кабела, това може да доведе до късо съединение, пожар или наранявания.
8. Изключвайте продукта от електричеството, когато не го използвате.
9. Този продукт не е играчка! Пазете далеч от деца.
10. Пазете околната среда. Изхвърлете продукта в съответен събирателен пункт, когато не може да се използва повече. Не изхвърляйте продукта в битовия отпадък.
11. Този продукт, трябва да се използва само от възрастен човек.

Постоянна светлина/ Мигаща светлина: комбинации, вълни, последователно превключване, бавно светване, бързо мигане, бавно избледняване, внезапно светване, непрекъснато светене. Различните режими се избират от дистанционното управление.

FR:
60300176

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le suivre afin de garantir une utilisation du produit en toute sécurité et à votre entière satisfaction. Cela permet également d'éviter une mauvaise utilisation ou d'éventuels dommages au produit. Évitez toute utilisation non conforme du produit et respectez les principes d'utilisation des appareils électriques. Conservez ce manuel dans un endroit sûr.

Alimentation électrique: 230 V courant alternatif, 50 Hz / 4,5 V courant continu, max. 3,6 W
Température de fonctionnement : -20 °C jusqu'à +50 °C

Attention

1. Sortez le produit de son emballage et déroulez-le complètement avant de le brancher dans une prise et de l'allumer. Cela permet de prévenir une surchauffe excessive et un incendie.
2. Ce produit chauffe pendant l'utilisation. Ne placez pas le produit à proximité d'autres sources de chaleur et ne le recouvrez pas. Ne placez pas le produit à proximité d'un chauffage au gaz.
3. N'utilisez pas le produit s'il présente le moindre dommage.
N'utilisez pas le produit si le câble d'alimentation est endommagé ou s'il a été exposé à un court-circuit ou à une surtension.
4. N'utilisez que la fiche secteur fournie. Ne branchez jamais le produit ou ses composants directement électrique sur le réseau ou sur un autre appareil.
5. Le produit est conforme à la classe de protection IP44 et destiné à un usage intérieur uniquement.
6. Débranchez toujours le produit de l'alimentation électrique avant de le nettoyer et utilisez un chiffon humide pour le nettoyer.
Laissez le produit sécher complètement avant de l'utiliser à nouveau.
7. Ne modifiez pas le câblage, car cela peut provoquer un court-circuit, un incendie ou des blessures.
8. Débranchez le produit du réseau électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
9. Ce produit n'est pas un jouet ! Gardez hors de portée des enfants.
10. Protégez l'environnement. Déposez le produit dans un point de collecte approprié lorsqu'il ne peut plus être utilisé. Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
11. L'utilisation de ce produit est limitée aux adultes.

Modes d'éclairage/clignotants: combinaisons, vagues, séquences, éclairage progressif, clignotement rapide, estompage lent, flashes, éclairage continu. Les différents modes peuvent être sélectionnés à l'aide de la télécommande.

IT:

60300176

Grazie per aver scelto questo prodotto. Leggere e seguire attentamente le presenti istruzioni per garantire che il prodotto possa essere utilizzato in sicurezza con la massima soddisfazione. Ciò contribuisce anche a prevenire un uso improprio o danni al prodotto. Evitare un uso improprio del prodotto e rispettare le norme per l'uso degli apparecchi elettrici. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro.

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz / 4,5 V CC, max. 3,6 W

Temperatura d'esercizio: da -20 °C a +50 °C

Avvertenza

1. Estrarre il prodotto dalla confezione e scartarlo completamente prima di collegarlo a una presa di corrente e accenderlo. In questo modo, si evitano surriscaldamenti e incendi.
2. Questo prodotto si riscalda durante l'uso. Pertanto, non posizionare il prodotto vicino ad altri fonti di calore e non coprirlo. Non collocare il prodotto in prossimità di una stufa a gas.
3. Non utilizzare il prodotto se presenta un qualsiasi tipo di danno. Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato o se è stato sottoposto a cortocircuito o a sovratensione.
4. Utilizzare esclusivamente la spina di alimentazione fornita in dotazione. Non collegare mai il prodotto o i suoi componenti alla linea elettrica principale o ad altri prodotti.
5. Il prodotto è conforme alla classe di protezione IP44 ed è adatto all'uso esterno.
6. Prima di pulire il prodotto, scollegarlo sempre dalla presa elettrica e pulirlo utilizzando un panno umido. Lasciare asciugare completamente il prodotto prima di riutilizzarlo.
7. Non manomettere il cablaggio per non incorrere in cortocircuiti, incendi o lesioni.
8. Quando non si utilizza l'aspirapolvere, staccare sempre la spina dalla presa.
9. Questo prodotto non è un giocattolo! Tenere lontano dalla portata dei bambini.
10. Tutelare l'ambiente. Smaltire il prodotto in un apposito punto di raccolta quando non può più essere utilizzato. Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici.
11. Questo prodotto deve essere utilizzato solo da adulti.

Modalità luce/lampeggiante: combinazioni, onde, sequenze, lampeggio lento, lampeggio veloce, dissolvenza lenta, lampeggiante, bagliore fisso. Le diverse modalità possono essere selezionate tramite il telecomando.

HU :
60300176

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta! Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és kövesse az abban leírtakat a termék biztonságos használata és az Ön elégedettsége érdekében. Így elkerülhető a termék helytelen használata vagy annak megsérülése. Kerülje a termék szakszerűtlen használatát, és tartsa be az elektromos készülékek használatának alapelveit. Őrizze meg ezt az útmutatót.

Áramellátás: 230 V váltakozó áram / 50 Hz / 4,5 V egyenáram / max. 3,6 W

Használati hőmérséklet: -20 °C-tól +50 °C-ig

Vigyázat

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból és tekerje szét teljesen, mielőtt bedugja a konnektorba és bekapcsolja. Ezáltal csökkenti a túlhevülés és kigyulladás kockázatát.
2. A termék használat közben felhevül. Ezért ne helyezze más hőforrások közelébe, és ne takarja le. Ne tegye a terméket gázfűtéses készülék mellé.
3. Ne használja a terméket, ha az bármilyen módon megsérült.
Ne használja tovább a terméket, ha a kábel megsérült vagy rövidzárlatnak, illetve nagyfeszültségű áramnak volt kitéve.
4. Csak a mellékelt hálózati csatlakozót használja. Soha ne csatlakoztassa a terméket vagy annak részeit magasáramhoz vagy bármely más termékhez.
5. A termék IP44 védelemmel rendelkezik és kültéri használatra alkalmas.
6. Válassza le a terméket az áramhálózatról tisztítás előtt, és nedves ronggyal tisztítsa. Mielőtt újra használatba veszi, hagyja a terméket teljesen megszáradni.
7. Ne manipulálja a kábelt, mert ez rövidzárlathoz, tűzhöz vagy sérülésekhez vezethet.
8. Húzza ki a terméket a konnektorból, amikor nem használja.
9. Ez a termék nem játék. Gyermekektől elzárva tartandó.
10. Védje a környezetet. Vigye a terméket a megfelelő gyűjtőhelyre, ha már nem használható. Ne dobja a háztartási hulladékba.
11. Ezt a terméket csak felnőttek használhatják.

Világítás/villogó üzemmódok: kombinációk, hullámok, szekvenciák, lassú villogás, gyors villogás, lassan halványulás, villogás, folyamatos világítás. Távirányító segítségével különböző beállítások választhatóak.