

W.SCHILLIG



Viel Freude mit Ihrem neuen Polstermöbel.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen. Bei Änderungen an der Mechanik oder durch unsachgemäßen Gebrauch entfallen die Garantieansprüche.

www.schillig.com



SITZAUSZUG

motorisch

Hinweis für Ihr Polstermöbel
N° 112

– Deutsch –

W.SCHILLIG



SITZAUSZUG

motorisch

Sie haben richtig gewählt!
Ihr Möbel mit motorischem Sitzauszug.
Die Sitzfläche können Sie dank dem eingebauten Sitzauszug ganz schnell, einfach und bequem zur Kuschelwiese umfunktionieren.

Bitte beachten Sie vor dem erstmaligen Gebrauch die nachfolgenden Hinweise.

So funktioniert's.

Verbinden Sie das Netzkabel [1] mit dem Trafo und dann mit der Steckdose. Stecken Sie das aus dem Sofa kommende Kabel in den Trafo [2].



Die **Tastschalter** befinden sich an der Innenseite des **Seitenteils**.

Durch Drücken des **vorderen Schalters** fährt die Funktion aus.

Durch Drücken des **hinteren Schalters** fährt die Funktion ein.

Achtung:

- Nicht auf die Vorderkante der ausgefahrenen Funktion setzen.
- Es dürfen keine Gegenstände den Mechanismus blockieren.
- Kabel dürfen nicht zwischen bewegliche Teile geführt werden.
- Nie in den Mechanismus greifen (Quetschgefahr).



Reparaturen an Elektroteilen müssen von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden. Dies gilt auch für den Austausch der Elektroleitung. Kabel dürfen nicht zwischen beweglichen Teilen geführt werden, damit es nicht zu Störungen kommt! Die Elektroteile entsprechen der CE Norm.



– Deutsch –