

Item No.:60300015
Model No.:SR-192LED-WW-IP44



MX Logistika SL, spol.s.r.o.
ROZNAVSKA 32,82104
BRATISLAVA
Slovakia

DE:

STIMMUNGSLEUCHTER

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR DIESES PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN. LESEN SIE BITTE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG UND BEFOLGEN SIE DIESE, UM SICHERZUSTELLEN, DASS DAS PRODUKT GEFÄHRLOS UND ZU IHRER VOLLSTEN ZUFRIEDENHEIT VERWENDET WERDEN KANN.

SO KANN EBENSO EIN UNSACHGEMÄßER GEBRAUCH ODER EINE BESCHÄDIGUNG DES PRODUKTS VERMIEDEN WERDEN. VERHINDERN SIE UNQUALIFIZIERTE HANDHABUNG DES PRODUKTS UND BEACHTEN SIE DIE GRUNDSÄTZE FÜR DIE VERWENDUNG VON ELEKTROGERÄTEN.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.

STROMVERSORGUNG: 230V WECHSELSTROM/ 50Hz/ 36V
GLEICHSTROM/ MAX.3,6 WATT

BETRIEBSTEMPERATUR: -20°C BIS +50°C

WARNUNG:

1. ENTNEHMEN SIE DAS PRODUKTAUS DER VERPACKUNG UND WICKELN SIE ES VOLLSTÄNDIGAUSEINANDER, BEVOR SIE ES IN EINE STECKDOSE STECKEN UND ANSCHALTEN. DADURCH WIRD EINER ÜBERMÄßIGEN ERHITZUNG UND EINEM BRANDENTGEGENGEWIRKT.
2. DIESES PRODUKT ERHITZT SICH BEI GEBRAUCH. LEGEN SIE DESHALB DAS PRODUKT NICHT IN DIE NÄHE VON ANDEREN WÄRMEQUELLEN UND DECKEN SIE ES NICHT AB. LEGEN SIE DAS PRODUKT NICHT IN DIE NÄHE EINES GASHEIZGERÄTS.
3. VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT, WENN ES AUF IRGEND EINE WEISE BESCHÄDIGT IST.
4. VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT, WENN DAS STROMNETZKABEL BESCHÄDIGT IST ODER EIN KURZSCHLUSS ODER EINER HOCHSPANNUNGSSPITZE AUSGESETZT WAR.
5. VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT, WENN DAS STROMNETZKABEL BESCHÄDIGT IST ODER EIN KURZSCHLUSS ODER EINER HOCHSPANNUNGSSPITZE AUSGESETZT WAR.
6. VERBINDEN SIE DAS PRODUKT ODER SEINE BESTANDTEILE NIEMALS MIT DER HAUPTSTROMLEITUNG ODER JEGLICHEM ANDEREM PRODUKT.
7. DAS PRODUKT ENTSPRICHT DER SCHUTZART IP44 UND IST FÜR DEN AUßENBEREICH GEEIGNET.
8. TRENNEN SIE DAS PRODUKT STETS ZUERST VOM STROMNETZ, BEVOR SIE ES REINIGEN UND VERWENDEN SIE EIN FEUCHTES TUCH. LASSEN SIE DAS PRODUKT VOLLSTÄNDIG TROCKNEN, BEVOR SIE ES WIEDER IN GEBRAUCH NEHMEN.
9. MANIPULIEREN SIE DIE VERKABELUNG NICHT, DA DIES ZU EINEM KURZSCHLUSS, BRAND ODER VERLETZUNGEN FÜHREN KANN.
10. TRENNEN SIE DAS PRODUKT VOM STROMNETZ, WENN ES NICHT IN GEBRAUCH IST.
11. DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG! AUßER REICHWEITE VON KINDERN FERNHALTEN.
12. SCHÜTZEN SIE DIE UMWELT. ENTSORGEN SIE DAS PRODUKT AN EINER ENTSPRECHENDEN SAMMELSTELLE, WENN ES NICHT LÄNGER VERWENDET WERDEN KANN.
13. ENTSORGEN SIE DAS PRODUKT NICHT IM HAUSMÜLL.
14. DIESES PRODUKT IST NUR VON ERWACHSENEN PERSONEN ZU VERWENDEN.

BG:

Осветление

Благодарим Ви, че избрахте този продукт. Прочетете внимателно упътването и преди да използвате продукта, се убедете че е безопасен и готов за използване.

Така може да се избегне неправилно използване или нараняване на продукта.
Избягвайте некомпетентно използване на продукта и спазвайте основните указания за употреба на електро- уред.
Запазете упътването.
Електрическо захранване 230V Променлив ток/ 50Hz/ 36V
Прав ток/ макс.3,6 Watt

Температурна устойчивост: -20°C до +50°C

ВНИМАНИЕ:

1. Извадете продукта от опаковката му и разпънете кабела до край, преди да го включите към контакта. Така предотвратявате евентуално късо съединение и запалване.
2. Този продукт се загрява при употреба. Затова не оставяйте продукта в близост до други топли или горещи източници. Не поставяйте продукта никога в близост до нагряващи се уреди.
3. Не използвайте продукта случай, че по-някакъв начин е наранен.
4. Не използвайте продукта, ако кабелът му е засегнат или е имало късо съединение или прекъсване на електричеството.
5. Непременно използвайте включения в опаковката термел.
6. Никога не свързвайте продукта или неговите части към директното електрическо подаване или към друг продукт.
7. Продуктът съдържа защита IP44 и е подходящ за използване на открито.
8. Отделете продукта първоначално от ел.напрежение, преди да го почиствате и използвайте влажна кърпа.
9. След почистване, оставете продукта напълно да изсъхне преди да го използвате отново.
10. Не замотавайте кабела, за да не се получи късо съединение, пожар или нараняване.
11. Изключвайте продукта от електричеството, когато не го използвате.
12. Този продукт не е играчка! Пазете в страни от деца.
13. Пазете околната среда. Депонирайте продукта на предназначения за целта места, в случай че не го използвате дълго време.
14. Не изхвърляйте продукта в битовия отпадък.
15. Този продукт, трябва да се използва само от възрастен човек.

HU:

FÉNYFŰZÉR

KÖSZÖNJÜK, HOGY TERMÉKÜNK MEGVÁSÁRLÁSA MELLETT DÖNTÖTT. KÉRJÜK OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS KÖVESSE AZ ABBAN LEÍRTAKAT, HOGYA TERMÉK BIZTONSÁGOSAN HASZNÁLHATÓ LEGYEN ÉS AZ ÖN MEGELÉGEDETTSÉGÉT SZOLGÁLJA.
ÍGY ELKERÜLHETŐ A TERMÉK HELYTELEN HASZNÁLATÁTVAGYA TERMÉK KÁROSODÁSÁT.
AKADÁLYOZZA MEG, HOGYA TERMÉKET HOZZÁ NEM ÉRTŐ SZEMÉLY HASZNÁLJA! ÜGYELJEN AZ ELEKTRONIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRA

VONATKOZÓ ALAPELVEKRE!

ÖRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT.

ÁRAMELLÁTÁS: 230V VÁLTÓÁRAM/ 50Hz/ 31V EGYENÁRAM/ MAX.3.6 WATT

HASZNÁLATI HŐMÉRSÉKLET: -20°C-TÓL +50°C-IG

FIGYELEM:

1. VEGYEKI A TERMÉKET ACSOMAGOLÁSBÓL ÉS CSAVARJA AZT SZÉT MIELŐTT ADUGALJBA BEDUGNÁ ÉS BEKAPCSOLNÁ. EZÁLTALA FELHEVÜLÉS ÉS A KIGYULLADÁSELKERÜLHETŐ.
2. A TERMÉK HASZNÁLAT KÖZBEN FELMELEGESZIK. EZÉRT A TERMÉKET NE HELYEZZE EGYES HŐFORRÁSKÖZELÉBE, ILLETVE NETAKARJA LE. NE HELYEZZE A TERMÉKET GÁZFŰTÉSESESZKÖZÖK KÖZELÉBE.
3. NE HASZNÁLJAA TERMÉKET ABBAN AZ ESETBEN HA AZ MEGSÉRÜLT. NE HASZNÁLJAA TERMÉKET, HA A HÁLÓZATIKÁBEL SÉRÜLT VAGY KI VANTÉVE A RÖVIDZÁRLAT VAGY MAGASFESZÜLTÉG VESZÉLYÉNEK.
4. CSAKA MELLÉKELT TÁPKÁBELT HASZNÁLJA. SOHA NE CSATLAKOZZA A TERMÉKET VAGY RÉSZÉT MAGASÁRAMHOZ VAGY BÁRMELY MÁS TERMÉKHEZ.
5. A TERMÉK MEGFELEL AZ IP44 VÉDELTSÉGNEK ÉSKÜLTÉRI HASZNÁLATRA IS KÉPES.
6. ELŐSZÖR HÚZZA KI A TERMÉKET ADUGALJBÓL MIELŐTT AZT NEDVES KENDŐVEL MEGTISZTÍTANÁ. MIELŐTT ÚJRA HASZNÁLNA, HAGYJA A TERMÉKET TELJESEN MEGSZÁRADNI.
7. NE VÁLTOZTASSON KÁBELEN, MERT AZ RÖVIDZÁRLATHOZ, ÉGÉSHEZ, SÉRÜLÉSHEZ VEZETHET.
8. HA A TERMÉKET NEM HASZNÁLJA, HÚZZA KI A HÁLÓZATBÓL.
9. EZA TERMÉK NEM JÁTÉK. GYERMEKEKTŐL TÁVOL TARTANDÓ.
10. VÉDJE A KÖRNYEZETET. DOBJA A TERMÉKET A GYŰJTŐHELYRE, MIKOR AZT MÁRTOVÁBB NEM HASZNÁLJA.
11. NE DOBJA A HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK KÖZÉ.
12. A TERMÉK CSAK FELNŐTTEK HASZNÁLHATJÁK.

FR:

Lumière d'ambiance

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Lisez avec attention ce mode d'emploi et respectez-le afin de vous assurer que le produit soit sans danger et puisse être utilisé selon votre entière satisfaction.
eci évite une utilisation inappropriée ou un endommagement du produit.
Evitez toute manipulation non qualifiée du produit et respectez les principes d'utilisation des appareils électriques.
Conservez ce mode d'emploi.

Alimentation électrique : Courant alternatif 230 V/50 Hz/Courant continu 36 V/max. 3,6 W
Température de service : -20°C jusqu'à +50°C

Avertissement:

- 1.Retirez le produit de l'emballage et déroulez-le entièrement avant de le brancher sur une prise et de l'allumer. Cela permet d'éviter une surchauffe et un incendie.
- 2.Ce produit chauffe lors de l'utilisation. Pour cette raison, ne placez pas le produit à proximité d'autres sources de chaleur et ne le recouvrez pas. Ne placez pas le produit à proximité d'un chauffage au gaz.
- 3.N'utilisez pas le produit s'il est endommagé d'une manière quelconque.
- N'utilisez pas le produit si le câble d'alimentation est endommagé ou s'il a subi un court-circuit ou une pointe de haute tension.
- 4.Utilisez uniquement la fiche secteur fournie. Ne connectez jamais le produit ou ses composant à la conduite d'alimentation principale ou à tout autre produit.
- 5.Le produit correspond à l'indice de protection IP44 et est conçu pour l'extérieur.
- 6.Débranchez toujours le produit du réseau électrique avant de le nettoyer et utilisez un chiffon humide. Laissez le produit sécher entièrement avant de le réutiliser.
- 7.Ne modifiez pas le câblage car cela pourrait provoquer un court-circuit, un incendie ou des blessures.
- 8.Débranchez le produit du réseau électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
- 9.Ce produit n'est pas un jouet ! Maintenez-le à distance des enfants.
- 10.Protégez l'environnement. Eliminez le produit dans un point de collecte adapté lorsqu'il ne peut plus être utilisé.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- 11.Ce produit doit uniquement être utilisé par des personnes adultes.

IT:

Lampada d'atmosfera

Grazie per aver scelto questo prodotto, Si prega di leggere attentamente il presente manuale d'uso e di seguire con cura le istruzioni in esso contenute onde garantire un utilizzo sicuro e pienamente soddisfacente del prodotto.
In questo modo è possibile evitare l'uso improprio o il danneggiamento del prodotto.
Evitare di maneggiare il prodotto in modo non qualificato e rispettare i principi di utilizzo degli apparecchi elettrici.
Conservare questo manuale d'uso con cura.

Alimentazione elettrica: Corrente alternata 230 V/ 50 Hz/ corrente continua 36 V/ max. 3,6 W
Temperatura d'esercizio: da -20°C a +50°C

Attenzione:

- 1.Estrarre il prodotto dalla confezione e srotolarlo completamente prima di collegarlo alla presa di corrente e accenderlo. In questo modo si contrasta un eventuale riscaldamento eccessivo e un conseguente eventuale incendio.
- 2.Questo prodotto si riscalda durante l'uso. Pertanto, si raccomanda di non collocare il prodotto in prossimità di altre fonti di calore e di non coprirlo. Non collocare il prodotto in prossimità di una stufa a gas.
- 3.Non utilizzare il prodotto qualora sia in qualche modo danneggiato.
- Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato o è stato esposto a un cortocircuito o a un picco di alta tensione.
- 4.Utilizzare esclusivamente l'apposito alimentatore fornito in dotazione con l'apparecchio. Non collegare mai il prodotto o i relativi componenti alla linea elettrica principale o a qualsiasi altro prodotto.
- 5.Il prodotto è conforme alla classe di protezione IP44 ed è adatto all'uso esterno.
- 6.Prima della pulizia, scollegare sempre il prodotto dall'alimentazione e utilizzare un panno umido. Lasciare asciugare completamente il prodotto prima di riutilizzarlo.
- 7.Non manomettere il cablaggio per non incorrere in cortocircuiti, incendi o lesioni.
- 8.Scollegare il prodotto dall'alimentazione quando non è in uso.
- 9.Questo prodotto non è un giocattolo! Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- 10.Tutelare l'ambiente. Smaltire il prodotto in un punto di raccolta appropriato quando non può più essere utilizzato.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- 11.Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti.

