

60300134

DE:
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir möchten, dass es Ihnen lange Freude bereitet. Nehmen Sie sich deshalb bitte die Zeit diese Bedienungsanleitung zu lesen und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

FÜR EINEN SICHEREN GEBRAUCH:
DIESES LICHTERSET IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN INNENBEREICH BESTIMMT. VERSUCHEN SIE NICHT, NICHT AUSTAUSCHBARE LED-LEUCHTMITTEL AUSZUTAUSCHEN. SETZEN SIE KEINE BESTANDTEILE ÜBERMÄSSIGER HITZE ODER OFFENEN FLAMMEN AUS. DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG – VON KLEINKINDERN UND HAUSTIEREN FERNHALTEN.

Technische Daten:
UNGEFÄHRE LEUCHTEN-MASS: 11x11.5x6.8 cm
NICHT AUSTAUSCHBARE LED-LEUCHTMITTEL
EIN/AUSSCHALTER
BENÖTIGT 1xCR2032 BATTERIEN

WARNHINWEISE ZU BATTERIEN:
Stellen Sie sicher, dass die Batteriefächer gesichert sind. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Aufladbare Batterien müssen unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden. Entfernen Sie aufladbare Batterien vor dem Ladevorgang aus dem Lichterset. Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen Batterien. Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt eingelegt sind, achten Sie dabei auf die „+“ und „-“ Polaritätszeichen. Tauschen Sie alle Batterien gleichzeitig aus. Lagern Sie ungenutzte Batterien in ihrer Packung und halten Sie sie von Metallobjekten, die einen Kurzschluss verursachen können, fern. Entfernen Sie leere Batterien aus dem Produkt. Wird das Lichterset längere Zeit nicht verwendet, entfernen Sie die Batterien. Kombinieren Sie niemals gebrauchte mit neuen Batterien oder Batterien verschiedener Marken. Werfen Sie Batterien niemals zur Entsorgung ins Feuer. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien zu laden.

Hinweise zur Entsorgung
Schützen Sie die Umwelt, indem Sie die Batterien korrekt entsorgen. Das Tonnensymbol auf der Batterie bedeutet, dass diese nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, da sie Stoffe enthält, die umwelt- oder gesundheitsschädlich sein können. Entsorgen Sie Batterien bitte an den entsprechenden Sammelstellen bzw. Recyclinganlagen.

CZ:
Děkujeme, že jste se rozhodli pro náš výrobek. Doufáme, že s výrobkem budete dlouho spokojeni. Proto si pozorně přečtěte tento návod k použití a uschovejte si ho pro pozdější použití.

PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ:
TATO SADA SVÍTEL JE VÝHRADNĚ K POUŽITÍ V INTERIÉRU.
NEVMĚNITELNÉ LED ŽÁROVKY SE NEPOKOUŠEJTE VYMĚNIT. SOUČÁSTKY VÝROBKU NEVYSTAVUJTE NADMĚRNÉ TEPLOTĚ NEBO OTEVŘENÉMU OHNI.
TENTO VÝROBEK NENÍ HRAČKA - UDRŽUJTE HO MIMO DOSAH MALÝCH DĚTÍ A DOMÁČÍCH ZVÍŘAT.

Technické údaje:
PŘÍBLIŽNÉ ROZMĚRY SVÍTIDLA: 11x11.5x6.8 cm
NEVMĚNITELNÉ LED ŽÁROVKY
SPINAČ
POTŘEBUJE 1xCR2032 BATERIE,

UPOZORNĚNÍ K BATERIÍM:
Ujistěte se, že příhrádky na baterie jsou pevně uzavřeny. Baterie na jedno použití nelze nabíjet. Nabíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dozorem dospělé osoby. Nabíjecí baterie vyjměte ze sady svítel, než je začnete nabíjet. Používejte výhradně doporučené baterie. Ujistěte se, že baterie jsou správně vloženy, dbejte přitom na správnou polaritu „+“ a „-“ . Současné vyměňte všechny baterie. Ukládáte nevyužité baterie v balení a uschovejte mimo kovové předměty, které by mohly způsobit zkrat. Vybité baterie z výrobku vyjměte. Pokud sadu svítel dlouhodobě nepoužíváte, vyjměte z ní baterie. Nikdy nepoužívejte zároveň nové a již použité baterie nebo baterie různých značek. Baterie nikdy nevhazujte do ohně. Nikdy nenabíjejte baterie na jedno použití.

Pokyny k likvidaci
Chraňte životní prostředí tím, že baterie správně zlikvidujete. Symbol popelnice na baterii znamená, že se nesmí likvidovat s komunálním odpadem, protože obsahuje látky, které mohou škodit životnímu prostředí nebo zdraví. Baterie prosím odevzdejte do příslušné sběry nebo recyklačního zařízení.

HU:
Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Szeretnénk, hogy hosszú ideig örömmel használhassa. Ezért kérjük, szánjon időt a használati utasítások elolvasására és őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.
INFORMÁCIÓK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRÓL
EZ A FÉNYSZETT KIZÁRÓLAG BELTÉRI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT.
NE PRÓBÁLJA KICSERÉLNI A NEM KICSERÉLHETŐ LED IZÓKTAT.
NE TEGYE KI AZ ALKATRÉSZEKET TÚLZOTT HŐNEK VAGY NYÍLT LÁNGNAK.
EZ A TERMÉK NEM JÁTÉKSZER - TARTSA TÁVOL KISGYEREKEKTŐL ÉS HÁZIÁLLATOKTÓL.

Műszaki adatok:
LÁMPA MÉRETE KB.: 11x11.5x6.8 cm
NEM KICSERÉLHETŐ LED IZÓK
BE-/KIKAPCSOLÓGOMB
1 DB CR2032 ELEMMELEL MŰKÖDTETHETŐ,

FIGYELMEZTETÉS AZ ELEMKEHEZ:
Győződjön meg róla, hogy az elemrekesz biztosan be van zárva. Nem tölthető elemet nem szabad tölteni. A tölthető elemeket csak felöltött személy felügyelete mellett töltsen. Töltés előtt vegye ki a tölthető elemeket a fényszettből. Csak az ajánlott elemeket használja. Győződjön meg róla hogy az elemek helyesen vannak behelyezve, ügyeljen a „+” és „-” polarításjelre. Az összes elemet egyszerre cserélje ki. A még nem használt elemeket a csomagolásukban tárolja és tartsa távol óket fém tárgyaktól, mert azok rövidzárlatot okozhatnak. A lemerült elemeket vegye ki a készülékből. Ha hosszabb ideig nem használja a fényszettet, vegye ki belőle az elemeket. Soha ne kombinálja a használt elemeket az új elemekkel, illetve különböző márkáktól. Soha ne dobja tűbbe az elemeket. Soha ne próbáljon nem tölthető elemeket feltölteni.



Ártalmatlanítás
Óvja a környezetet az elemek helyes ártalmatlanításával. Az elemek találatos hulladékszámból azt jelenti, hogy nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni, mert olyan anyagokat tartalmaz, amelyek károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Az elemeket vigye gyűjtőhelyre, illetve újrahasznosító állomásra.

SK:
Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok. Veríme, že z neho budete mať dlhú radosť. Prečítajte si, prosím, nasledujúci návod na obsluhu a uchovajte si ho aj na neskoršie použitie.

POKYNY NA BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE:
TOTO SVIETIDLO JE URČENÉ VÝLUČNE NA POUŽÍVANIE V INTERIÉRI.
NEPOKÚŠAJTE SA VYMIEŇAŤ NEVYMENITELNÉ LED ŽIAROVKY.
NEVYSTAVUJTE ŽIADEN Z DIELOV NADMERNÉMU TEPLU ALEBO OTVORENÉMU PLAMENŮ.
TENTO VÝROBK NIE JE HRAČKA – DRŽTE HO V BEZPEČNEJ VZDIALENOSTI OD MALÝCH DEŤÍ A DOMÁČICH ZVIERAT.

Technické údaje:
PŘÍBLIŽNÉ ROZMĚRY SVIETIDLA: 11x11.5x6.8 cm
NEVMĚNITELNÉ LED ŽIAROVKY
SPINAČ NA ZAPNUTIE/VYPNUTIE
POTREBNÉ SÚ 1xCR2032 BATERIE. .

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ:
Skontrolujte, či sú priehradky na batérie správne zavreté. Jednorazové batérie nenabíjajte. Nabíjateľné batérie treba nabíjať pod dozorom dospelého osoby. Nabíjateľné batérie pred nabíjaním vyberte zo svietidla. Používajte výlučne nami odporúčané batérie. Skontrolujte, či sú batérie správne vložené a dbajte pri tom na označenie polarít „+“ a „-“. Vymieňajte všetky batérie súčasne. Nepoužívané batérie skladujte v obale a držte ich v bezpečnej vzdialenosti od kovových predmetov, ktoré by mohli spôsobiť skrat. Vybité batérie z výrobku vyberte. Keď svietidlo dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie. Nikdy nekombinujte použité a nové batérie alebo batérie rôznych značiek. Batérie nikdy nelikvidujte tak, že ich hodíte do ohňa. Nikdy sa nepokúšajte nabíjať jednorazové batérie.

Pokyny na odstránenie
Chráňte životné prostredie správnu likvidáciou batérií. Symbol odpadkového koša na batérii znamená, že nepatrí do komunálneho odpadu, lebo obsahuje látky, ktoré môžu škodiť životnému prostrediu a zdraviu. Batérie, prosím, odovzdajte na príslušných zberných miestach, príp. v zariadeniach na recykláciu.

SI:
Zahvalujemo se vam, da ste se odločili za nakup tega izdelka. Želimo, da bi vas še dolgo razveseljeval. Prosimo, da pred prvo uporabo natančno preberete ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

ZA VARNÓ UPORABO:
TA SET LUCK JE NÁMENJEN IZKLJUČNO ZA UPORABO V NOTRANJÍH PROSTORIH.
NE SKUŠAJTE ZÁMENJATI LED-SIJALK, KI JIH NÍ MOGOČE ZÁMENJATI.
SESTAVNÍH DELOV NE IZPOSTAVLJAJTE PREKOMERNÍ VROČINÍ ALÍ ODPRTÉMU PLAMENU.
TA IZDELEK NÍ IGRAČA - HRANITE GA IZVEN DOSEGA MAJHNÍH OTROK IN HIŠNÍH ŽIVÁLI.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
D-97084 Würzburg
Germany

Tehniční podatki:
PŘÍBLIŽNÁ VELIKOST SVETILKE: 11x11.5x6.8 cm
LED-SIJALKE, KI JIH NÍ MOGOČE ZÁMENJATI
STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP
POTREBUJETE 1 BATERIJU TIPA CR2032,

OPOZORILA O BATERIJAH:
Prepričajte se, da so prostori za baterije dobro zaprti. Baterij, ki niso primerne za polnjenje, se ne sme polniti. Polnilne baterije se morajo polniti pod nadzorom odrasle osebe. Pred polnjenjem odstranite polnilne baterije iz izdelka. Uporabite izključno samo baterije, ki so priporočene. Prepričajte se, da so baterije vstavljene pravilno, bodite pozorni na pravilno polariteto (+/-). Vse Baterije morate zamenjati istočasno..

Nerabljene baterije shranjujte v original embalaži in preprečite, da so shranjene poleg kovinskih objektov, ker lahko to pripelje do kratkega stika. Odstranite prazne baterije iz izdelka. Če luč dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije. Ne kombinirajte novih in starih baterij, baterij različnih znamk ali tipov. Baterij nikoli ne odvrzite v ogenj. Nikoli ne polnite baterij, ki niso polnilne

Navodila za odstranjevanje
Zaščitite okolje tako, da baterije pravilno odvržete. Simbol smetnjaka na bateriji pomeni, da baterij ne smete oddati med gospodinjske odpadke, ker vsebujejo snovi, ki lahko škodujejo okolju ali zdravju. Baterije oddajte na primernih zbirnih oz. reciklinih mestih.

HR:
Zahvaljujemo što ste se odlučili za kupnju ovog proizvoda. Želimo Vam dugo korištenje ispunjeno zadovoljstvom. Prije prvog korištenja pažljivo pročitajte uputu za korištenje i sačuvajte je kao potpisnik.

ZA SIGURNO KORIŠTENJE:
OVAJ SET RASVJETE NAMIJENJEN JE ISKLJUČIVO ZA UNUTARNJU UPORABU.
NE POKUŠAVAJTE MIJENJATI LED LAMPICE.
NE IZLAŽITE SASTAVNE DIJELOVE PREKOMJERNOJ TOPLINI ILI OTVORENOJ VATRI.
OVAJ PROIZVOD NIJE IGRAČKA - DRŽITE GA IZVAN DOHVATA DJECE I LJUBIMACA.

Tehnički podaci:
DIMENZIJA: 11x11.5x6.8 cm
NISU ZAMIJENJIVE LED-LAMPE
PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
POTREBNE 1xCR2032 BATERIJE

UPOZORENJA O BATERIJAMA:
Provjerite jesu li pretinci za baterije zatvoreni. Baterije namijenjene jednokratnom korištenju ne smiju se puniti. Punjive baterije smiju se puniti samo pod nadzorom odrasle osobe. Izvadite punjive baterije svjetlosne girlande prije punjenja. Koristite isključivo preporučeni tip baterija. Provjerite jesu li baterije pravilno umetnute, pritom obratite pažnju na polaritet „+“ i „-“. Istovremeno zamijenite sve baterije. Odložite baterije koje ne koristite u njihovoj ambalaži i držite ih podalje od metalnih predmeta koji bi mogli prouzročiti kratki spoj. Izvadite prazne baterije iz svjetlosne girlande. Ako svjetlosnu girlandu ne koristite dulje vrijeme, izvadite baterije. Nikada ne kombinirajte korištene i nove baterije ni baterije različitih marki. Ne bacajte prazne baterije u vatra. Nikada ne pokušavajte puniti ne punjive baterije.

Napomene za zbrinjavanje

Pravilnim zbrinjavanjem baterija štite okoliš. Simbol na bateriji označava da se ista ne smije zbrinjavati u komunalni otpad jer sadrži tvari koje mogu biti štetne za okoliš i zdravlje. Zbrinite baterije u odgovarajući centar za zbrinjavanje otpada ili pogon za recikliranje.

Ro:

Vă multumim că ați ales acest produs. Vă dorim să vă bucurați de el cât mai mult timp. De aceea, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați pentru consultări ulterioare.

PENTRU UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ:

ACEST SET DE LUMINI ESTE DESTINAT EXCLUSIV PENTRU INTERIOR.
NU ÎNCERCAȚI SĂ SCHIMBAȚI BECURILE CU LED NEÎNLOCUIBILE.
NU EXPUNEȚI COMPONENTELE LA CĂLDURĂ EXCESIVĂ SAU FLĂCĂRI DESCHISE.
ACEST PRODUS NU ESTE O JUCĂRIE - NU ÎL LĂSAȚI LA ÎNEMĂNA COPILOR SAU A ANIMALELOR DE COMPANIE.

Date tehnice:

DIMENSIUNI APROXIMATIVE LAMPĂ: 11x11.5x6.8 cm
BECURI LED NEÎNLOCUIBILE
BUTON PORNIRE/OPRIRE
SUNT NECESARE 1 BATERII CR2032,

AVERTISMENTE DESPRE BATERII:

Compartimentele pentru baterii trebuie să fie securizate. Este interzisă încărcarea bateriilor care nu sunt reincărcabile. Bateriile reincărcabile se vor încărca numai sub supravegherea unui adult. Scoateți bateriile reincărcabile din setul de lumini înainte de încărcare. Nu folosiți alte baterii decât cele recomandate. Asigurați-vă că bateriile au fost introduse corect, în conformitate cu semnele de polaritate „+” și „-”. Înlocuiți toate bateriile în același timp. Depozitați bateriile neutilizate în ambalajul lor și țineți-le departe de obiecte din metal care ar putea produce un scurtcircuit. Îndepărtați bateriile uzate din aparat. Îndepărtați bateriile dacă nu utilizați setul de lumini o perioadă mai îndelungată de timp. Nu amestecați baterii noi și vechi sau baterii de diferite tipuri sau mărci. Nu eliminați niciodată bateriile aruncându-le în foc. Nu încercați niciodată să încărcați baterii care nu sunt reincărcabile.

Indicații privind eliminarea

Protejați mediul înconjurător, eliminând corect bateriile. Simbolul pubelei tăiată de pe baterie indică faptul că produsul nu trebuie aruncat la un loc cu deșeurile menajere, deoarece conține substanțe care pot fi dăunătoare pentru mediu și sănătate. Vă rugăm să eliminați bateriile la centrele de colectare respectiv reciclare corespunzătoare.

PL:

Điềukjemy, ề zdecydowałes się na ten produkt. Życzymy Ci przyjemnego i długiego użytkowania. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wglądu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA:
TEN ZESTAW OŚWIETLENIOWY PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.
NIE PRÓBUJ WYMIENIAĆ NIEWYMIENNYCH ŻARÓWEK LED.
NIE WYSTAWIAJ ELEMENTÓW NA NADMIERNE DZIAŁANIE CIEPŁA I OTWARTEGO OGŃA.
TEN PRODUKT NIE JEST ZABAWKĄ - PRZECHOWUJ GO POZA ZASIĘGIEM MAŁYCH DZIECI I ZWIERZĄT DOMOWYCH.

Dane techniczne

PRZYBLIŻONE WYMIARY: 11x11.5x6.8 cm
NIEWYMIENNE ŻARÓWKI LED
PRZYCISK WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA
POTRZEBNE BATERIE: 1xCR2032.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII:

Upewnij się, że komory baterii są zabezpieczone. Baterie nieprzeznaczone do wielokrotnego ładowania nie powinny być ponownie ładowane. Baterie wielokrotnego ładowania powinny być ładowane wyłącznie przez osoby dorosłe. Przed rozpoczęciem ładowania wyjmij baterie wielokrotnego ładowania z zestawu oświetleniowego. Używaj wyłącznie zalecanych baterii. Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone, zwracając uwagę na znaki polaryzacji "+" i "-". Wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie. Niewykorzystane baterie przechowuj w opakowaniu i trzymaj je z dala od metalowych obiektów, które mogą spowodować zwarcie. Wyjmij zużyte baterie z produktu. Jeżeli zestaw oświetleniowy nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie. Nigdy nie łącz zużytych baterii z nowymi i nie używaj baterii różnych marek. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia w celu ich utylizacji. Nigdy nie próbuj ładować baterii nieprzeznaczonych do ładowania.

Wskazówki dotyczące utylizacji

Chroń środowisko naturalne, prawidłowo utylizując baterie. Symbol kontenera na baterii oznacza, że nie można wyrzucać jej wraz z innymi odpadami domowymi, ponieważ zawiera ona substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska lub zdrowia. Baterie oddawaj do odpowiednich punktów zbiórki lub zakładów recyklingu.

SR:

Hvala vam što ste se odlučili za ovaj proizvod. Želimo da dugo uživate u njemu. Stoga vas molimo da izdvojite malo vremena i pročitate ovo uputstvo za upotrebu i sačuvate ga za buduće korišćenje.

ZA BEZBEDNO KORIŠĆENJE:

OVAJ SET SVETILJKI NAMENJEN JE ISKLJUČIVO ZA UNUTRAŠNJU UPOTREBU. NEMOJTE POKUŠAVATI DA ZAMENJUJETE LED-SIJALICE KOJE NISU ZAMENJIVE.
KOMPONENTE NEMOJTE IZLAGATI PREKOMERNOJ TOPLOTI ILI OTVORENOM PLAMENU.
OVAJ PROIZVOD NIJE IGRAČKA - DRŽITE GA VAN DOMAŠAJA DECE I ŽIVOTINJA.

Tehnički podaci:

SVETLOSNO POLJE OKVIRNO:11x11.5x6.8 cm
LED-SIJALICE SE NE MOGU ZAMENJIVATI
PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE
POTREBNO JE 1 x CR2032-BATERIJE

UPOZORENJA U VEZI S BATERIJAMA:

Proverite da li su pregrade baterija osigurane. Nepunjive baterije se ne smeju puniti. Punjive baterije smeju da se pune samo pod nadzorom odrasle osobe. Pre punjenja iz svetiljke izvadite punjive baterije. Koristite isključivo preporučene baterije. Proverite da li su baterije ispravno postavljene, pritom obratite pažnju na oznake polova za „+” i „-”. Zamenite sve baterije istovremeno i na vreme. Nekorišćene baterije čuvajte u njihovom originalnom pakovanju i držite ih dalje od metalnih predmeta koji mogu prouzrokovati kratak spoj. Uklonite prazne baterije iz proizvoda. Ukoliko se svetiljka ne koristi duže vreme, izvadite baterije. Nikada nemojte kombinovati korišćene baterije s novim baterijama niti baterije različitih marki. Baterije nikada nemojte bacati u vatru. Nikada nemojte pokušavati da punite nepunjive baterije.

Instrukcije u vezi sa odlaganjem

Čuvajte životnu sredinu tako što ćete baterije odlagati na ispravan način. Ovaj simbol kante na bateriji znači da se one ne smeju odlagati s komunalnim otpadom jer sadrže supstance koje mogu biti opasne po zdravlje i životnu sredinu. Odlazite baterije na za to predviđenim sabirnim mestima odn. u uređaje za reciklažu.

FR:

Merci d'avoir choisi ce produit. Nous souhaitons qu'il vous fasse plaisir pendant longtemps. Veuillez prendre du temps pour lire soigneusement ce mode d'emploi et conservez-le pour consultation ultérieure.

POUR UN USAGE EN TOUTE SECURITE :

CE KIT D'ÉCLAIRAGE EST DESTINÉ À UN USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT.
N'ESSAYEZ JAMAIS DE REMPLACER DES AMPOULES LED NON REMPLACABLES.
N'EXPOSEZ PAS LES COMPOSANTS À UNE CHALEUR EXTREME OU DES FLAMMES NUES.
CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET – GARDEZ HORS DE PORTEE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.

Données techniques :

DIMENSIONS APPROXIMATIVES DE LUMINAIRE : 11x11.5x6.8 cm
AMPOULES LED NON REMPLACABLES
INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET
REQUIS DE PILES 1xCR2032

CONSIGNES DE SECURITE POUR PILES :

Assurez-vous que les compartiments à piles sont sécurisés. Des piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Des piles rechargeables doivent être chargées sous la surveillance d'un adulte. Retirez les piles rechargeables du kit d'éclairage avant le chargement. N'utilisez que des piles recommandées. Assurez-vous que les piles sont insérées correctement, faites attention aux informations de polarité « + » et « - ». Remplacez toutes les piles au même temps. Stockez les piles inutilisées dans leur emballage et tenez à l'écart des objets métalliques qui pourraient provoquer un court-circuit. Retirez des piles vides du produit. Si vous n'utilisez pas le kit d'éclairage pendant une durée prolongée, retirez les piles. Ne combinez jamais des piles usagées avec des piles neuves ou des piles de marques différentes. N'éliminez jamais les piles au feu. N'essayez jamais de charger des piles non rechargeables..

Consignes relatives à l'élimination

Protégez l'environnement en éliminant les piles correctement. Le symbole de poubelle sur la pile signifie qu'elle ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers, car elle contient des substances qui peuvent être nocives pour l'environnement ou la santé humaine. Veuillez jeter les piles dans les points de collecte ou les centres de recyclage appropriés.

SE:

Tack för att du har valt den här produkten. Vi vill att du ska ha glädje av den under en lång tid. Läs därför denna bruksanvisning noggrant och förvara den för framtida behov.

FÖR SÄKER ANVÄNDNING:

Detta ljuset är endast avsett för inomhusbruk. Försök inte att byta ut icke utbytbara LED-ljuskällor. Utsätt inte några komponenter för överdriven värme eller öppen eld. Denna produkt är ingen leksak – håll den borta från småbarn och husdjur.

TEKNISKA UPPGIFTER:

Ungefärliga lampmått: 11x11.5x6.8 cm
Icke utbytbara LED-ljuskällor
På-/av-knapp
Kräver 1 x CR2032 batterier

VARNINGSTEXTER ANGÅENDE BATTERIER:

Se till att batterihållarna har hakat i. Man får inte ladda ej laddningsbara batterier. Laddningsbara batterier får endast laddas under uppsyn av en vuxen. Ta ut laddningsbara batterier ur ljusetet innan laddning. Använd endast rekommenderade batterier. Se till att minus- och pluspoler hamnar rätt när du lägger i batterierna. Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Förvara oanvända batterier i dess förpackning och åtskilda från metallföremål, då dessa kan orsaka kortslutning. Ta ut tomma batterier ur produkten. Ta ut batterierna då du inte använder ljusetet under en längre period. Blanda inte gamla batterier med nya eller batterier av olika märken. Kasta aldrig batterierna i öppen eld. Ladda aldrig ej laddningsbara batterier.

AVFALLSHANTERING

Värna om miljön och släng batterierna på rätt sätt. Symbolen på batterierna med en överkryssad soptunna betyder att de inte får kastas i restavfallet då de innehåller ämnen som kan vara miljö- och hälsofarliga. Släng alltid batterierna på lämpliga samlingsställen eller återvinningsstationer.