








Bedienungsanleitung LED Bluetooth Lautsprecher

BEDIENELEMENTE:

-  langes Drücken: Ein-/Ausschalter / kurzes Drücken: Lichtschalter
-  langes Drücken: Funktionstaste BT/NS/FM/AUX Modus, kurzes Drücken: Pause/Wiedergabe
-  kurzes Drücken: Timer-Funktion 15/30/60 Minuten, langes Drücken: Bluetooth Verbindung
-  kurzes Drücken: nächstes Lied & FM Frequenz, langes Drücken: Lautstärke erhöhen
-  kurzes Drücken: letztes Lied & FM Frequenz, langes Drücken: Lautstärke verringern
-  Wecker Einstellung (Alarmtaste)
-  Uhreinstellung

TECHNISCHE PARAMETER:

- Kabellose Ladeleistung: 15W
- Bluetooth-Name: BT-3401
- Lautsprecher Ausgangsleistung: 5W
- Bluetooth-Frequenz: 2402~2480MHz, -0.75dBm
- Übertragungsentfernung: 10 Meter
- Lithium-Akku: 3.7V DC 800mAh
- Ladeingang: 5VDC 3A, 9VDC 3A

Wireless Charge: 111~205KHz, 5.47dBuA/m@10m
FM: 87.5-108MHz



BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN

Einschalten/Ausschalten: Zum Starten oder Ausschalten, die Starttaste zwei Sekunden lang drücken.

Einsatz der Bluetooth Funktion:

1. Der Lautsprecher unterstützt die Verwendung von Bluetooth-Geräten mit A2DP-Funktion. Bei Aktivieren der Bluetoothfunktion leuchtet die Bluetooth-Anzeige blau und wird begleitet von einer Sprachansage. Das Gerät befindet sich nun im Kopplungsmodus.

2. Bluetooth verbinden

Schritt 1: Öffnen Sie den Bluetooth-Einstellungen (z.B. bei Smartphone, Tablet etc.) und klicken Sie auf „Gerät suchen“

Schritt 2: Wenn die BT-3401 auf dem verfügbaren Gerät angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Gerät das Bluetooth-Audio gefunden hat. Klicken Sie auf BT-3401, um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Nachdem das Gerät erfolgreich gekoppelt wurde, wird eine Sprachansage mit der Meldung „verbunden“ angezeigt.

TWS-Kopplungs-Funktion (diese Funktion ist nur für den Bluetooth-Modus geeignet)

Wenn Sie über zwei BT-3401 Bluetooth-Lautsprecher verfügen und durch langes Drücken einer der entsprechenden Tasten eine Bluetooth-Verbindung herstellen, werden die beiden Lautsprecher automatisch zu den linken und rechten Tonkanälen, um einen Stereo-Surround-Sound-Effekt zu erzeugen, der echtes drahtloses Stereo erzeugt.

Licht Einstellungen:

- Der Bluetooth-Lautsprecher ist mit 13 Lichteffekten ausgestattet
- Halten Sie die M-Taste gedrückt und drücken Sie dann die Lichttaste, um das Licht anzupassen.

FM-Radio:

Halten Sie die M-Taste gedrückt, um zur FM-Funktion zu wechseln. Schließen Sie das Ladekabel als Radioantenne an die Type DC5V Schnittstelle des Produktes an. Ein Adapter muss nicht an das USB-Kabel angeschlossen sein. Über die Pfeiltasten wechseln Sie zwischen zwei Kanälen. Mit der M Taste wird der Suchlauf gestartet.

Verwendung der TF-Karte & USB Funktion:

Durch Einlegen der TF-Karte oder eines USB-Speichers in den Kartensteckplatz oder USB-A Anschluss erscheint die entsprechende Musikauswahl. Das Produkt liest automatisch die Audiodatei auf der Karte und spielt Sie ab.

NS-Mode:

Halten Sie die M-Taste gedrückt, um die Hintergrundgeräusche zu aktivieren. Durch Drücken der M-Taste wechseln Sie zwischen den 7 Hintergrundgeräuschen.

Uhreinstellung:

Drücken Sie die Zeittaste, um die Uhrzeit einzugeben / Minuteneinstellung / stellen Sie die Stunde/Minute ein >>|<<

Wecker Einstellung:

Drücken Sie die Alarntaste, um die Uhr-/Minuteneinstellung aufzurufen, stellen Sie die Stunde/Minute ein mittels der Pfeiltasten >>|<<. Drücken Sie die Alarntaste und wählen Sie ihren Lieblingsalarm aus. Es gibt 7 Alarmtöne. Drücken Sie anschließend die Alarntaste, um den Wecker zu aktivieren (das Wecker-Symbol erscheint auf dem Bildschirm nach erfolgreicher Aktivierung). Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Wecker abzuschalten. Wenn ihn niemand ausschaltet, wird der Wecker automatisch nach 1 Minute ausgeschaltet.

Alarm ausschalten:

Drücken Sie lange auf die Alarntaste (das Alarmzeichen verschwindet nach erfolgreicher Deaktivierung auf dem Bildschirm).

Kabelloses Laden:

Legen Sie das zu ladende Gerät auf die Oberfläche. Zum kabellosen Laden muss das Gerät am Ladeeingang (DC5V) angeschlossen sein.

AUX:








Wird ein 3,5mm Klinken-Kabel angeschlossen, wechselt das Gerät automatisch in den AUX-Modus und gibt den Ton der AUX-Quelle wieder. Wird das Kabel entfernt, wechselt das Gerät wieder in den vorherigen Modus.

Wenn ein 3,5mm Klinken-Kabel angeschlossen ist, kann durch langes Drücken der Taste M der Modus ausgewählt werden.



Ръководство за потребителя LED Bluetooth високоговорител

КОНТРОЛИ:

-  Дълго натискане: Вкл./Изкл. / Кратко натискане: Превключвател за осветление
-  Дълго натискане: Функционален бутон Режим BT/NS/FM/AUX, кратко натискане: Пауза/Възпроизвеждане
-  Кратко натискане: Функция таймер 15/30/60 минути, дълго натискане: Bluetooth връзка
-  Кратко натискане: Следваща песен и FM честота, дълго натискане: Увеличаване на звука
-  Кратко натискане: Предишна песен и FM честота, дълго натискане: Намаляване на звука
-  Настройка на будилника (бутон за аларма)
-  Настройка на часовника

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

- Мощност на безжично зареждане: 15W
- Име на Bluetooth: BT-3401
- Изходна мощност на високоговорителя: 5W
- Честота на Bluetooth: 2402~2480MHz, -0.75dBm
- Обхват на връзката: 10 метра
- Напрежение на вградената литиева батерия: 3.7V DC 800mAh
- Вход за зареждане: 5VDC 3A, 9VDC 3A



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА НАЙ-ВАЖНИТЕ ФУНКЦИИ

Включване/изключване: За да включите или изключите, натиснете бутона за захранване за две секунди.

Използване на Bluetooth функцията:

1. Високоговорителят поддържа използването на Bluetooth устройства с A2DP функционалност. Когато Bluetooth е активиран, индикаторът за Bluetooth светва в синьо и се чува гласово съобщение. Устройството вече е в режим на сдвояване.

2. Свързване чрез Bluetooth

Стъпка 1: Отворете настройките на Bluetooth (напр. на вашия смартфон, таблет и др.) и докоснете „Търсене на устройства“.

Стъпка 2: Ако BT-3401 се появи в списъка с налични устройства, това означава, че високоговорителят е намерил Bluetooth аудио устройството. Докоснете BT-3401, за да влезете в режим на сдвояване. След успешно сдвояване, гласово съобщение ще обяви „Свързано“.

Функция за сдвояване TWS (тази функция е подходяща само за Bluetooth режим)

Ако имате два Bluetooth високоговорителя BT-3401 и установите Bluetooth връзка, като натиснете и задържите един от съответните бутони, двата високоговорителя автоматично ще станат левият и десният аудио канал, за да създадат стерео съраунд звуков ефект, произвеждайки истинско безжично стерео.

Настройки на светлината:

- Bluetooth високоговорителят разполага с 13 светлинни ефекта.
- Натиснете и задръжте бутона M, след което натиснете бутона за светлината, за да регулирате светлината.

FM радио:

Натиснете и задръжте бутона M, за да превключите в FM режим. Свържете кабела за зареждане към DC5V порта на продукта като радио антена. Не е необходим адаптер. Използвайте клавишите със стрелки, за да превключвате между каналите. Натиснете бутона M, за да започнете сканиране.

Функция за TF карта и USB:

Поставянето на TF карта или USB флаш устройство в слота за карта или USB-A порта ще покаже съответния избор на музика. Продуктът автоматично ще прочете и възпроизведе аудиофайла на картата.

Нощен звуков режим:

Натиснете и задръжте бутона M, за да активирате фоновите звуци. Натискането на бутона M преминава през 7-те опции за фонов звук.

Настройка на часовника:

Натиснете бутона за време, за да влезете в настройката за време/минути/зададете час/минута >>|<<

Настройка на алармата:

Натиснете бутона за аларма, за да получите достъп до настройката за часовник/минути. Задайте час/минута с помощта на бутоните със стрелки >>|<<. Натиснете бутона за аларма и изберете предпочитаната от вас аларма. Има 7 тона за аларма. След това натиснете бутона за аларма, за да активирате алармата (иконата на алармата ще се появи на екрана след успешно активиране). Когато алармата звънне, натиснете произволен бутон, за да я изключите. Ако никой не я изключи, алармата ще се изключи автоматично след 1 минута.

Изключване на алармата:

Натиснете и задръжте бутона за аларма (иконата на алармата ще изчезне от екрана след успешно деактивиране).

Безжично зареждане:

Поставете устройството, което ще се зарежда, върху повърхността. За безжично зареждане устройството трябва да е свързано към порта за зареждане (DC5V).

AUX:








Когато е свързан кабел с 3,5 мм жак, устройството автоматично превключва в режим AUX и възпроизвежда аудио от AUX източника. Когато кабелът е изключен, устройството се връща в предишния си режим.

С свързан кабел с 3,5 мм жак, режимът може да бъде избран чрез натискане и задържане на бутона M.



Manuel d'utilisation Enceinte Bluetooth LED

COMMANDES :

-  Appui long : Marche/Arrêt / Appui court : Éclairage
-  Appui long : Bouton de fonction (BT/NS/FM/AUX), appui court : Pause/Lecture
-  Appui court : Minuteur (15/30/60 minutes), appui long : Connexion Bluetooth
-  Appui court : Morceau suivant et fréquence FM, appui long : Augmentation du volume
-  Appui court : Morceau précédent et fréquence FM, appui long : Diminution du volume
-  Réglage du réveil (bouton alarme)
-  Réglage de l'horloge

PARAMÈTRES TECHNIQUES :

- Puissance de charge sans fil : 15 W
 - Nom Bluetooth : BT-3401
 - Puissance de sortie du haut-parleur : 5 W
 - Fréquence Bluetooth : 2402~2480MHz, -0.75dBm
 - Portée : 10 mètres
 - Tension de la batterie au lithium intégrée : 3.7V DC 800mAh
 - Entrée de charge : 5VDC 3A, 9VDC 3A
- Wireless Charge: 111~205KHz, 5.47dBuA/m@10m
FM: 87.5-108MHz



MANUEL D'UTILISATION DES FONCTIONS LES PLUS IMPORTANTES

Marche/Arrêt : Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant deux secondes.

Utilisation de la fonction Bluetooth :

1. L'enceinte est compatible avec les appareils Bluetooth dotés du profil A2DP. Lorsque le Bluetooth est activé, le voyant Bluetooth s'allume en bleu et un message vocal retentit. L'appareil est alors en mode de couplage.

2. Connexion via Bluetooth

Étape 1 : Ouvrez les paramètres Bluetooth (sur votre smartphone, tablette, etc.) et appuyez sur «Rechercher des appareils».

Étape 2 : Si BT-3401 apparaît dans la liste des appareils disponibles, cela signifie que l'enceinte a détecté l'appareil audio Bluetooth. Appuyez sur BT-3401 pour lancer le couplage. Une fois le couplage réussi, un message vocal annoncera «Connecté».

Fonction d'appairage TWS (cette fonction est uniquement disponible en mode Bluetooth)

Si vous possédez deux enceintes Bluetooth BT-3401 et que vous établissez une connexion Bluetooth en maintenant enfoncé l'un des boutons correspondants, les deux enceintes deviendront automatiquement les canaux audio gauche et droit pour créer un effet sonore stéréo surround, offrant ainsi une véritable expérience stéréo sans fil.

Réglages d'éclairage :

- L'enceinte Bluetooth propose 13 effets lumineux.
- Appuyez longuement sur le bouton M, puis appuyez sur le bouton d'éclairage pour régler la luminosité.

Radio FM :

Appuyez longuement sur le bouton M pour activer le mode FM. Branchez le câble de chargement au port DC5V de l'appareil pour l'utiliser comme antenne radio. Aucun adaptateur n'est nécessaire. Utilisez les flèches directionnelles pour changer de station. Appuyez sur le bouton M pour lancer une recherche.

Fonction carte TF et USB :

Insérez une carte TF ou une clé USB dans le lecteur de carte ou le port USB-A pour afficher la sélection musicale correspondante. L'appareil lira et lira automatiquement le fichier audio présent sur la carte.

Mode son nocturne :

Appuyez longuement sur le bouton M pour activer les sons d'ambiance. Appuyez sur le bouton M pour parcourir les 7 options sonores d'ambiance.

Réglage de l'horloge :

Appuyez sur le bouton d'heure pour accéder au réglage de l'heure et des minutes. >>|<<

Réglage de l'alarme :

Appuyez sur le bouton d'alarme pour accéder au réglage de l'heure et des minutes. Utilisez les flèches directionnelles pour régler l'heure et les minutes. >>|<< Appuyez sur le bouton d'alarme et sélectionnez votre alarme préférée. Sept sonneries sont disponibles. Appuyez ensuite sur le bouton d'alarme pour l'activer (l'icône d'alarme s'affichera à l'écran une fois l'activation réussie). Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton pour l'arrêter. Si personne ne l'arrête, l'alarme s'arrêtera automatiquement au bout d'une minute.

Arrêter l'alarme :

Maintenez le bouton d'alarme enfoncé (l'icône d'alarme disparaîtra de l'écran une fois l'alarme désactivée).

Chargement sans fil :

Placez l'appareil à charger sur une surface plane. Pour le chargement sans fil, l'appareil doit être connecté au port de charge (5 V CC).

AUX :








Lorsqu'un câble jack 3,5 mm est connecté, l'appareil bascule automatiquement en mode AUX et lit le son depuis la source AUX. Lorsque le câble est déconnecté, l'appareil revient à son mode précédent.

Avec un câble jack 3,5 mm connecté, vous pouvez sélectionner le mode en maintenant le bouton M enfoncé.




Használati útmutató LED Bluetooth hangszóró

IRÁNYÍTÁS:

-  Hosszan megnyomva: Be/Ki kapcsoló / Röviden megnyomva: Világításkapcsoló
-  Hosszan megnyomva: Funkciógomb BT/NS/FM/AUX mód, röviden megnyomva: Szünet/Lejátszás
-  Rövid megnyomva: Időzítő funkció 15/30/60 perc, hosszúan megnyomva: Bluetooth kapcsolat
-  Rövid megnyomva: Következő dal és FM frekvencia, hosszúan megnyomva: Hangerő növelése
-  Rövid megnyomva: Előző dal és FM frekvencia, hosszúan megnyomva: Hangerő csökkentése
-  Ébresztőóra beállítása (ébresztő gomb)
-  Óra beállítása

MŰSZAKI PARAMÉTEREK:

- Vezeték nélküli töltési teljesítmény: 15W
- Bluetooth név: BT-3401
- Hangszóró kimeneti teljesítménye: 5W
- Bluetooth frekvencia: 2402~2480MHz, -0.75dBm
- Kapcsolati hatótávolság: 10 méter
- Beépített lítium akkumulátor feszültsége: 3.7V DC 800mAh
- Töltési bemenet: 5VDC 3A, 9VDC 3A



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A LEGFONTOSABB FUNKCIÓKHOZ

Be-/kikapcsolás: Be- vagy kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a bekapcsológombot két másodpercig.

A Bluetooth funkció használata:

1. A hangszóró támogatja az A2DP funkcióval rendelkező Bluetooth-eszközök használatát. Amikor a Bluetooth aktiválva van, a Bluetooth jelzőfény kéken világít, és egy hangüzenet hallható. Az eszköz most párosítási módban van.

2. Csatlakozás Bluetooth-on keresztül

1. lépés: Nyissa meg a Bluetooth-beállításokat (pl. okostelefonján, táblagépén stb.), és koppintson az „Eszközök keresése” elemre.

2. lépés: Ha a BT-3401 megjelenik az elérhető eszközök listáján, az azt jelenti, hogy a hangszóró megtalálta a Bluetooth audioeszközt. Koppintson a BT-3401 elemre a párosítási módba való belépéshez. A sikeres párosítás után egy hangüzenetjelzi a „Csatlakoztatva” üzenetet.

TWS párosítási funkció (ez a funkció csak Bluetooth módban használható)

Ha két BT-3401 Bluetooth hangszórója van, és a megfelelő gombok egyikének lenyomva tartásával Bluetooth-kapcsolatot hoz létre, a két hangszóró automatikusan bal és jobb audiocsatornává válik, sztereó surround hanghatást hozva létre, valódi vezeték nélküli sztereó produkálva.

Fénybeállítások:

- A Bluetooth hangszóró 13 fényhatással rendelkezik.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot, majd a fényerő beállításához nyomja meg a fényerő gombot.

FM rádió:

Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot az FM módba váltáshoz. Csatlakoztassa a töltőkábelt a termék DC5V portjához rádióantennaként. Adapter nem szükséges. A nyílombokkal válthat a csatornák között. Nyomja meg az M gombot a keresés elindításához.

TF kártya és USB funkció:

Ha TF kártyát vagy USB flash meghajtót helyez a kártyanyílásba vagy az USB-A portba, megjelenik a megfelelő zenei kiválasztás. A termék automatikusan beolvassa és lejátszza a kártyán található hangfájlt.

Éjszakai hang mód:

Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot a háttérhangok aktiválásához. Az M gomb megnyomásával végigválthat a 7 háttérhang-opción.

Óra beállítása:

Nyomja meg az idő gombot az idő / perc beállításához / az óra/perc beállításához >>|<<

Ébresztő beállítása:

Nyomja meg az ébresztő gombot az óra/perc beállítás eléréséhez. Állítsa be az órát/percet a nyílombokkal >>|<<. Nyomja meg az ébresztő gombot, és válassza ki a kívánt ébresztőt. 7 ébresztőhang közül választhat. Ezután nyomja meg az ébresztő gombot az ébresztő aktiválásához (a riasztás ikonja megjelenik a képernyőn a sikeres aktiválás után). Amikor az ébresztő megszólal, nyomja meg bármelyik gombot a kikapcsoláshoz. Ha senki sem kapcsolja ki, az ébresztő 1 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Az ébresztő kikapcsolása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva az ébresztő gombot (a riasztás ikonja a sikeres kikapcsolás után eltűnik a képernyőről).

Vezeték nélküli töltés:

Helyezze a tölteni kívánt eszközt egy felületre. Vezeték nélküli töltéshez az eszközt a töltőporthoz (DC5V) kell csatlakoztatni.

AUX:








3,5 mm-es jack kábel csatlakoztatásakor az eszköz automatikusan AUX módba vált, és az AUX forrásból játssza le a hangot. A kábel kihúzásakor az eszköz visszatér az előző módba.

3,5 mm-es jack kábel csatlakoztatásakor az üzemmód az M gomb lenyomva tartásával választható ki.



Manuale utente Altoparlante Bluetooth a LED

COMANDI:

-  Pressione prolungata: Accensione/Spengimento / Pressione breve: Interruttore luce
-  Pressione prolungata: Pulsante funzione BT/NS/FM/AUX, pressione breve: Pausa/Riproduzione
-  Pressione breve: Funzione timer 15/30/60 minuti, pressione prolungata: Connessione Bluetooth
-  Pressione breve: Brano successivo e frequenza FM, pressione prolungata: Aumento volume
-  Pressione breve: Brano precedente e frequenza FM, pressione prolungata: Diminuzione volume
-  Impostazione sveglia (pulsante sveglia)
-  Impostazione orologio

PARAMETRI TECNICI:

- Potenza di ricarica wireless: 15 W
 - Nome Bluetooth: BT-3401
 - Potenza di uscita altoparlante: 5 W
 - Frequenza Bluetooth: 2402~2480MHz, -0.75dBm
 - Portata: 10 metri
 - Tensione batteria al litio integrata: 3.7V DC 800mAh
 - Ingresso di ricarica: 5VDC 3A, 9VDC 3A
- Wireless Charge: 111~205KHz, 5.47dBuA/m@10m
FM: 87.5-108MHz



MANUALE D'USO PER LE FUNZIONI PIÙ IMPORTANTI

Accensione/Spengimento: Per accendere o spegnere, tenere premuto il pulsante di accensione per due secondi.

Utilizzo della funzione Bluetooth:

1. L'altoparlante supporta l'utilizzo di dispositivi Bluetooth con funzionalità A2DP. Quando il Bluetooth è attivo, l'indicatore Bluetooth si illumina di blu e viene emesso un messaggio vocale. Il dispositivo è ora in modalità di abbinamento.

2. Connessione tramite Bluetooth

Passaggio 1: Aprire le impostazioni Bluetooth (ad esempio, sullo smartphone, tablet, ecc.) e toccare "Cerca dispositivi".

Passaggio 2: Se BT-3401 compare nell'elenco dei dispositivi disponibili, significa che l'altoparlante ha trovato il dispositivo audio Bluetooth. Toccare BT-3401 per entrare in modalità di abbinamento. Dopo l'abbinamento riuscito, un messaggio vocale annuncerà "Connesso".

Funzione di abbinamento TWS (questa funzione è adatta solo alla modalità Bluetooth)

Se si possiedono due altoparlanti Bluetooth BT-3401 e si stabilisce una connessione Bluetooth tenendo premuto uno dei pulsanti corrispondenti, i due altoparlanti si attiveranno automaticamente come canali audio sinistro e destro per creare un effetto audio surround stereo, producendo un vero suono stereo wireless.

Impostazioni luce:

- L'altoparlante Bluetooth offre 13 effetti luminosi.
- Tieni premuto il pulsante M, quindi premi il pulsante della luce per regolarne l'intensità.

Radio FM:

Tieni premuto il pulsante M per passare alla modalità FM. Collega il cavo di ricarica alla porta DC5V del prodotto per utilizzarlo come antenna radio. Non è necessario un adattatore. Utilizza i tasti freccia per cambiare canale. Premi il pulsante M per avviare la ricerca.

Funzione scheda TF e USB:

Inserendo una scheda TF o una chiavetta USB nell'apposito slot o nella porta USB-A, verrà visualizzata la selezione musicale corrispondente. Il prodotto leggerà e riprodurrà automaticamente il file audio presente sulla scheda.

Modalità suono notturno:

Tieni premuto il pulsante M per attivare i suoni di sottofondo. Premendo il pulsante M si scorre tra le 7 opzioni di suoni di sottofondo.

Impostazione orologio:

Premi il pulsante dell'ora per accedere all'impostazione dell'ora/minuti/impostare ore/minuti >>|<<

Impostazione sveglia:

Premi il pulsante della sveglia per accedere all'impostazione dell'ora/minuti. Imposta ore/minuti utilizzando i pulsanti freccia >>|<<. Premere il pulsante di allarme e selezionare la suoneria desiderata. Sono disponibili 7 toni di allarme. Quindi premere nuovamente il pulsante di allarme per attivarlo (l'icona di allarme apparirà sullo schermo dopo l'attivazione). Quando suona l'allarme, premere un pulsante qualsiasi per disattivarlo. Se nessuno lo disattiva, l'allarme si disattiverà automaticamente dopo 1 minuto.

Disattivazione dell'allarme:

Tenere premuto il pulsante di allarme (l'icona di allarme scomparirà dallo schermo dopo la disattivazione).

Ricarica wireless:

Posizionare il dispositivo da caricare sulla superficie. Per la ricarica wireless, il dispositivo deve essere collegato alla porta di ricarica (DC5V).

AUX:

Quando si collega un cavo jack da 3,5 mm, il dispositivo passa automaticamente alla modalità AUX e riproduce l'audio dalla sorgente AUX. Quando il cavo viene scollegato, il dispositivo torna alla modalità precedente.

Con un cavo jack da 3,5 mm collegato, è possibile selezionare la modalità tenendo premuto il pulsante M.

