








Bedienungsanleitung LED Bluetooth Lautsprecher

Bedienelemente:

-  langes Drücken:: Ein-/Ausschalter / kurzes Drücken:: Lichtschalter
-  langes Drücken: Funktionstaste BT/NS/FM/AUX Modus, kurzes Drücken: Pause/Wiedergabe
-  kurzes Drücken: Timer-Funktion 15/30/60 Minuten, langes Drücken: Bluetooth Verbindung
-  kurzes Drücken: nächstes Lied & FM Frequenz, langes Drücken: Anpassung der Lautstärke
-  kurzes Drücken: letztes Lied & FM Frequenz, langes Drücken: Verringerung der Lautstärke
-  Wecker Einstellung (Alarmtaste)
-  Uhreinstellung

Technische Parameter:

- Kabellose Ladeleistung: 15W
- Bluetooth-Name: 3401
- Lautsprecher Ausgangsleistung: 5W
- Bluetooth-Frequenz: 2.4GHZ - 2.48GHZ
- Übertragungsentfernung: 10 Meter
- Spannung des eingebauten Lithium-Akkus: 3.7V
- Ladeeingang: DC5V / 500MA

Frequency bands:

Bluetooth 2402-2480MHz,
6dBm

Wireless Charge 111-205KHz

FM: 87.5-108MHz



Bedienungsanleitung für die wichtigsten Funktionen

Einschalten/Ausschalten: zum Starten oder Ausschalten, die Starttaste zwei Sekunden lang drücken.

Einsatz der Bluetooth Funktion:

1. Der Lautsprecher unterstützt die Verwendung von Bluetooth-Geräten mit A2DP-Funktion. Bei Aktivieren der Bluetooth Funktion leuchtet die Bluetooth-Anzeige blau und wird begleitet von einer Sprachansage. Das Gerät befindet sich nun im Kopplungsmodus.

2. Bluetooth verbinden

Schritt 1: Öffnen Sie den Bluetooth-Einstellungen (z.B. bei Smartphone, Tablet etc.) und klicken Sie auf „Gerät suchen“

Schritt 2: Wenn die 3401 auf dem verfügbaren Gerät angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Gerät das Bluetooth-Audio gefunden hat. Klicken Sie auf 3401, um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Nachdem das Gerät erfolgreich gekoppelt wurde, wird eine Sprachansage mit der Meldung „verbunden“ angezeigt.

TWS-Kopplungs-Funktion (diese Funktion ist nur für den Bluetooth-Modus geeignet)

Wenn Sie über zwei 3401 Bluetooth-Lautsprecher verfügen und durch langes Drücken einer der entsprechenden Tasten eine Bluetooth-Verbindung herstellen, werden die beiden Lautsprecher automatisch zu den linken und rechten Tonkanälen, um einen Stereo-Surround-Sound-Effekt zu erzeugen, der echtes drahtloses Stereo erzeugt.

**Licht Einstellungen:**

- Der Bluetooth-Lautsprecher ist mit 13 Lichteffekten ausgestattet
- Halten Sie die M-Taste gedrückt und drücken Sie dann die Lichttaste, um das Licht anzupassen.

FM-Radio:

Halten Sie die M-Taste gedrückt, um zur FM-Funktion zu wechseln. Schließen Sie das Ladekabel als Radioantenne an die Type DC5V Schnittstelle des Produktes an. Ein Adapter muss nicht und das USB-Kabel angeschlossen sein. Über die Pfeiltasten wechseln Sie zwischen zwei Kanälen. Mit der M Taste wird der Suchlauf gestartet.

Verwendung der TF-Karte & USB Funktion:

Durch Einlegen der TF-Karte oder eines USB-Speichers in den Kartensteckplatz oder USB-A Anschluss erscheint die entsprechende Musikauswahl. Das Produkt liest automatisch die Audiodatei auf der Karte und spielt Sie ab.

NS-Mode:

Halten Sie die M-Taste gedrückt, um die Hintergrundgeräusche zu aktivieren. Durch Drücken der M-Taste wechseln Sie zwischen den 7 Hintergrundgeräuschen.

Uhreinstellung:

Drücken Sie die Zeittaste, um die Uhrzeit einzugeben / Minuteneinstellung / stellen Sie die Stunde/Minute ein >>|<<

Wecker Einstellung:

Drücken Sie die Alarntaste, um die Uhr-/Minuteneinstellung aufzurufen, stellen Sie die Stunde/Minute ein mittels der Pfeiltasten >>|<<. Drücken Sie die Alarntaste und wählen Sie ihren Lieblingsalarm aus. Es gibt 7 Alarmtöne. Drücken Sie anschließend die Alarntaste, um den Wecker zu aktivieren (das Wecker-Symbol erscheint auf dem Bildschirm nach erfolgreicher Aktivierung). Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Wecker zu abzuschalten. Wenn ihn niemand ausschaltet, wird der Wecker automatisch nach 1 Minute ausgeschaltet.

Alarm ausschalten:

Drücken Sie lange auf die Alarntaste (das Alarmzeichen verschwindet nach erfolgreicher Deaktivierung auf dem Bildschirm).

Kabelloses Laden:

Legen Sie das zu ladende Gerät auf die Oberfläche. Zum kabellosen Laden muss das Gerät am Ladeingang (DC5V) angeschlossen sein.

AUX:

Wird ein 3,5mm Klinken-Kabel angeschlossen, wechselt das Gerät automatisch in den AUX-Modus und gibt den Ton der AUX-Quelle wieder. Wird das Kabel entfernt, wechselt das Gerät wieder in den vorherigen Modus.

Wenn ein 3,5mm Klinken-Kabel angeschlossen ist, kann durch langes Drücken der Taste M der Modus ausgewählt werden.



Bitte beachten Sie die separat beiliegenden Entsorgungshinweise.












Návod k použití

LED Bluetooth reproduktor

Řízení:

-  dlouhé stisknutí:: vypínač / krátké stisknutí:: vypínač světla
-  Dlouhé stisknutí: funkční tlačítko Režim BT/NS/FM/AUX, krátké stisknutí: pozastavení/přehrávání
-  krátké stisknutí: funkce časovače 15/30/60 minut, dlouhé stisknutí: připojení Bluetooth
-  krátké stisknutí: další skladba a frekvence FM, dlouhé stisknutí: úprava hlasitosti
-  krátké stisknutí: poslední skladba a frekvence FM, dlouhé stisknutí: snížení hlasitosti
-  Nastavení budíku (tlačítko budíku)
-  Nastavení hodin

Technické parametry:

- Výkon bezdrátového nabíjení: 15W
- Název Bluetooth: 3401
- Výstupní výkon reproduktoru: 5W
- Frekvence Bluetooth: 2,4 GHz – 2,48 GHz
- Přenosová vzdálenost: 10 metrů
- Napětí vestavěné lithiové baterie: 3,7V
- Nabíjecí vstup: DC5V / 500MA

Frequency bands:

Bluetooth 2402-2480MHz,
6dBm
Wireless Charge 111-205KHz
FM: 87.5-108MHz



Návod k obsluze pro nejdůležitější funkce

Zapnutí/vypnutí: pro spuštění nebo vypnutí stiskněte tlačítko start na dvě sekundy.

Použití funkce Bluetooth:

1. Reproduktor podporuje použití zařízení Bluetooth s funkcí A2DP. Když je funkce Bluetooth aktivována, indikátor Bluetooth se rozsvítí modře a je doprovázen hlasovou výzvou. Zařízení je nyní v režimu párování.

2. Připojte Bluetooth

Krok 1: Otevřete nastavení Bluetooth (např. smartphone, tablet atd.) a klikněte na „Vyhledat zařízení“

Krok 2: Pokud se na dostupném zařízení objeví 3401, znamená to, že zařízení našlo zvuk Bluetooth. Klepnutím na 3401 přejděte do režimu párování. Po úspěšném párování se zobrazí hlasová výzva „připojeno“.

Funkce propojení TWS (tato funkce je vhodná pouze pro režim Bluetooth)

Pokud máte dva reproduktory Bluetooth 3401, dlouze stiskněte jedno z odpovídajících tlačítek pro připojení k Bluetooth, dva reproduktory se automaticky stanou levým a pravým zvukovým kanálem, aby se vytvořil efekt stereo prostorového zvuku, který je generován skutečným bezdrátovým stereo.

**Nastavení světla:**

- Bluetooth reproduktor je vybaven 13 světelnými efekty
- Stiskněte a podržte tlačítko M a poté stisknutím tlačítka světla upravte světlo.

FM rádio:

Stisknutím a podržením tlačítka M přepnete na funkci FM. Připojte nabíjecí kabel jako rádiovou anténu k rozhraní Type DC5V produktu. Ke kabelu USB není třeba připojovat adaptér. Pomocí kláves se šipkami přepínejte mezi dvěma kanály. Vyhledávání se spustí klávesou M.

Použití TF karty a funkce USB:

Po vložení TF karty nebo USB paměti do slotu pro kartu nebo USB-A portu se zobrazí odpovídající výběr hudby. Produkt automaticky načte a přehraje zvukový soubor na kartě.

NS móda:

Stisknutím a podržením tlačítka M aktivujete zvuky na pozadí. Stisknutím tlačítka M můžete přepínat mezi 7 zvuky na pozadí.

Nastavení hodin:

Stisknutím tlačítka času zadejte nastavení času/minuty/nastavte hodiny/minuty >>|<<

Nastavení budíku:

Stiskněte tlačítko budíku pro vstup do nastavení hodin/minut, nastavte hodiny/minuty pomocí tlačítek se šipkami >>|<<. Stiskněte tlačítko budíku a vyberte si svůj oblíbený budík. K dispozici je 7 tónů budíku. Poté stiskněte tlačítko budíku pro aktivaci budíku (po úspěšné aktivaci se na obrazovce objeví ikona budíku). Když se budík spustí, stisknutím libovolného tlačítka budík vypnete. Pokud jej nikdo nevypne, budík se po 1 minutě automaticky vypne.

Vypnout budík:

Dlouze stiskněte tlačítko budíku (po úspěšné deaktivaci nápis budíku na obrazovce zmizí).

Bezdrátové nabíjení:

Umístěte nabíjené zařízení na povrch. Pro bezdrátové nabíjení musí být zařízení připojeno k nabíjecímu vstupu (DC 5V).

AUX:

Pokud je připojen 3,5mm jack kabel, zařízení se automaticky přepne do režimu AUX a přehraje zvuk zdroje AUX. Pokud je kabel odpojen, zařízení se přepne zpět do předchozího režimu.

Pokud je připojen 3,5mm jack kabel, režim lze vybrat dlouhým stisknutím tlačítka M.



Věnujte prosím pozornost zvláštním pokynům k likvidaci.





Használati utasítás LED Bluetooth hangszóró

Vezérlők:



hosszan megnyomva:: be/ki kapcsoló / rövid megnyomás:: lámpakapcsoló



Hosszan megnyomva: funkciógomb BT/NS/FM/AUX mód, rövid megnyomás: szünet/lejátszás



rövid megnyomás: időzítő funkció 15/30/60 perc, hosszú megnyomás: Bluetooth kapcsolat



rövid megnyomás: következő dal és FM frekvencia, hosszan megnyomva: hangerő beállítása



rövid megnyomás: utolsó dal és FM-frekvencia, hosszú megnyomás: hangerő csökkentése



Ébresztőóra beállítása (ébresztő gomb)



Órabeállítás

technikai paraméterek:

- Vezeték nélküli töltési teljesítmény: 15W
- Bluetooth név: 3401
- Hangszóró kimeneti teljesítménye: 5W
- Bluetooth frekvencia: 2,4 GHZ - 2,48 GHZ
- Átviteli távolság: 10 méter
- Beépített lítium akkumulátor feszültség: 3,7 V
- Töltő bemenet: DC5V/500MA

Frequency bands:

Bluetooth 2402-2480MHz,
6dBm

Wireless Charge 111-205KHz

FM: 87.5-108MHz



Kezelési útmutató a legfontosabb funkciókhoz

Be-/kikapcsolás: az indításhoz vagy kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a start gombot két másodpercig.

A Bluetooth funkció használata:

1. A hangszóró támogatja az A2DP funkcióval rendelkező Bluetooth eszközök használatát. Amikor a Bluetooth funkció be van kapcsolva, a Bluetooth jelző kéken világít, és hangutasítás kíséri. A készülék most párosítási módban van.

2. Csatlakoztassa a Bluetooth-t

1. lépés: Nyissa meg a Bluetooth beállításokat (pl. okostelefon, táblagép stb.), és kattintson az „Eszköz keresése” lehetőségre.

2. lépés: Ha a 3401 megjelenik az elérhető eszközön, az azt jelenti, hogy az eszköz megtalálta a Bluetooth hangot. Kattintson a 3401-re a párosítási módba való belépéshez. Az eszköz sikeres párosítása után egy hangüzenet jelenik meg a „csatlakozva” felirattal.

TWS csatolási funkció (ez a funkció csak Bluetooth módban használható)

Ha két 3401-es Bluetooth hangszórója van, nyomja meg hosszan a megfelelő gombot a Bluetooth-hoz való csatlakozáshoz, a két hangszóró automatikusan bal és jobb hangcsatornává válik, hogy sztereó térhatású hanghatást hozzon létre, amely valódi vezeték nélküli sztereó generált.

**Fény beállítások:**

- A Bluetooth hangszóró 13 fényeffektussal van felszerelve
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot, majd nyomja meg a világítás gombot a fény beállításához.

FM rádió:

Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot az FM funkcióra váltáshoz. Csatlakoztassa a töltőkábelt rádióantennaként a termék DC5V típusú interfészéhez. Nem kell adaptert csatlakoztatni az USB-kábelhez. A nyílbillentyűkkel válthat két csatorna között. A keresés az M gombbal indul.

TF kártya és USB funkció használata:

Ha behelyezi a TF kártyát vagy egy USB-memóriát a kártyanyílásba vagy az USB-A portba, megjelenik a megfelelő zeneválasztás. A termék automatikusan beolvassa és lejátsza a kártyán lévő hangfájlt.

NS divat:

Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot a háttérhangok aktiválásához. Nyomja meg az M gombot a 7 háttérhang közötti váltáshoz.

Óra beállítása:

Nyomja meg az idő gombot az idő/perc beállítás megadásához / az óra/perc beállításához >>|<<

Ébresztőóra beállítása:

Nyomja meg az ébresztő gombot az óra/perc beállításához, állítsa be az órát/percet a nyílombokkal >>|<<. Nyomja meg az ébresztő gombot, és válassza ki kedvenc ébresztőjét. 7 riasztási hang van. Ezután nyomja meg az ébresztő gombot az ébresztőóra aktiválásához (a sikeres aktiválás után az ébresztőóra ikonja jelenik meg a képernyőn). Amikor az ébresztő megszólal, nyomja meg bármelyik gombot az ébresztés kikapcsolásához. Ha senki nem kapcsolja ki, az ébresztőóra 1 perc múlva automatikusan kikapcsol.

Ébresztő kikapcsolása:

Nyomja meg hosszan a riasztó gombot (a riasztás jele a sikeres deaktiválás után eltűnik a képernyőről).

Vezeték nélküli töltés:

Helyezze a töltendő készüléket a felületre. Vezeték nélküli töltéshez a készüléket a töltőbemenethez (DC5V) kell csatlakoztatni.

AUX:

Ha 3,5 mm-es jack kábelt csatlakoztat, a készülék automatikusan AUX módba kapcsol, és lejátsza az AUX forrás hangját. Ha eltávolítja a kábelt, a készülék visszavált az előző üzemmódba.

Ha 3,5 mm-es jack kábel van csatlakoztatva, az üzemmód az M gomb hosszú lenyomásával választható ki.










Kérjük, vegye figyelembe a külön mellékelt hulladékkezelési utasításokat.





Návod na obsluhu LED Bluetooth reproduktor

Ovládacie prvky:

-  dlhé stlačenie:: vypínač / krátke stlačenie:: vypínač svetiel
-  Dlhé stlačenie: funkčné tlačidlo Režim BT/NS/FM/AUX, krátke stlačenie: pozastavenie/prehrávanie
-  krátke stlačenie: funkcia časovača 15/30/60 minút, dlhé stlačenie: pripojenie Bluetooth
-  krátke stlačenie: nasledujúca skladba a frekvencia FM, dlhé stlačenie: úprava hlasitosti
-  krátke stlačenie: posledná skladba a frekvencia FM, dlhé stlačenie: zníženie hlasitosti
-  Nastavenie budíka (tlačidlo budíka)
-  Nastavenie hodín

Technické parametre:

- Výkon bezdrôtového nabíjania: 15W
- Názov Bluetooth: 3401
- Výstupný výkon reproduktora: 5W
- Frekvencia Bluetooth: 2,4 GHz – 2,48 GHz
- Prenosová vzdialenosť: 10 metrov
- Napätie vstavanej lítiovej batérie: 3,7V
- Nabíjací vstup: DC5V/500MA

Frequency bands:

Bluetooth 2402-2480MHz,
6dBm

Wireless Charge 111-205KHz

FM: 87.5-108MHz



Návod na obsluhu najdôležitejších funkcií

Zapnutie/vypnutie: na spustenie alebo vypnutie stlačte tlačidlo štart na dve sekundy.

Používanie funkcie Bluetooth:

1. Reproduktor podporuje používanie zariadení Bluetooth s funkciou A2DP. Keď je funkcia Bluetooth aktivovaná, indikátor Bluetooth sa rozsvieti na modro a je sprevádzaný hlasovým upozornením. Zariadenie je teraz v režime párovania.

2. Pripojte Bluetooth

Krok 1: Otvorte nastavenia Bluetooth (napr. smartfón, tablet atď.) a kliknite na „Vyhľadať zariadenie“

Krok 2: Ak sa na dostupnom zariadení zobrazí 3401, znamená to, že zariadenie našlo zvuk Bluetooth. Kliknutím na 3401 vstúpite do režimu párovania. Po úspešnom spárovaní zariadenia sa zobrazí hlasová výzva „pripojené“.

Funkcia spojenia TWS (táto funkcia je vhodná len pre režim Bluetooth)

Ak máte dva reproduktory Bluetooth 3401, dlhým stlačením jedného z príslušných tlačidiel sa pripojíte k Bluetooth, dva reproduktory sa automaticky stanú ľavým a pravým zvukovým kanálom, čím sa vytvorí efekt stereo priestorového zvuku, ktorý je generovaný skutočným bezdrôtovým stereom.

**Nastavenia svetla:**

- Bluetooth reproduktor je vybavený 13 svetelnými efektmi
- Stlačte a podržte tlačidlo M a potom stlačením tlačidla svetla nastavte svetlo.

FM rádio:

Stlačením a podržaním tlačidla M prepnete na funkciu FM. Pripojte nabíjací kábel ako rádiovú anténu k rozhraniu Type DC5V produktu. Ku káblu USB nie je potrebné pripájať adaptér. Na prepínanie medzi dvoma kanálmi použite klávesy so šípkami. Vyhľadávanie sa spustí klávesom M.

Používanie TF karty a funkcie USB:

Po vložení TF karty alebo USB pamäte do slotu pre kartu alebo USB-A portu sa zobrazí príslušný výber hudby. Produkt automaticky načíta a prehrá zvukový súbor na karte.

NS móda:

Stlačením a podržaním tlačidla M aktivujete zvuky na pozadí. Stlačením tlačidla M môžete prepínať medzi 7 zvukmi pozadia.

Nastavenie hodín:

Stlačením tlačidla času zadajte nastavenie času / minúty / nastavte hodiny / minúty >>|<<

Nastavenie budíka:

Stlačte tlačidlo budíka, aby ste vstúpili do nastavenia hodín/minút, nastavte hodiny/minúty pomocou tlačidiel so šípkami >>|<<. Stlačte tlačidlo budíka a vyberte si svoj obľúbený budík. K dispozícii je 7 tónov budíka. Potom stlačením tlačidla budíka aktivujete budík (po úspešnej aktivácii sa na obrazovke objaví ikona budíka). Keď sa budík spustí, stlačením ľubovoľného tlačidla budík vypnete. Ak ho nikto nevypne, budík sa automaticky vypne po 1 minúte.

Vypnúť budík:

Dlho stlačte tlačidlo budíka (po úspešnej deaktivácii nápis budíka z obrazovky zmizne).

Bezdrôtové nabíjanie:

Umiestnite nabíjané zariadenie na povrch. Pre bezdrôtové nabíjanie musí byť zariadenie pripojené k nabíjacíemu vstupu (DC 5V).

AUX:

Ak je pripojený 3,5 mm jack kábel, zariadenie sa automaticky prepne do režimu AUX a prehrá zvuk zdroja AUX. Po odpojení kábla sa zariadenie prepne späť do predchádzajúceho režimu.

Ak je pripojený 3,5 mm jack kábel, režim je možné zvoliť dlhým stlačením tlačidla M.










Dodržiujte, prosím, pokyny na likvidáciu dodané samostatne.



Navodila za uporabo LED Bluetooth zvočnik

Kontrole:

-  dolg pritisk: stikalo za vklop/izklop / kratek pritisk: stikalo za luči
-  Dolg pritisk: funkcijski gumb BT/NS/FM/AUX način, kratek pritisk: premor/predvajanje
-  kratek pritisk: funkcija časovnika 15/30/60 minut, dolg pritisk: Bluetooth povezava
-  kratek pritisk: naslednja pesem & FM frekvenca, dolg pritisk: nastavitev glasnosti
-  kratek pritisk: zadnja skladba in FM frekvenca, dolg pritisk: zmanjšanje glasnosti
-  Nastavitev budilke (alarmni gumb)
-  Nastavitev ure

Tehnični parametri:

- Moč brezžičnega polnjenja: 15W
- Ime Bluetooth: 3401
- Izhodna moč zvočnika: 5W
- Frekvenca Bluetooth: 2,4GHZ - 2,48GHZ
- Oddajna razdalja: 10 metrov
- Napetost vgrajene litijeve baterije: 3,7 V
- Polnilni vhod: DC5V/500MA

Frequency bands:

Bluetooth 2402-2480MHz,
6dBm

Wireless Charge 111-205KHz

FM: 87.5-108MHz



Navodila za uporabo najpomembnejših funkcij

Vklop/izklop: za zagon ali izklop pritisnite gumb za zagon za dve sekundi.

Uporaba funkcije Bluetooth:

1. Zvočnik podpira uporabo Bluetooth naprav s funkcijo A2DP. Ko je funkcija Bluetooth aktivirana, indikator Bluetooth zasveti modro in spremlja ga glasovni poziv. Naprava je zdaj v načinu seznanjanja.

2. Povežite Bluetooth

1. korak: Odprite nastavitve Bluetooth (npr. pametni telefon, tablični računalnik itd.) in kliknite »Išči napravo«

2. korak: Če se na razpoložljivi napravi prikaže 3401, to pomeni, da je naprava našla zvok Bluetooth. Kliknite 3401 za vstop v način seznanjanja. Ko je naprava uspešno seznanjena, se prikaže glasovni poziv, ki pravi »povezano«.

Funkcija povezovanja TWS (ta funkcija je primerna samo za način Bluetooth)

Če imata dva zvočnika 3401 Bluetooth, dolgo pritisnite enega od ustreznih gumbov, da se povežete z Bluetoothom, dva zvočnika bosta samodejno postala levi in desni zvočni kanal za ustvarjanje stereo prostorskega zvočnega učinka, ki je pravi brezžični stereo ustvarjen.

**Nastavitve svetlobe:**

- Bluetooth zvočnik je opremljen s 13 svetlobnimi učinki
- Pritisnite in držite gumb M in nato pritisnite gumb za lučko, da prilagodite svetlobo.

FM radio:

Pritisnite in držite gumb M, da preklopite na funkcijo FM. Priključite polnilni kabel kot radijsko anteno na vmesnik tipa DC5V izdelka. Na kabel USB ni treba priključiti adapterja. Za preklapljanje med dvema kanaloma uporabite puščične tipke. Iskanje začnemo s tipko M.

Uporaba kartice TF in funkcije USB:

Če kartico TF ali pomnilnik USB vstavite v režo za kartico ali vrata USB-A, se prikaže ustrezen izbor glasbe. Izdelek samodejno prebere in predvaja zvočno datoteko na kartici.

NS moda:

Pritisnite in držite gumb M, da aktivirate zvoke v ozadju. Pritisnite gumb M za preklop med 7 zvoki ozadja.

Nastavitev ure:

Pritisnite gumb za čas, da vnesete nastavitev časa / minute / nastavite uro / minuto >>|<<

Nastavitev budilke:

Pritisnite gumb za alarm, da vstopite v nastavitev ure/minute, nastavite uro/minuto s puščičnimi gumbi >>|<<. Pritisnite gumb za alarm in izberite svoj najljubši alarm. Obstaja 7 alarmnih tonov. Nato pritisnite gumb za alarm, da aktivirate budilko (po uspešni aktivaciji se na zaslonu prikaže ikona budilke). Ko se alarm oglasi, pritisnite kateri koli gumb, da alarm izklopite. Če je nihče ne izklopi, se budilka samodejno izklopi po 1 minuti.

Izklop alarma:

Dolgo pritisnite gumb za alarm (znak za alarm bo po uspešni deaktivaciji izginil z zaslona).

Brezžično polnjenje:

Napravo, ki jo želite polniti, postavite na površino. Za brezžično polnjenje mora biti naprava priključena na polnilni vhod (DC5V).

AUX:

Če je priključen kabel 3,5 mm jack, naprava samodejno preklopi v način AUX in predvaja zvok vira AUX. Če kabel odstranite, se naprava vrne v prejšnji način.

Če je priključen kabel 3,5 mm jack, lahko način izberete z dolgim pritiskom na gumb M.










Upoštevajte navodila za odstranjevanje, ki so priložena posebej.



Priručnik za rad LED Bluetooth zvučnik

Kontrole:

-  dugi pritisak: prekidač za uključivanje/isključivanje / kratki pritisak: prekidač za svjetlo
-  Dugi pritisak: funkcijska tipka BT/NS/FM/AUX mod, kratki pritisak: pauza/reprodukcija
-  kratki pritisak: funkcija timera 15/30/60 minuta, dugi pritisak: Bluetooth veza
-  kratki pritisak: sljedeća pjesma & FM frekvencija, dugi pritisak: podešavanje glasnoće
-  kratki pritisak: zadnja pjesma & FM frekvencija, dugi pritisak: smanjenje glasnoće
-  Podešavanje budilice (tipka za alarm)
-  Podešavanje sata

tehnički parametri:

- Snaga bežičnog punjenja: 15W
- Bluetooth naziv: 3401
- Izlazna snaga zvučnika: 5W
- Bluetooth frekvencija: 2.4GHZ - 2.48GHZ
- Udaljenost prijenosa: 10 metara
- Napon ugrađene litijske baterije: 3,7V
- Ulaz za punjenje: DC5V/500MA

Frequency bands:

Bluetooth 2402-2480MHz,
6dBm

Wireless Charge 111-205KHz

FM: 87.5-108MHz



Upute za rad najvažnijih funkcija

Uključivanje/isključivanje: za pokretanje ili isključivanje pritisnite tipku za pokretanje dvije sekunde.

Korištenje Bluetooth funkcije:

1. Zvučnik podržava korištenje Bluetooth uređaja s A2DP funkcijom. Kada je Bluetooth funkcija aktivirana, Bluetooth indikator svijetli plavo i prati ga glasovna uputa. Uređaj je sada u načinu uparivanja.

2. Spojite Bluetooth

Korak 1: Otvorite Bluetooth postavke (npr. pametni telefon, tablet itd.) i kliknite na "Traži uređaj"

Korak 2: Ako se 3401 pojavi na dostupnom uređaju, to znači da je uređaj pronašao Bluetooth audio. Pritisnite 3401 za ulazak u način uparivanja. Nakon što je uređaj uspješno uparen, pojavit će se glasovna uputa "povezano".

TWS funkcija spajanja (ova je funkcija prikladna samo za Bluetooth način)

Ako imate dva 3401 Bluetooth zvučnika, dugo pritisnite jedan od odgovarajućih gumba za povezivanje na Bluetooth, dva zvučnika će automatski postati lijevi i desni zvučni kanal za stvaranje stereo surround zvučnog efekta, koji je pravi bežični stereo generiran.

**Postavke svjetla:**

- Bluetooth zvučnik opremljen je s 13 svjetlosnih efekata
- Pritisnite i držite tipku M, a zatim pritisnite tipku za svjetlo za podešavanje svjetla.

FM radio:

Pritisnite i držite tipku M za prebacivanje na FM funkciju. Spojite kabel za punjenje kao radio antenu na sučelje tipa DC5V proizvoda. Adapter ne mora biti spojen na USB kabel. Koristite tipke sa strelicama za prebacivanje između dva kanala. Pretraga se pokreće tipkom M.

Korištenje TF kartice i USB funkcije:

Umetanjem TF kartice ili USB memorije u utor za karticu ili USB-A priključak, pojavljuje se odgovarajući odabir glazbe. Proizvod automatski čita i reproducira audio datoteku na kartici.

NS moda:

Pritisnite i držite tipku M za aktiviranje pozadinskih zvukova. Pritisnite tipku M za prebacivanje između 7 pozadinskih zvukova.

Podešavanje sata:

Pritisnite tipku vremena za unos vremena/minuta / postavljanje sata/minuta >>|<<

Podešavanje budilice:

Pritisnite tipku alarma za ulazak u postavku sata/minuta, postavite sat/minutu koristeći tipke sa strelicama >>|<<. Pritisnite gumb alarma i odaberite svoj omiljeni alarm. Postoji 7 tonova alarma. Zatim pritisnite gumb za alarm kako biste aktivirali budilicu (nakon uspješne aktivacije na ekranu će se pojaviti ikona budilice). Kada se alarm oglasi, pritisnite bilo koju tipku da isključite alarm. Ako ga nitko ne isključi, budilica će se automatski isključiti nakon 1 minute.

Isključi alarm:

Dugo pritisnite gumb alarma (znak alarma će nestati sa zaslona nakon uspješne deaktivacije).

Bežično punjenje:

Postavite uređaj koji se puni na površinu. Za bežično punjenje, uređaj mora biti spojen na ulaz za punjenje (DC5V).

AUX:

Ako je spojen 3,5 mm jack kabel, uređaj se automatski prebacuje u AUX mod i reproducira zvuk AUX izvora. Ako se kabel ukloni, uređaj se vraća na prethodni način rada.

Ako je spojen kabel s utičnicom od 3,5 mm, način se može odabrati dugim pritiskom na tipku M.










Obratite pažnju na upute za odlaganje koje su priložene zasebno.



Manual de utilizare Difuzor LED Bluetooth

Controale:

-  apăsare lungă:: comutator pornit/oprit / apăsare scurtă:: comutator de lumină
-  Apăsare lungă: butonul de funcție BT/NS/FM/AUX mod, apăsare scurtă: pauză/redare
-  apăsare scurtă: funcție de cronometru 15/30/60 de minute, apăsare lungă: conexiune Bluetooth
-  apăsare scurtă: melodia următoare și frecvența FM, apăsare lungă: reglați volumul
-  apăsare scurtă: ultima melodie și frecvență FM, apăsare lungă: scăderea volumului
-  Setarea ceasului cu alarmă (buton de alarmă)
-  Setarea ceasului

parametri tehnici:


- Putere de încărcare fără fir: 15W
- Nume Bluetooth: 3401
- Putere de iesire difuzor: 5W
- Frecvența Bluetooth: 2.4GHZ - 2.48GHZ
- Distanța de transmisie: 10 metri
- Tensiune baterie cu litiu încorporată: 3,7 V
- Intrare de încărcare: DC5V/500MA

Frequency bands:

Bluetooth 2402-2480MHz,
6dBm

Wireless Charge 111-205KHz

FM: 87.5-108MHz



Instrucțiuni de utilizare pentru cele mai importante funcții

Pornire/oprire: pentru a porni sau opri, apăsați butonul de pornire timp de două secunde.

Utilizarea funcției Bluetooth:

1. Difuzorul acceptă utilizarea dispozitivelor Bluetooth cu funcție A2DP. Când funcția Bluetooth este activată, indicatorul Bluetooth se aprinde în albastru și este însoțit de un mesaj vocal. Dispozitivul este acum în modul de asociere.

2. Conectați Bluetooth

Pasul 1: Deschideți setările Bluetooth (de exemplu, smartphone, tabletă etc.) și faceți clic pe „Căutare dispozitiv”

Pasul 2: Dacă 3401 apare pe dispozitivul disponibil, înseamnă că dispozitivul a găsit sunetul Bluetooth. Faceți clic pe 3401 pentru a intra în modul de asociere. După ce dispozitivul este asociat cu succes, va apărea un mesaj vocal care spune „conectat”.

Funcția de cuplare TWS (această funcție este potrivită numai pentru modul Bluetooth)

Dacă aveți două difuzoare Bluetooth 3401, apăsați lung unul dintre butoanele corespunzătoare pentru a vă conecta la Bluetooth, cele două difuzoare vor deveni automat canalele de sunet stânga și dreapta pentru a crea un efect de sunet surround stereo, care este generat de stereo wireless adevărat.

**Setări de lumină:**

- Difuzorul Bluetooth este echipat cu 13 efecte de iluminare
- Țineți apăsat butonul M și apoi apăsați butonul de lumină pentru a regla lumina.

Radio FM:

Apăsați și mențineți apăsat butonul M pentru a comuta la funcția FM. Conectați cablul de încărcare ca antenă radio la interfața de tip DC5V a produsului. Nu este necesar să fie conectat un adaptor la cablul USB. Utilizați tastele săgeți pentru a comuta între două canale. Căutarea începe cu tasta M.

Folosind cardul TF și funcția USB:

Prin introducerea cardului TF sau a unei memorii USB în slotul pentru card sau în portul USB-A, apare selecția muzicală corespunzătoare. Produsul citește și redă automat fișierul audio de pe card.

Moda NS:

Apăsați și mențineți apăsat butonul M pentru a activa sunetele de fundal. Apăsați butonul M pentru a comuta între cele 7 sunete de fundal.

Setarea ceasului:

Apăsați butonul oră pentru a intra în setarea orei/minutului/setați ora/minutul >>|<<

Setarea ceasului cu alarmă:

Apăsați butonul de alarmă pentru a intra în setarea ceas/minut, setați ora/minutul folosind butoanele săgeată >>|<<. Apăsați butonul de alarmă și selectați alarma preferată. Există 7 tonuri de alarmă. Apoi apăsați butonul de alarmă pentru a activa ceasul cu alarmă (pictograma ceasului cu alarmă va apărea pe ecran după activarea cu succes). Când alarma se stinge, apăsați orice buton pentru a opri alarma. Dacă nimeni nu îl oprește, ceasul cu alarmă se va opri automat după 1 minut.

Opriți alarma:

Apăsați lung butonul de alarmă (semnul de alarmă va dispărea de pe ecran după dezactivarea cu succes).

Încărcare fără fir:

Așezați dispozitivul care urmează să fie încărcat pe suprafață. Pentru încărcarea fără fir, dispozitivul trebuie să fie conectat la intrarea de încărcare (DC5V).

AUX:

Dacă este conectat un cablu jack de 3,5 mm, dispozitivul trece automat în modul AUX și redă sunetul sursei AUX. Dacă cablul este scos, dispozitivul revine la modul anterior.

Dacă este conectat un cablu jack de 3,5 mm, modul poate fi selectat prin apăsarea lungă a butonului M.



Vă rugăm să rețineți instrucțiunile de eliminare furnizate separat.



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078



Instrukcja obsługi Głośnik LED Bluetooth

Sterownica:



długie naciśnięcie:: włącznik/wyłącznik / krótkie naciśnięcie:: włącznik światła



Długie naciśnięcie: przycisk funkcyjny Tryb BT/NS/FM/AUX, krótkie naciśnięcie: pauza/odtworzenie



krótkie naciśnięcie: funkcja timera 15/30/60 minut, długie naciśnięcie: połączenie Bluetooth



krótkie naciśnięcie: następny utwór i częstotliwość FM, długie naciśnięcie: regulacja głośności



krótkie naciśnięcie: ostatni utwór i częstotliwość FM, długie naciśnięcie: zmniejszenie głośności



Ustawienie budzika (przycisk budzika)



Ustawienie zegara

parametry techniczne:

- Moc ładowania bezprzewodowego: 15W
- Nazwa Bluetootha: 3401
- Moc wyjściowa głośnika: 5W
- Częstotliwość Bluetooth: 2,4 GHz - 2,48 GHz
- Odległość transmisji: 10 metrów
- Wbudowane napięcie baterii litowej: 3,7 V
- Wejście ładowania: DC5V/500MA

Frequency bands:

Bluetooth 2402-2480MHz,
6dBm

Wireless Charge 111-205KHz

FM: 87.5-108MHz



Instrukcje obsługi najważniejszych funkcji

Włączanie/wyłączanie zasilania: aby uruchomić lub wyłączyć, naciśnij przycisk Start na dwie sekundy.

Korzystanie z funkcji Bluetooth:

1. Głośnik obsługuje urządzenia Bluetooth z funkcją A2DP. Gdy funkcja Bluetooth jest aktywna, wskaźnik Bluetooth świeci na niebiesko i towarzyszy temu komunikat głosowy. Urządzenie znajduje się teraz w trybie parowania.

2. Połącz Bluetooth

Krok 1: Otwórz ustawienia Bluetooth (np. smartfon, tablet itp.) i kliknij „Wyszukaj urządzenie”

Krok 2: Jeśli na dostępnym urządzeniu pojawi się komunikat 3401, oznacza to, że urządzenie znalazło dźwięk Bluetooth. Kliknij 3401, aby przejść do trybu parowania. Po pomyślnym sparowaniu urządzenia pojawi się komunikat głosowy z informacją „połączono”.

Funkcja sprzęgania TWS (ta funkcja jest odpowiednia tylko w trybie Bluetooth)

Jeśli masz dwa głośniki 3401 Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj jeden z odpowiednich przycisków, aby połączyć się z Bluetooth, dwa głośniki automatycznie zamienią się w lewy i prawy kanał dźwiękowy, aby utworzyć efekt stereofonicznego dźwięku przestrzennego, który jest prawdziwym generowanym bezprzewodowym dźwiękiem stereo.

**Ustawienia światła:**

- Głośnik Bluetooth jest wyposażony w 13 efektów świetlnych
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk M, a następnie naciśnij przycisk oświetlenia, aby wyregulować światło.

Radio FM:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk M, aby przełączyć na funkcję FM. Podłącz kabel ładujący jako antenę radiową do interfejsu typu DC5V produktu. Adapter nie wymaga podłączenia do kabla USB. Użyj klawiszy strzałek, aby przełączać się między dwoma kanałami. Wyszukiwanie rozpoczyna się klawiszem M.

Korzystanie z karty TF i funkcji USB:

Po włożeniu karty TF lub pamięci USB do gniazda karty lub portu USB-A pojawi się odpowiedni wybór muzyki. Produkt automatycznie odczytuje i odtwarza plik audio zapisany na karcie.

Moda NS:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk M, aby włączyć dźwięki tła. Naciśnij przycisk M, aby przełączać się pomiędzy 7 dźwiękami tła.

Ustawienie zegara:

Naciśnij przycisk czasu, aby wejść do ustawień czasu/minut/ustawić godzinę/minutę >>|<<

Ustawienie budzika:

Naciśnij przycisk alarmu, aby wejść do ustawień zegara/minut, ustaw godzinę/minutę za pomocą przycisków strzałek >>|<<. Naciśnij przycisk alarmu i wybierz swój ulubiony alarm. Dostępnych jest 7 dźwięków alarmowych. Następnie naciśnij przycisk alarmu, aby uruchomić budzik (po pomyślnym uruchomieniu na ekranie pojawi się ikona budzika). Gdy włączy się alarm, naciśnij dowolny przycisk, aby go wyłączyć. Jeśli nikt go nie wyłączy, budzik wyłączy się automatycznie po 1 minucie.

Wyłącz alarm:

Naciśnij długo przycisk alarmu (po pomyślnym wyłączeniu znak alarmu zniknie z ekranu).

Ładowanie bezprzewodowe:

Umieść urządzenie, które chcesz naładować na powierzchni. Aby móc ładować bezprzewodowo, urządzenie musi być podłączone do wejścia ładowania (DC5V).

AUX:

Jeżeli podłączony jest kabel jack 3,5mm, urządzenie automatycznie przełącza się w tryb AUX i odtwarza dźwięk ze źródła AUX. Po odłączeniu kabla urządzenie powraca do poprzedniego trybu.

Jeżeli podłączony jest kabel jack 3,5 mm, tryb można wybrać poprzez długie naciśnięcie przycisku M.










Należy przestrzegać instrukcji utylizacji podanych osobno.





Uputstvo za upotrebu LED Bluetooth zvučnik

Kontrole:

-  dugi pritisak:: prekidač za uključivanje/isključivanje / kratak pritisak:: prekidač za svetlo
-  Dug pritisak: funkcijsko dugme BT/NS/FM/AUKS režim, kratak pritisak: pauza/reprodukcija
-  kratak pritisak: funkcija tajmera 15/30/60 minuta, dugi pritisak: Bluetooth veza
-  kratak pritisak: sledeća pesma i FM frekvencija, dugi pritisak: podešavanje jačine zvuka
-  kratak pritisak: poslednja pesma i FM frekvencija, dugi pritisak: smanjenje jačine zvuka
-  Podešavanje budilnika (dugme za alarm)
-  Podešavanje sata

tehnički parametri:

- Snaga bežičnog punjenja: 15V
- Bluetooth naziv: 3401
- Izlazna snaga zvučnika: 5V
- Bluetooth frekvencija: 2,4 GHz - 2,48 GHz
- Udaljenost prenosa: 10 metara
- Napon ugrađene litijumske baterije: 3.7V
- Ulaz za punjenje: DC5V/500MA

Frequency bands:

Bluetooth 2402-2480MHz,
6dBm

Wireless Charge 111-205KHz

FM: 87.5-108MHz



Uputstvo za upotrebu za najvažnije funkcije

Uključivanje/isključivanje: da biste pokrenuli ili isključili napajanje, pritisnite dugme za pokretanje dve sekunde.

Korišćenje Bluetooth funkcije:

1. Zvučnik podržava upotrebu Bluetooth uređaja sa A2DP funkcijom. Kada je Bluetooth funkcija aktivirana, Bluetooth indikator svetli plavo i prati ga glasovna poruka. Uređaj je sada u režimu uparivanja.

2. Povežite Bluetooth

Korak 1: Otvorite Bluetooth podešavanja (npr. pametni telefon, tablet, itd.) i kliknite na „Traži uređaj“

Korak 2: Ako se 3401 pojavi na dostupnom uređaju, to znači da je uređaj pronašao Bluetooth audio. Kliknite na 3401 da biste ušli u režim uparivanja. Nakon što je uređaj uspešno uparen, pojaviće se glasovno obaveštenje koje kaže „povezano“.

TVS funkcija spajanja (ova funkcija je pogodna samo za Bluetooth režim)

Ako imate dva 3401 Bluetooth zvučnika, dugo pritisnite jedno od odgovarajućih dugmadi da biste se povezali na Bluetooth, dva zvučnika će automatski postati levi i desni zvučni kanali da bi se stvorio stereo efekat surround zvuka, što je pravi bežični stereo generisan.

**Podešavanja svetla:**

- Bluetooth zvučnik je opremljen sa 13 svetlosnih efekata
- Pritisnite i držite dugme M, a zatim pritisnite dugme za osvetljenje da biste podesili svetlo.

FM radio:

Pritisnite i držite dugme M da biste prešli na FM funkciju. Povežite kabl za punjenje kao radio antenu na interfejs tipa DC5V proizvoda. Adapter ne mora da bude povezan na USB kabl. Koristite tastere sa strelicama za prebacivanje između dva kanala. Pretraga se pokreće pomoću tastera M.

Korišćenje TF kartice i USB funkcije:

Umetanjem TF kartice ili USB memorije u otvor za karticu ili USB-A port, pojavljuje se odgovarajući izbor muzike. Proizvod automatski čita i reprodukuje audio datoteku na kartici.

NS moda:

Pritisnite i držite M dugme da aktivirate pozadinske zvukove. Pritisnite dugme M da biste se prebacivali između 7 pozadinskih zvukova.

Podešavanje sata:

Pritisnite dugme za vreme da biste uneli podešavanje vremena / minuta / postavili sat/minute >>|<<

Podešavanje budilnika:

Pritisnite dugme za alarm da biste ušli u podešavanje sata/minuta, podesite sat/minute pomoću dugmadi sa strelicama >>|<<. Pritisnite dugme za alarm i izaberite svoj omiljeni alarm. Postoji 7 alarmnih tonova. Zatim pritisnite dugme za alarm da aktivirate budilnik (ikona budilnika će se pojaviti na ekranu nakon uspešne aktivacije). Kada se alarm isključi, pritisnite bilo koje dugme da biste isključili alarm. Ako ga niko ne isključi, budilnik će se automatski isključiti nakon 1 minuta.

Isključite alarm:

Dugo pritisnite dugme za alarm (znak alarma će nestati na ekranu nakon uspešnog deaktiviranja).

Bežično punjenje:

Postavite uređaj koji se puni na površinu. Za bežično punjenje, uređaj mora biti povezan na ulaz za punjenje (DC5V).

AUX:

Ako je povezan kabl od 3,5 mm, uređaj se automatski prebacuje u AUKS režim i reprodukuje zvuk AUKS izvora. Ako se kabl ukloni, uređaj se vraća u prethodni režim.

Ako je povezan kabl od 3,5 mm, režim se može izabrati dugim pritiskom na M dugme.



Molimo obratite pažnju na uputstva za odlaganje koja su data zasebno.












Mode d'emploi

Haut-parleur Bluetooth à LED

Contrôles:

-  Appui long : interrupteur marche/arrêt / Appui court : interrupteur d'éclairage
-  Appui long : bouton de fonction mode BT/NS/FM/AUX, appui court : pause/lecture
-  appui court : fonction minuterie 15/30/60 minutes, appui long : connexion Bluetooth
-  Appui court : chanson suivante et fréquence FM, appui long : régler le volume
-  appui court : dernière chanson et fréquence FM, appui long : diminuer le volume
-  Réglage du réveil (bouton d'alarme)
-  Réglage de l'horloge

paramètres techniques:

- Puissance de charge sans fil : 15 W
- Nom Bluetooth : 3401
- Puissance de sortie du haut-parleur : 5 W
- Fréquence Bluetooth : 2,4 GHZ - 2,48 GHZ
- Distance de transmission : 10 mètres
- Tension de la batterie au lithium intégrée : 3,7 V
- Entrée de charge: DC5V/500MA

Frequency bands:

Bluetooth 2402-2480MHz,
6dBm

Wireless Charge 111-205KHz

FM: 87.5-108MHz



Mode d'emploi pour les fonctions les plus importantes

Allumer/éteindre : pour démarrer ou éteindre, appuyez sur le bouton de démarrage pendant deux secondes.

Utilisation de la fonction Bluetooth :

1. Le haut-parleur prend en charge l'utilisation d'appareils Bluetooth dotés de la fonction A2DP. Lorsque la fonction Bluetooth est activée, le voyant Bluetooth s'allume en bleu et est accompagné d'une invite vocale. L'appareil est maintenant en mode appairage.

2. Connectez Bluetooth

Étape 1 : ouvrez les paramètres Bluetooth (par exemple smartphone, tablette, etc.) et cliquez sur « Rechercher un appareil »

Étape 2 : Si le 3401 apparaît sur l'appareil disponible, cela signifie que l'appareil a trouvé l'audio Bluetooth. Cliquez sur 3401 pour entrer en mode d'appairage. Une fois l'appareil couplé avec succès, une invite vocale apparaîtra disant « connecté ».

Fonction de couplage TWS (cette fonction convient uniquement au mode Bluetooth)

Si vous disposez de deux haut-parleurs Bluetooth 3401, appuyez longuement sur l'un des boutons correspondants pour vous connecter à Bluetooth, les deux haut-parleurs deviendront automatiquement les canaux sonores gauche et droit pour créer un effet sonore surround stéréo, qui est une véritable stéréo sans fil générée.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078

**Paramètres d'éclairage :**

- L'enceinte Bluetooth est équipée de 13 effets lumineux
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton M, puis appuyez sur le bouton d'éclairage pour régler la lumière.

Radio FM:

Appuyez et maintenez le bouton M pour passer à la fonction FM. Connectez le câble de charge comme antenne radio à l'interface de type DC5V du produit. Il n'est pas nécessaire de connecter un adaptateur au câble USB. Utilisez les touches fléchées pour basculer entre deux canaux. La recherche démarre avec la touche M.

Utilisation de la carte TF et de la fonction USB :

En insérant la carte TF ou une mémoire USB dans la fente pour carte ou le port USB-A, la sélection musicale correspondante apparaît. Le produit lit et lit automatiquement le fichier audio sur la carte.

Mode NS:

Appuyez et maintenez le bouton M pour activer les sons de fond. Appuyez sur le bouton M pour basculer entre les 7 sons de fond.

Réglage de l'horloge :

Appuyez sur le bouton heure pour entrer le réglage de l'heure/minute/régler l'heure/minute >>|<<

Réglage du réveil :

Appuyez sur le bouton d'alarme pour accéder au réglage de l'horloge/minute, réglez l'heure/minute à l'aide des boutons fléchés >>|<<. Appuyez sur le bouton d'alarme et sélectionnez votre alarme préférée. Il y a 7 tonalités d'alarme. Appuyez ensuite sur le bouton d'alarme pour activer le réveil (l'icône du réveil apparaîtra sur l'écran après une activation réussie). Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur n'importe quel bouton pour désactiver l'alarme. Si personne ne l'éteint, le réveil s'éteindra automatiquement après 1 minute.

Désactiver l'alarme :

Appuyez longuement sur le bouton d'alarme (le signe d'alarme disparaîtra de l'écran après une désactivation réussie).

Chargement sans fil:

Placez l'appareil à charger sur la surface. Pour le chargement sans fil, l'appareil doit être connecté à l'entrée de chargement (DC5V).

AUX :

Si un câble jack 3,5 mm est connecté, l'appareil passe automatiquement en mode AUX et diffuse le son de la source AUX. Si le câble est retiré, l'appareil revient au mode précédent.

Si un câble jack 3,5 mm est connecté, le mode peut être sélectionné en appuyant longuement sur le bouton M.



Veillez noter les instructions d'élimination fournies séparément.



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078