

bono

ENJOY ELECTRICS

Bedienungsanleitung



Toaster

79070033

CTO-700.6



Einleitung

Damit Sie an Ihrem neuen Toaster möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie, die Gebrauchsanweisung und die beiliegenden Sicherheitshinweise vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen.

Ferner wird empfohlen, die Gebrauchsanweisung für den Fall aufzubewahren, dass Sie sich die Funktionen des Toasters später nochmals ins Gedächtnis rufen möchten.

Technische Daten

Spannung/Frequenz: 220-240 V~50/60 Hz

Leistung: 700 W

Besondere Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch und für seinen vorgesehenen Verwendungszweck geeignet. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
- Nicht im Freien verwenden. Nicht in die Nähe von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit (nicht in Flüssigkeiten eintauchen) und scharfen Kanten bringen. Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Falls das Gerät feucht oder nass ist, muss es sofort ausgesteckt werden.
- Falls Sie das Gerät reinigen oder wegstellen, müssen Sie es vorher abschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel), wenn das Gerät nicht verwendet wird, und entfernen Sie angebrachte Zubehörteile.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt in Gebrauch. Falls Sie den Raum verlassen, sollten Sie das Gerät stets abschalten. Ziehen Sie den Gerätestecker aus der Steckdose.
- Das Gerät und das Netzkabel müssen regelmäßig auf Anzeichen für Beschädigungen überprüft werden. Falls Schäden gefunden werden, darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Nehmen Sie stets mit

einem autorisierten Techniker Kontakt auf. Um Gefahren zu vermeiden, müssen Sie ein beschädigtes Kabel stets vom Hersteller, von unserem Kundendienst oder von einer qualifizierten Person und mit einem Kabel des gleichen Typs ersetzen lassen.

- Verwenden Sie nur Originalersatzteile.
- Um die Sicherheit Ihrer Kinder zu gewährleisten, müssen Sie alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Schachteln, Styropor usw.) für diese unerreichbar aufbewahren.
- Beobachten Sie das Gerät stets, während es in Gebrauch ist!

WARNUNG: Sehr trockenes Brot kann zu brennen beginnen, wenn es getoastet wird!

- Die Metallteile werden heiß. Verbrennungsgefahr!
- Stecken Sie keine Gabeln, Messer oder andere Gegenstände in den Schlitz des Toasters. Stecken Sie niemals Ihre Finger in die Schlitze des Toasters (Verbrennungsgefahr).
- Stellen Sie das Gerät nicht neben brennbaren Gegenständen (z. B. Vorhänge, Holz usw.) auf! Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernsteuerungssystem.
- Dieses Gerät kann von Kindern über 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, falls sie in Bezug auf die sichere Benutzung des Geräts überwacht und angeleitet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Die Reinigung und Pflege des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Achten Sie darauf, dass Kinder unter 8 Jahren das Gerät und sein Kabel nicht erreichen können.
- Da das Gehäuse und die Metallteile während des Betriebs heiß werden, müssen Sie das Gerät abkühlen lassen, bevor Sie es wegstellen.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose an.

Funktionen

1. Toastschlitze
2. Auswurfhebel
3. Elektronischer Röstgradregler
4. Brötchenaufsatz



Vor dem ersten Gebrauch

Um die Schutzschicht der Heizspule zu entfernen, sollten Sie die Maschine ca. drei Mal leer benutzen. Wählen Sie dabei die maximale Bräunungsstufe.

HINWEIS: Falls während dieses Vorgangs Rauch oder Gerüche entstehen, ist dies völlig normal. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.

Gebrauch

- Stellen Sie den Bräunungsgrad am Wählschalter nach Wunsch zwischen der hellsten Stufe (1) und der dunkelsten Stufe (7) ein.
- Falls Sie sich nicht sicher sind, beginnen Sie mit einer niedrigeren Stufe.
- Stecken Sie die Brotscheiben in den Schlitz des Toaster und senken Sie den Schieber mit dem Hebel ab, bis er einrastet.
- Das Gerät beginnt mit dem Toasten. Wenn die eingestellte Bräunungsstufe erreicht ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Der Schieber springt automatisch hoch.

Toast-Aufsatz

Falls Sie Brötchen aufwärmen oder toasten möchten, gehen Sie wie folgt vor: Schieben Sie den Verriegelungsmechanismus für den Toast-Aufsatz auf der oberen rechten Seite des Toasters nach links, um den Toast-Aufsatz auszufahren. Der Verriegelungsmechanismus rastet unter dem Toast-Aufsatz ein.

WARNUNG: Überladen Sie den Toast-Aufsatz nicht!

Legen Sie nur ein Brötchen oder ein Stück Brot mit vergleichbarem Gewicht darauf.

Streichen Sie auf keinen Fall Margarine oder Butter auf das Brot oder Brötchen. Das Fett kann herabtropfen und Feuer fangen! Schieben Sie den Verriegelungsmechanismus nach rechts, um den Toast-Aufsatz wieder zurückzuziehen.

Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen und lassen Sie es abkühlen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein! Dies kann zu Stromschlägen oder Feuer führen. Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel.

Verwenden Sie nur einen leicht angefeuchteten Lappen, um das Äußere des Geräts zu reinigen. Die Krümelschublade befindet sich links unten am Gerät.

Ziehen Sie die Krümelschublade am Griff heraus, entfernen Sie die kleinen Brotstücke und schieben Sie die Schublade wieder an ihren Platz.

Garantie und Kundendienst

Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, während der Produktion oder dem Transport Beschädigungen aufgetreten sind, senden Sie das Gerät zurück an den Händler.

Zuzätzlich zu den gesetzlich verankerten Rechten kann der Käufer unter folgenden Bedingungen Garantieansprüche geltend machen:

Wir bieten eine 2-Jahres-Garantie für das erworbene Gerät, beginnend mit dem Tag des Kaufs. Während dieses Zeitraumes beheben wir kostenfrei sämtliche Defekte, welche auf Material- oder Herstellungsmängel zurückzuführen sind, durch Reparatur oder Umtausch.

Defekte, die durch unsachgemässen Umgang mit dem Gerät und durch Fehlfunktionen aufgrund von Eingriffen und Reparaturen durch Dritte oder durch den Einbau von Nicht-Originalteilen entstehen, sind durch diese Garantie nicht abgedeckt.

Umweltgerechte Entsorgung



Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass Ihr Elektro- oder Elektronik-Altgerät von Haushaltsabfällen getrennt entsorgt werden muss.

Die WEEE-Richtlinie (von engl.: Waste of Electrical and Electronic Equipment; deutsch: Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) (2012/19/EU) wurde etabliert, um Produkte unter Verwendung der bestmöglichen Recyclingtechniken wiederzuverwerten, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, gefährliche Substanzen zu behandeln und weitere Deponien zu vermeiden. Wenden Sie sich für weitere Informationen über die korrekte Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall bitte an Ihre örtlichen Behörden.

bono

ENJOY ELECTRICS

Návod k Použití



Topinkovač

79070033

CTO-700.6



Úvod

Abyste měli maximální požitek z vašeho nového toasteru, přečtěte si návod k obsluze a přiložené bezpečnostní pokyny před jeho použitím.

Doporučujeme Vám uschovat návod k použití v případě že by jste si chtěli prohlédnout a později připomenout funkce topinkovače.

Technické údaje

Napětí/frekvence: 220-240 V~50/60 Hz

Výkon: 700 W

Speciální bezpečnostní pokyny

- Přístroj je vhodný pouze pro domácí použití a pro určený účel. Přístroj není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte venku. Neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla, přímého slunečního záření, vlhkosti (neponořujte jej do kapaliny) a ostrých hran.
- Nepoužívejte přístroj s mokřýma rukama. V případě, že zařízení je mokré nebo vlhké, musí být okamžitě odpojeny.
- Pokud čistíte spotřebič nebo jej překládáte, je nutné jej předtím vypnout a vytáhnout zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel), nebo pokud zařízení není v provozu a odstraňujete připojené příslušenství.
- Nenechávejte spotřebič v provozu nikdy bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste vždy přístroj vypnout. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Zařízení a napájecí kabel je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Jestliže zjistíte poškození, už nesmíte přístroj více používat.
- Nikdy se nepokoušejte spotřebič opravit sami. Vždy se obraťte na autorizovaného technika. Aby se předešlo nebezpečí, musíte poškozený kabel vždy nechat vyměnit výrobcem, našim servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou a kabelem stejného typu.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, je nutné odstranit všechny obalové materiály (plastové tašky, krabice, polystyrén) aby byly pro děti nedosažitelné.

- Dohlížejte na přístroj když je v provozu!

UPOZORNĚNÍ: Velmi suchý chléb může začít hořet při opékání.

- Kovové části budou horké. Nebezpečí popálení!
- Nevkládejte vidličky, nože nebo jiné předměty do štěrbin topinkovače. Nikdy nedávejte prsty do drážek topinkovače (hrozí nebezpečí popálení).
- Nepokládejte přístroj v blízkosti hořlavých předmětů (např závěsů, dřeva atd)! Nepoužívejte přístroj s externím časovým spínačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez potřebných zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou s tím spojená rizika.
- Děti si nesmí hrát s přístrojem.
- Čištění a údržbu přístroje nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a jsou pod dohledem.
- Ujistěte se, zda děti mladší 8 let nemohou dosáhnout na přístroj a kabely.
- Protože, kryt a kovové části budou během provozu horké, je nutné nechat přístroj vychladnout před transportem.
- Připojte zařízení pouze do řádně nainstalované uzemněné zásuvky.

Funkce:

1. Štěrbina na toast
2. Páka na vysunutí
3. Elektronický regulátor stupně opékání
4. Nástavec na rohlíky



Před prvním použití

Chcete-li odstranit ochrannou vrstvu topné spirály, měli byste zařízení použít asi třikrát naprázdno. Zvolte přitom maximální úroveň opečení.

UPOZORNĚNÍ: Pokud vznikne v průběhu tohoto procesu kouř nebo zápach, je to normální. Ujistěte se, zda je zajištěno dostatečné větrání.

Použití

- Nastavte stupeň zhnědnutí podle potřeby od světlého stupně na přepínači (1) po nejtmaší stupeň (7).
- Pokud si nejste jisti, začněte s nižší úrovní.
- Položte plátky chleba do otvoru topinkovače a zasuňte ho s pákou dolů, dokud nezapadne.
- Zařízení spustí opékání. Když se dosáhne úrovně nastaveného zhnědnutí, přístroj se automaticky vypne.
- Páka automaticky vyskočí nahoru.

Toast- nástavec

Pokud chcete, teplý chléb nebo toast, postupujte následovně:

Posuňte uzamykací mechanismus pro nástavec na toast na horní pravé straně topinkovače doleva aby se nástavec na toast vysunul. Zajišťovací mechanismus zámky zapadne pod nástavec na toast.

UPOZORNĚNÍ: Nepřetěžujte nástavec na toast!

Položte tam pouze housky, kus chleba se srovnatelnou hmotností.

Nedávejte žádný margarín nebo máslo na chleba nebo rohlíky. Tuk může kapat dolů a vznítit se! Posuňte uzamykací mechanismus doprava, a opět sklopte nástavec na toast.

Čištění

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky před čištěním spotřebičů a nechte ho vychladnout. Neponořujte přístroj do vody! To může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky.

K čištění vnějších částí přístroje používejte pouze mírně vlhký hadřík. Zásobník na droby je na levé spodní části zařízení. Vytáhněte zásobník na droby za držadlo, odstraňte malé kousky chleba a zasuňte zásobník zpět na své místo.

Záruka a zákaznický servis

Před dodáním podléhají naše výrobky přísné kontrole kvality. Vyskytnou-li se i přes veškerou péči během výroby nebo transportu závady, zašlete prosím spotřebič zpět výrobci. Kromě zákonných práv může kupující požadovat záruku za následujících podmínek:

Nabízíme dvouletou záruku na zakoupené zařízení od data nákupu. Během této doby přebíráme zodpovědnost za případné nedostatky, které jsou z důvodu únavy materiálu nebo výrobních vad, opravy nebo výměny.

Chyby způsobené nesprávným zacházením s přístrojem a poruchy v důsledku zásahů a oprav třetími stranami nebo při instalaci neoriginálních dílů, nejsou pokryty touto zárukou.

Ekologická likvidácia



Tento symbol na výrobku udává, že se musí elektronické a elektrické spotřebiče třídit od domácího odpadu. Směrnice WEEE (z angl.: Waste of Electrical and Electronic Equipment;

 CZ: Směrnice pro tříděný sběr elektrických a elektronických starých spotřebičů (WEEE) (2012/19/EU) byla zavedena, aby byly staré spotřebiče optimálně recyklovány a minimalizoval se vliv na životní prostředí, třídily se nebezpečné látky a zabránilo se dalším skládkám. Pro další informace ke správné likvidaci a recyklaci elektrických a elektronických spotřebičů se prosím obraťte na úřady v místě Vašeho bydliště.

bono

ENJOY ELECTRICS

Uputa Za Korištenje



Toster

79070033

CTO-700.6



Uvod

Prije prvog korištenja pažljivo pročitajte sigurnosne napomene u ovoj uputi, kako biste dugo uživali prilikom korištenja Vašeg novog tostera.

Sačuvajte ovu uputu kao podsjetnik.

Tehnički podaci

Nazivni napon/frekvencija: 220-240 V~50/60 Hz

Nazivna snaga: 700 W

Posebne sigurnosne napomene

- Ovaj uređaj je namijenjen samo za privatnu uporabu i njegovu predviđenu svrhu. Ovaj uređaj nije namijenjen za komercijalno korištenje.
- Ne koristite uređaj na otvorenom. Ne postavljajte uređaj u blizini izvora topline te na izravnom sunčevom svjetlu ili u blizini vode (ne uranjati u tekućine) i oštih rubova. Ne koristite uređaj s mokrim rukama. Izvucite utikač iz utičnice, ako je uređaj došao u dodir s vodom.
- Prije čišćenja ili stavljanja odn. uklanjanja pribora ili ako ne koristite uređaj, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice (primite utikač, ne povlačite kabel).
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada. Isključite uređaj, ako napuštate prostoriju. Izvucite utikač iz utičnice.
- Redovito provjeravajte uređaj i kabel na oštećenja. Ne koristite uređaj, ako postoji oštećenje.
- Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. U tom slučaju kontaktirajte ovlaštenog električara. Ako je kabel oštećen, proizvođač, ovlašteni servis ili slično kvalificirana osoba moraju zamijeniti kabel istim tipom, kako biste izbjegli opasnosti.
- Koristite isključivo originalne zamjenske dijelove.
- Držite ambalažni materijal (plastične vrećice, kutije, stiropor itd.) podalje od djece.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada!

UPOZORENJE: Jako suhi kruh može se zapaliti prilikom tostiranja.

- Metalni dijelovi postaju jako vrući. Opasnost od opekline!
- Ne stavljajte vilice, noževe ili druge metalne predmete u otvore tostera. Ne stavljajte prste u otvore tostera (opasnost od opekline).
- Ne postavljajte uređaj pokraj zapaljivih predmeta (npr. zavjesa, drva itd.). Uređaj se ne smije uključivati pomoću eksternog vremenskog prekidača ili odvojenog sustava s daljinskim upravljačem.
- Djeca od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva ili znanja potrebnog za rukovanje smiju koristiti ovaj uređaj samo, ako su pod nadzorom ili su dobile upute za sigurno korištenje uređaja.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Djeca od 8 godina smiju čistiti i održavati ovaj uređaj samo, ako su pod nadzorom odrasle osobe.
- Držite uređaj i kabel podalje od djece do 8 godina.
- Prije odlaganja ostavite uređaj da se ohladi, jer metalni dijelovi i kućište postaju jako vrući tijekom rada.
- Ukopčajte uređaj isključivo na uzemljenu utičnicu.

Funkcije:

1. Otvor za tost
2. Ručica za izbacivanje
3. Elektronski regulator stupnja tostiranja
4. Nastavak za peciva



Prije prvog korištenja

Uključite uređaj tri puta bez sadržaja, kako biste uklonili zaštitni sloj grijača. Pri tome odaberite najviši stupanj tostiranja.

NAPOMENA: Pojava dima i mirisa tijekom tog postupka je sasvim uobičajeno. Osigurajte dovoljnu cirkulaciju zraka.

Korištenje

- Pomoću elektronskog regulatora podesite stupanj tostiranja po želji između najsvjetlijeg stupnja (1) i najtamnijeg stupnja (2).
- Ako niste sigurni, počnite s najnižim stupnjem.
- Stavite kriške kruha u otvor tosteru i spustite klizač pomoću ručice dok se ne uglati.
- Postupak tostiranja počinje automatski. Uređaj se automatski isključuje kada postigne podešeni stupanj tostiranja.
- Klizač se automatski podiže.

Nastavak za tostiranje

Ako želite zagrijati ili tostirati peciva, postupite na sljedeći način: Pomaknite zaporni mehanizam za nastavak za tostiranje na gornjoj desnoj strani ulijevo, kako biste izvukli nastavak za tostiranje. Zaporni mehanizam se uglavljuje ispod nastavka za tostiranje.

UPOZORENJE: Ne stavljajte previše peciva na nastavak za tostiranje. Stavite samo jedno pecivo ili komad kruha s usporedivom težinom. Ne mažite margarin ili maslac na kruh ili pecivo. Mast može kapati te se zapaliti. Pomaknite zaporni mehanizam udesno, kako biste uvukli nastavak za tostiranje.

Čišćenje

Prije čišćenja izvucite utikač iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi. Ne uranjajte uređaj u vodu! To može dovesti do strujnog udara ili požara. Za čišćenje ne koristite abrazivna ili agresivna sredstva za čišćenje. Za čišćenje vanjske površine uređaja koristite samo blago navlaženu krpu. Ladica za mrvice nalazi se dolje lijevo u uređaju. Izvucite ladicu za mrvice pomoću ručke, uklonite sitne komadiće kruha i vratite ladicu na predviđeno mjesto.

Jamstvo i servis

Naši uređaji prije isporuke prolaze strogu kontrolu kvalitete. Ako su unatoč pažnji za vrijeme proizvodnje i transporta nastale štete, molimo da uređaj pošaljete natrag prodavaču. Dodatno uz zakonska prava kupac ima pravo na ispunjenje jamstva sukladno sljedećim uvjetima jamstva:

Za ovaj uređaj dajemo dvogodišnje jamstvo, koje počinje vrijediti od datuma kupnje. Unutar tog perioda besplatno uklanjamo popravkom ili zamjenom sve nedostatke, koji su uzrokovani greškom u materijalu ili proizvodnji.

Jamstvo ne pokriva kvarove nastale uslijed nestručnog rukovanja uređajem kao i smetnje funkcija uslijed zahvata i popravaka od strane trećih osoba ili uslijed ugrađivanja dijelova, koji nisu preporučeni od strane proizvođača.

Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje otpada



Simbol na uređaju označava da se proizvod se ne smije zbrinjavati u komunalni otpad. Direktiva WEEE (engl.:

Waste of Electrical and Electronic Equipment; njem.:

Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) o električnom i elektroničkom otpadu (2012/19/EU) je donesena, kako bi se proizvodi reciklirali korištenjem raspoloživih optimalnih procesa recikliranja te minimizirao utjecaj na okoliš, tretirale opasne supstance i spriječilo nastajanje deponija otpada. Za više informacija o zbrinjavanju i recikliranju EE otpada obratite se lokalnim ustanovama.

bono

ENJOY ELECTRICS

Használati Útmutató



Kenyérpirító

79070033

CTO-700.6



Bevezetés

Azért, hogy új kenyérpirítójából a lehető legtöbbet ki tudja hozni, arra kérjük, hogy a használati útmutatót és a biztonsági előírásokat figyelmesen olvassa el.

Tovább érdemes a használati útmutatót eltenni a későbbiekben felmerülő kérdések miatt.

Technikai adatok

Feszültség/frekvencia: 220-240 V~50/60 Hz

Teljesítmény: 700 W

Speciális biztonsági előírások

- A termék háztartási felhasználásra és csak saját célra alkalmazható. Ez a készülék ipari használatra nem alkalmas.
- Ne használja szabadban. Ne használja hőforrás, direkt napfény, nedvesség (ne merítse folyadékba) közelében és ne tegye perem szélére. Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel. Ha nedvesség éri, azonnal húzza ki.
- Tisztítás vagy elrakás előtt kapcsolja ki, majd húzza ki a dugaljból (a dugaljnál és ne a kábelnél fogva), mikor a termék nincs használatban és távolítsa el az alkatrészeit.
- Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül. Ha elhagyja a helyiséget, kapcsolja ki a gépet. Húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból.
- Rendszeresen ellenőrizze a kábelt, nem sérült-e. Ha sérülést talál rajta, ne használja tovább.
- Ne próbálja meg megjavítani. Vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel. A veszélyhelyzet elkerülése érdekében a kábelt csak a forgalmazó vevőszolgálat vagy egy szakember és csak a típusával megegyezőre cserélheti ki.
- Csak eredeti alkatrészeket használjon.
- A gyermekek biztonsága érdekében a csomagolási anyagokat tegye hozzáférhetetlenné számukra (műanyag zsák, doboz, stb.)
- Figyeljen a készülékre, ha az működésben van!

FIGYELEM: A nagyon száraz kenyér meg tud égni, ha pirítják.

- A fém részek átforrósodhatnak. Égésveszély!
- A pirító részébe ne dugjon villát, kést vagy egyéb tárgyat. Ne dugja az ujját a pirító nyílásába (égésveszély)
- Ne tegye éghető dolgok mellé (pl. függöny, fa, stb.)! Ne használja a készüléket időzítővel vagy külső távirányítással.
- Gyermekek, 8 éves kor felett, illetve a csökkent mentális vagy fizikai képességgel rendelkező személyek, vagy azok akik hiányos tapasztalattal rendelkeznek a termék használatát illetően, csak felügyelet mellett vagy az alkalmazás módjáról való tájékoztatás után használhatják, ha megértették az esetleges felmerülő veszélyeket.
- Gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- A tisztítást és karbantartást 8 év alatti gyermekek nem, 8 év feletti csak felügyelt mellett végezhetik.
- Ügyeljen arra, hogy 8 év alatti gyermekek ne érhék el a kábelt.
- A használat során a gépház és a fém részek felforrósodhatnak, ezért mielőtt eltenné hagyja kihűlni.
- A készüléket csak szabályos, földelt dugaljbe csatlakoztassa.

Funkciók:

1. Pirítórészek
2. Kiemelő
3. Elektromos sült fokszabályzó
4. Zsemletartó



Első használat előtt

A fűtőspirál védőrétegének eltávolításához használja a készüléket kb. három alkalommal üres állapotban. Ehhez a legmagasabb hőfokot válassza.

FIGYELEM: Teljesen normális, ha ekkor füst távozását tapasztalja. Biztosítsa a megfelelő szellőzést.

Használat

- Állítsa be a pirítási fokot a választógombon a legvilágosabb (1) és a legsötétebb fokozat (7) között.
- Ha nem biztos abban melyiket válassza, kezdje a legalacsonyabb fokozattal.
- Dugja a kenyérszeleteket a pirító réseibe és eressze le az emelőkarral, míg a helyére kattan.
- A készülék megkezdí a pirítást. Ha a beállított pirítási fokot elérte, az készülék automatikusan kikapcsol.
- A csúszka automatikusan felemelkedik.

Pirító-rátét

Ha zsömlét szeretne melegíteni vagy pirítóst szeretne, kövesse a következőket: Csúsztassa el a reteszt a készülék jobb felső oldalán balra, hogy rá tudja tenni a betétre

A reteszelő ezután helyre kattan.

Figyelmeztetés Ne terhelje túl a pirító-rátétet

Csak egy zsömlét vagy egy szelet kenyeret fektessen rá. Ne vajazza vagy margarinozza meg a kenyeret vagy a zsömlét. A zsiradék lecsöpöghet és tüzet okozhat! A reteszt csúsztassa jobbra, hogy a rátáétet vissza tudja húzni.

Tisztítás

Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót a dugaljából és hagyja kihűlni. Ne merítse a készüléket vízbe. Áramütést és tüzet okozhat. Ne használjon súrolószert vagy maró hatású mosószert.

Csak enyhén benedvesített törlőkendőt használjon a készülék külső részének tisztítására. A morzsatartót a készülék bal alsó részén találja.

Húzza ki a fogantyújánál, távolítsa el a kis kenyérdarabokat majd tolja vissza a helyére.

Garancia és vevőszolgálat

Szállítást megelőzően a készülék szigorú minőségi ellenőrzésen esik át. Minden igyekezet ellenére előfordulhatnak gyártás vagy szállítás közben keletkezett sérülések, ha ilyet tapasztal vigye vissza a készüléket a kereskedőnek. Az aktuális jogszabályoknak megfelelően a vásárló a következő garanciális feltételekkel élhet:

A vásárlástól számított 2 év garanciát vállalunk. Az ez idő alatt felmerülő hibák javítása vagy cseréje melyek az előállításból vagy anyaghibából adódnak, ingyenesek.

A nem megfelelő használatból adódó hibás működésért, s az ebből következő javítási munkálatokért vagy egy harmadik fél részére kiadott javításra a garancia nem vonatkozik.

Környezetvédelmi szempontok



Ez a szimbólum azt mutatja, hogy az elektromos hulladékot nem szabad a háztartási szeméttel együtt kidobni. A WEEE-szabvány (angol eredetű kifejezés: Waste of Electrical and Electronic Equipment; magyarul: Ez az irányelv olyan

intézkedéseket állapít meg, amelyek az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok képződése és kezelése nyomán fellépő káros hatások megelőzése vagy csökkentése, valamint az erőforrás-felhasználás általános hatásainak csökkentése és a felhasználás hatékonyságának javítása révén védik a környezetet és az emberi egészséget, összhangban a 2008/98/EK irányelv 1. és 4. cikkével, hozzájárulva ezáltal a fenntartható fejlődéshez. További információkat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak helyes kezeléséről az illetékes ország képviselőjétől kaphat.

bono

ENJOY ELECTRICS

Návod Na Použitie



Hriankovač

79070033

CTO-700.6



Návod

Aby ste mali maximálny pôžitok z vášho nového hriankovača, prečítajte si návod na obsluhu a priložené bezpečnostné pokyny pred jeho použitím.

Odporúčame Vám uschovať návod na použitie v prípade že by ste si chceli pozrieť a neskôr pripomenúť funkcie hriankovača.

Technické údaje

Napätie/frekvencia: 220-240 V~50/60 Hz

Výkon: 700 W

Špeciálne bezpečnostné opatrenia

- Prístroj je vhodný len pre domáce použitie a pre určený účel. Toto zariadenie nie je vhodné pre komerčné využitie.
- Nepoužívajte vonku. Neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhkosti (neponárajte ho do kvapaliny) a ostrých hrán. Nepoužívajte prístroj s mokrými rukami. V prípade, že zariadenie je mokré alebo vlhké, musí byť okamžite odpojené.
- Pokiaľ čistíte spotrebič alebo ho prekladáte, je nutné ho predtým vypnúť a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky (ťahajte za zástrčku, nie za kábel), alebo ak zariadenie nie je v prevádzke a odstraňujete pripojené príslušenstvo.
- Keď je spotrebič v prevá, nikdy ho nenechávajte bez dozoru. Ak opustíte miestnosť, mali by ste vždy prístroj vypnúť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Zariadenie a napájací kábel je potrebné pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Ak sa zistíte poškodenie, už nesmiete prístroj viac používať.
- Nepokúšajte sa opravovať spotrebič sami. Vždy sa obráťte na autorizovaného technika. Aby sa predišlo nebezpečenstvu, musíte poškodený kábel vždy nechať vymeniť výrobcom, našim servisom pre zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou a káblom rovnakého typu.
- Používajte len originálne náhradné diely.
- Aby bola zaistená bezpečnosť vašich detí, musíte odstrániť všetky obalové materiály (plastové tašky, škatule, polystyrén) aby boli pre deti nedosiahnuteľné.
- Dozerajte na prístroj keď je v prevádzke!

UPOZORNENIE: Veľmi suchý chlieb môže začať horieť pri opekaní.

- Kovové časti budú horúce. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!
- Nevkladajte vidličky, nože alebo iné predmety do štrbiny hriankovača. Nikdy nedávajte prsty do drážok hriankovača (hrozí nebezpečenstvo popálenia).
- Nepokladajte prístroj v blízkosti horľavých predmetov (napr závesov, dreva, atď)! Nepoužívajte prístroj s externým časovým spínačom alebo samostatným systémom diaľkového ovládania.
- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez potrebných skúseností a znalostí, pokiaľ boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a chápu s tým spojené riziká.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a sú pod dohľadom.
- Uistite sa, či deti mladšie ako 8 rokov nemôžu dosiahnuť na prístroj a káble.
- Pretože, kryt a kovové časti budú počas prevádzky horúce, je nutné nechať prístroj vychladnúť pred transportom.
- Pripojte zariadenie len do riadne nainštalovanej uzemnenej zásuvky.

Funkcie:

1. Štrbina na toast
2. Páka na vysunutie
3. Elektronický regulátor stupňov opečenia
4. Nástavec na pečivo



Pred prvým použitím

Ak chcete odstrániť ochrannú vrstvu vykurovacej špirály, mali by ste zariadenie použiť asi trikrát naprázdno. Zvoľte pritom maximálnu úroveň opečenia.

UPOZORNENIE: Ak vznikne v priebehu tohto procesu dym alebo zápach, je to normálne. Uistite sa, či je zabezpečené dostatočné vetranie.

Použitie

- Nastavte stupeň zhnednutia podľa potreby od svetlého stupňa na prepínači (1) po najtmavší stupeň (7).
- Ak si nie ste istí, začnite s nižšou úrovňou.
- Položte plátky chleba do otvoru hriankovača a zasuňte ho s pákou nadol, kým nezapadne.
- Zariadenie spustí opekanie. Keď sa dosiahne úroveň nastaveného zhnednutia, prístroj sa automaticky vypne.
- Páka automaticky vyskočí hore.

Toast- nástavec

Ak chcete, teplý chlieb alebo toast, postupujte nasledovne:

Posuňte uzamykací mechanizmus pre nástavec na toast na hornej pravej strane hriankovača doľava aby sa nástavec na toast vysunul. Zaisťovací mechanizmus zámkou zapadne pod nástavec na toast.

UPOZORNENIE: Nepreťažujte nástavec na toast!

Položte tam iba žemlu alebo kus chleba s porovnateľnou hmotnosťou. Nedávajte žiaden margarín alebo maslo na chleba alebo rožky. Tuk môže kvapkať dole a vznietiť sa! Posuňte uzamykací mechanizmus doprava, a opäť sklopte nástavec na toast.

Čistenie

Vytiahnite zástrčku zo zásuvky pred čistením spotrebič a nechajte ho vychladnúť. Neponárajte prístroj do vody! To môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Nepoužívajte abrazívne alebo agresívne čistiace prostriedky.

Na čistenie vonkajších častí prístroja používajte iba mierne vlhkú handričku. Zásobník na omrvinky je na ľavej spodnej časti zariadenia.

Vytiahnite zásobník na omrvinky za držadlo, odstráňte malé kúsky chleba a zasuňte zásobník späť na svoje miesto.

Záruka a zákaznícky servis

Pred vývozom sú naše spotrebiče podrobené prísnej kontrole kvality. Ak aj napriek všetkej starostlivosti, počas výroby alebo dopravy došlo k poškodeniu, zašlite prístroj späť predajcovi. Okrem zákonných práv môže kupujúci požadovať záruku za nasledovných podmienok:

Ponúkame dvojročnú záruku na zakúpené zariadenie od dátumu nákupu. Počas tejto doby preberáme zodpovednosť za prípadné nedostatky, ktoré sú z dôvodu únavy materiálu alebo výrobných chýb, opravy alebo výmeny.

C

hyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s prístrojom a poruchy v dôsledku zásahov a opráv tretími stranami alebo pri inštalácii neoriginálnych dielov, nie sú pokryté touto zárukou.

LIKVIDÁCIA ŠETRná K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU



Tento symbol na výrobku znamená, že vaše elektrické alebo elektronické zariadenia nesmú byť odstránené s domovým odpadom, ale musia byť zlikvidované oddelene. Smernice WEEE (z angl. : Odpad z elektrických a elektronických zariadení; Slovensky: Elektrické a elektronické zariadenia odpad) (2012/19 / EÚ) smernica bola založená za účelom poskytovania produktov s využitím najlepších dostupných techník recyklácie, recykláciu, aby sa minimalizoval dopad na životné prostredie, na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a zabránilo sa ďalším skládkam. Pre viac informácií o správnej likvidácii elektrických a elektronických zariadení a odpadu, sa obráťte na miestne úrady.