

Pflege Tipps

Bitte beachten Sie bei Benutzung dieser Schneideplatte einige Pflegetipps.

- Vor Erstgebrauch gründlich reinigen.
- Schneideplatten aus Glas reinigen Sie nach jedem Gebrauch am besten in der Spülmaschine (50°C).
- Verwenden Sie bitte keine scheuernden Reinigungsmittel (z. B. Scheuermilch), da die Oberfläche sonst zerkratzt werden könnte.

Gebrauchs- und Sicherheitshinweise

- Die Glasplatte ist hitzebeständig bis ca. 200°C, die rutschfesten Füße sind hitzebeständig bis ca. 100°C.
- Bitte stellen Sie keine heißen Töpfe oder Auflaufformen auf der Platte ab, die unmittelbar vom Herd oder aus dem Ofen kommen! Legen Sie die Glasplatte auf keinen Fall auf ein eingeschaltetes Glaskeramikkochfeld!
- Bitte achten Sie darauf, dass die Glasplatte keiner Temperatur-Schockwirkung ausgesetzt wird. Ein plötzlicher Kälte- oder Hitze-Unterschied kann Glas zum Platzen bringen!



Vorsicht bei beschädigtem Glas, bitte die Schneideplatte nicht mehr verwenden. Es besteht Bruch- und somit Verletzungsgefahr!

