










SPU 50 Varianto Blocktype

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction




Flex-Well Vertriebs
GmbH & Co. KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de



USSA 50 B Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH & Co. KG
Industriestr. 80
32120 Hiddenhausen
info@flex-well.de



Die Einstellung der Auszug-Blende
bitte durch drehen an den einzelnen
Rehlingstangen vornehmen.
(heranhohlen oder wegdrücken)

H 80 / H 100 / HG 100 / HGH 100

Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

Flex-Well Vertriebs GmbH & Co.KG

Industriestr. 80

32120 Hiddenhausen

info@flex-well.de

