

DE Türdichtung Standard

Kunststoffschiene mit PP-Dicht-Bürste

- für leicht unebene und glatte Böden
- für Spaltenbreiten bis 18 mm

Montageanleitung:

1. Türmaß auf Türdichtung anzeichnen.
2. Dicht-Bürste bis auf Maß herausziehen.
3. Kunststoffschiene auf Maß absägen.
4. Dicht-Bürste mit Kombizange abkneifen.
5. Untere Türkante gut reinigen.
6. Schutzpapier vom Haftklebestreifen abziehen.
7. Dichtung gleichmäßig fest andrücken.

EN Door-mounted draught excluder, plastic with PP brush, self-adhesive, for gaps up to 18 mm

FR Bas de porte, plastique avec brosse en PP, autocollant, pour espace à calfeutrer de 18 mm maximum

NL Tochtstrip voor deuren, kunststof met PP-borstel, zelfklevend, voor spleten tot 18 mm

IT Guarnizione in materiale sintetico con setole in PP, autoadesivo, per fessure fino a 18 mm

ES Burlete bajo puerta de plástico con escobilla de plástico PP, autoadhesiva, para resquicios de hasta 18 mm

GR Βέργα μόνωσης πλαστική, με βούρτσα PP, αυτοκόλλητη, για κενά μέχρι 18 mm

HU Műanyag ajtó tömítő, polipropilén műanyag kefével, öntapadó, maximum 18 mm-es hézaghoz

PL Uszczelka do drzwi z tworzywa sztucznego ze szczotką PP, samoprzylepna, dla szczelin do 18 mm

RU Пластиковый уплотнитель для дверей с ПП-щеткой, самоклеющийся, для щелей до 18 мм

DK Dørtætningsliste af kunststof med PP-børste, selvklebende, til sprækker på 18 mm

SE Dörrtätning, plasticskena med tätande polypropylenborste, självhäftande, för dörrspalter upp till 18 mm

NO Tetningslist til dør i kunststoff med PP-børste, selvklebende, til glipper på 18 mm

FI Ovitiviste, muovikisko PP-tiivisteharjalla, jopa 18 mm:n rakoleveyksille

