

**Návod k nalepení úchytu Hang Set**

Vážený zákazníku, zakoupil jste „neviditelný“ úchyt určený k pověšení zrcadla na stěnu. Abyste předešli nebezpečí pádu zrcadla, dodržujte prosím přesně pokyny k použití.

**DŮLEŽITÉ:**

- Nikdy neodkládejte zrcadlo na podlahu nebo tvrdý podklad bez ochranných listů či rohů. Na stůl či podlahu si prostřete tenkou deku, abyste si nepoškrábali zrcadlovou plochu při lepení úchytu.
- Před nalepením úchytu zbavte zadní stranu zrcadla prachu a mastnoty (nikdy nepoužívejte kyseliny nebo jiné agresivní prostředky). Tužkou si označte vhodnou polohu úchytu (nedávejte plech zcela na kraj zrcadla – byl by vidět)
  - Na volnou plochu úchytu mezi oba proužky oboustranné samolepky naneste cca. 5 hrudek neutrálního silikonu o velikosti fazale. (lépe více ostrůvků silikonu než jedna velká plocha) Pak teprve sejměte ochrannou folii z obou proužků oboustranné samolepky a celou svou vahou úchyt přitiskněte na označené místo. Na samolepku silikon nenadávejte! Samolepka musí celou plochou přilnout k podkladu.
  - Do spodních rohů zrcadla (asi 5 cm od okrajů) přilepte pěnové podložky a přitiskněte.
  - Takto přilepený úchyt je potřeba **minimálně 24 hodin** nechat v klidu, aby se lepené plochy dostatečně spojily.
  - K zavěšení na stěnu použijte přiloženou plechovou skobu, která Vám umožňuje doladit přesnou výšku.

**JAK VELKÝ ÚCHYT SI MÁM KOUPIŤ?**

1m<sup>2</sup> zrcadla = cca. 10 kg

Hang Set 88 do 5 kg  
 Hang Set 1012 do 10 kg  
 Hang Set 1020 do 15 kg  
 Na těžší zrcadlo si kupte 2 úchyty. 1

**Obsah sady Hang Set:**

1x úchyt  
 1x plechová skoba  
 1x tuba silikonu  
 1x vrut  
 x hmoždinka  
 2x pěnová podložka

**Montageanleitung für Hang Set**

Sehr geehrter Kunde, Sie haben einen Set mit „unsichtbarer“ Spiegelbefestigung gekauft. Beachten Sie bitte die Montageanleitung, um die Tragfähigkeit sicherzustellen!

**WICHTIG:**

Keinesfalls den Spiegel ohne Schutzleisten oder -ecken auf hartem Untergrund abstellen! Um Kratzer auf der Spiegeloberfläche zu vermeiden, den Spiegel stets auf eine kratzfreie Unterlage wie Tuch oder Wolldecke ablegen.

- Vor der Montage der Bleche die zu beklebende Fläche von Staub und Fett reinigen (nie Säure oder aggressive Scheuermittel verwenden). Platz für Aufhängung auf der Spiegelrückseite ermitteln und mit Bleistift anzeichnen.
- Auf die freie Fläche des Aufhängebleches ca. 6 Häufchen Silikon aufbringen. Erst dann Schutzfolie von den Klebestreifen abziehen und an zuvor gekennzeichnete Stelle auf der Spiegelrückseite stark fest drücken. Auf Klebestreifen darf Silikon nicht kommen! Beide Klebestreifen müssen auf der Oberfläche haften).
- Abstandshalter aufkleben und andrücken.
- Die Verklebung der Aufhängebleche **mindestens 24 Stunden** ruhen lassen, damit der Kleber reagieren kann, **bevor der Spiegel aufgehängt wird.**

**WELCHE AUFHÄNGUNG FÜR WELCHEN SPIEGEL?**

1qm Spiegel = ca. 10 kg

Hang Set 88 bis 5 kg  
 Hang Set 1012 bis 10 kg  
 Hang Set 1020 bis 15 kg

**Návod k nalepení úchytu Hang Set**

Vážený zákazníku, zakoupil jste „neviditelný“ úchyt určený k pověšení zrcadla na stěnu. Abyste předešli nebezpečí pádu zrcadla, dodržujte prosím přesně pokyny k použití.

**DŮLEŽITÉ:**

- Nikdy neodkládejte zrcadlo na podlahu nebo tvrdý podklad bez ochranných listů či rohů. Na stůl či podlahu si prostřete tenkou deku, abyste si nepoškrábali zrcadlovou plochu při lepení úchytu.
- Před nalepením úchytu zbavte zadní stranu zrcadla prachu a mastnoty (nikdy nepoužívejte kyseliny nebo jiné agresivní prostředky). Tužkou si označte vhodnou polohu úchytu (nedávejte plech zcela na kraj zrcadla – byl by vidět)
  - Na volnou plochu úchytu mezi oba proužky oboustranné samolepky naneste cca. 5 hrudek neutrálního silikonu o velikosti fazale. (lépe více ostrůvků silikonu než jedna velká plocha) Pak teprve sejměte ochrannou folii z obou proužků oboustranné samolepky a celou svou vahou úchyt přitiskněte na označené místo. Na samolepku silikon nenadávejte! Samolepka musí celou plochou přilnout k podkladu.
  - Do spodních rohů zrcadla (asi 5 cm od okrajů) přilepte pěnové podložky a přitiskněte.
  - Takto přilepený úchyt je potřeba **minimálně 24 hodin** nechat v klidu, aby se lepené plochy dostatečně spojily.
  - K zavěšení na stěnu použijte přiloženou plechovou skobu, která Vám umožňuje doladit přesnou výšku.

**JAK VELKÝ ÚCHYT SI MÁM KOUPIŤ?**

1m<sup>2</sup> zrcadla = cca. 10 kg

Hang Set 88 do 5 kg  
 Hang Set 1012 do 10 kg  
 Hang Set 1020 do 15 kg  
 Na těžší zrcadlo si kupte 2 úchyty.

**Obsah sady Hang Set:**

1x úchyt  
 1x plechová skoba  
 1x tuba silikonu  
 1x vrut  
 1x hmoždinka  
 2x pěnová podložka

**Montageanleitung für Hang Set**

Sehr geehrter Kunde, Sie haben einen Set mit „unsichtbarer“ Spiegelbefestigung gekauft. Beachten Sie bitte die Montageanleitung, um die Tragfähigkeit sicherzustellen!

**WICHTIG:**

Keinesfalls den Spiegel ohne Schutzleisten oder -ecken auf hartem Untergrund abstellen! Um Kratzer auf der Spiegeloberfläche zu vermeiden, den Spiegel stets auf eine kratzfreie Unterlage wie Tuch oder Wolldecke ablegen.

- Vor der Montage der Bleche die zu beklebende Fläche von Staub und Fett reinigen (nie Säure oder aggressive Scheuermittel verwenden). Platz für Aufhängung auf der Spiegelrückseite ermitteln und mit Bleistift anzeichnen.
- Auf die freie Fläche des Aufhängebleches ca. 6 Häufchen Silikon aufbringen. Erst dann Schutzfolie von den Klebestreifen abziehen und an zuvor gekennzeichnete Stelle auf der Spiegelrückseite stark fest drücken. Auf Klebestreifen darf Silikon nicht kommen! Beide Klebestreifen müssen auf der Oberfläche haften).
- Abstandshalter aufkleben und andrücken.
- Die Verklebung der Aufhängebleche **mindestens 24 Stunden** ruhen lassen, damit der Kleber reagieren kann, **bevor der Spiegel aufgehängt wird.**

**WELCHE AUFHÄNGUNG FÜR WELCHEN SPIEGEL?**

1qm Spiegel = ca. 10 kg

Hang Set 88 bis 5 kg  
 Hang Set 1012 bis 10 kg  
 Hang Set 1020 bis 15 kg

**Návod k nalepení úchytu Hang Set**

Vážený zákazníku, zakoupil jste „neviditelný“ úchyt určený k pověšení zrcadla na stěnu. Abyste předešli nebezpečí pádu zrcadla, dodržujte prosím přesně pokyny k použití.

**DŮLEŽITÉ:**

- Nikdy neodkládejte zrcadlo na podlahu nebo tvrdý podklad bez ochranných listů či rohů. Na stůl či podlahu si prostřete tenkou deku, abyste si nepoškrábali zrcadlovou plochu při lepení úchytu.
- Před nalepením úchytu zbavte zadní stranu zrcadla prachu a mastnoty (nikdy nepoužívejte kyseliny nebo jiné agresivní prostředky). Tužkou si označte vhodnou polohu úchytu (nedávejte plech zcela na kraj zrcadla – byl by vidět)
  - Na volnou plochu úchytu mezi oba proužky oboustranné samolepky naneste cca. 5 hrudek neutrálního silikonu o velikosti fazale. (lépe více ostrůvků silikonu než jedna velká plocha) Pak teprve sejměte ochrannou folii z obou proužků oboustranné samolepky a celou svou vahou úchyt přitiskněte na označené místo. Na samolepku silikon nenadávejte! Samolepka musí celou plochou přilnout k podkladu.
  - Do spodních rohů zrcadla (asi 5 cm od okrajů) přilepte pěnové podložky a přitiskněte.
  - Takto přilepený úchyt je potřeba **minimálně 24 hodin** nechat v klidu, aby se lepené plochy dostatečně spojily.
  - K zavěšení na stěnu použijte přiloženou plechovou skobu, která Vám umožňuje doladit přesnou výšku.

**JAK VELKÝ ÚCHYT SI MÁM KOUPIŤ?**

1m<sup>2</sup> zrcadla = cca. 10 kg

Hang Set 88 do 5 kg  
 Hang Set 1012 do 10 kg  
 Hang Set 1020 do 15 kg  
 Na těžší zrcadlo si kupte 2 úchyty.

**Obsah sady Hang Set:**

1x úchyt  
 1x plechová skoba  
 1x tuba silikonu  
 1x vrut  
 1x hmoždinka  
 2x pěnová podložka

**Montageanleitung für Hang Set**

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben einen Set mit „unsichtbarer“ Spiegelbefestigung gekauft. Beachten Sie bitte die Montageanleitung, um die Tragfähigkeit sicherzustellen!

**WICHTIG:**

Keinesfalls den Spiegel ohne Schutzleisten oder -ecken auf hartem Untergrund abstellen! Um Kratzer auf der Spiegeloberfläche zu vermeiden, den Spiegel stets auf eine kratzfreie Unterlage wie Tuch oder Wolldecke ablegen.

- Vor der Montage der Bleche die zu beklebende Fläche von Staub und Fett reinigen (nie Säure oder aggressive Scheuermittel verwenden). Platz für Aufhängung auf der Spiegelrückseite ermitteln und mit Bleistift anzeichnen.
- Auf die freie Fläche des Aufhängebleches ca. 6 Häufchen Silikon aufbringen. Erst dann Schutzfolie von den Klebestreifen abziehen und an zuvor gekennzeichnete Stelle auf der Spiegelrückseite stark fest drücken. Auf Klebestreifen darf Silikon nicht kommen! Beide Klebestreifen müssen auf der Oberfläche haften).
- Abstandshalter aufkleben und andrücken.
- Die Verklebung der Aufhängebleche **mindestens 24 Stunden** ruhen lassen, damit der Kleber reagieren kann, **bevor der Spiegel aufgehängt wird.**

**WELCHE AUFHÄNGUNG FÜR WELCHEN SPIEGEL?**

1qm Spiegel = ca. 10 kg

Hang Set 88 bis 5 kg  
 Hang Set 1012 bis 10 kg  
 Hang Set 1020 bis 15 kg

**Návod k nalepení úchytu Hang Set**

Vážený zákazníku, zakoupil jste „neviditelný“ úchyt určený k pověšení zrcadla na stěnu. Abyste předešli nebezpečí pádu zrcadla, dodržujte prosím přesně pokyny k použití.

**DŮLEŽITÉ:**

- Nikdy neodkládejte zrcadlo na podlahu nebo tvrdý podklad bez ochranných listů či rohů. Na stůl či podlahu si prostřete tenkou deku, abyste si nepoškrábali zrcadlovou plochu při lepení úchytu.
- Před nalepením úchytu zbavte zadní stranu zrcadla prachu a mastnoty (nikdy nepoužívejte kyseliny nebo jiné agresivní prostředky). Tužkou si označte vhodnou polohu úchytu (nedávejte plech zcela na kraj zrcadla – byl by vidět)
  - Na volnou plochu úchytu mezi oba proužky oboustranné samolepky naneste cca. 5 hrudek neutrálního silikonu o velikosti fazale. (lépe více ostrůvků silikonu než jedna velká plocha) Pak teprve sejměte ochrannou folii z obou proužků oboustranné samolepky a celou svou vahou úchyt přitiskněte na označené místo. Na samolepku silikon nenadávejte! Samolepka musí celou plochou přilnout k podkladu.
  - Do spodních rohů zrcadla (asi 5 cm od okrajů) přilepte pěnové podložky a přitiskněte.
  - Takto přilepený úchyt je potřeba **minimálně 24 hodin** nechat v klidu, aby se lepené plochy dostatečně spojily.
  - K zavěšení na stěnu použijte přiloženou plechovou skobu, která Vám umožňuje doladit přesnou výšku.

**JAK VELKÝ ÚCHYT SI MÁM KOUPIŤ?**

1m<sup>2</sup> zrcadla = cca. 10 kg

Hang Set 88 do 5 kg  
 Hang Set 1012 do 10 kg  
 Hang Set 1020 do 15 kg  
 Na těžší zrcadlo si kupte 2 úchyty.

**Obsah sady Hang Set:**

1x úchyt  
 1x plechová skoba  
 1x tuba silikonu  
 1x vrut  
 1x hmoždinka  
 2x pěnová podložka

**Montageanleitung für Hang Set**

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben einen Set mit „unsichtbarer“ Spiegelbefestigung gekauft. Beachten Sie bitte die Montageanleitung, um die Tragfähigkeit sicherzustellen!

**WICHTIG:**

Keinesfalls den Spiegel ohne Schutzleisten oder -ecken auf hartem Untergrund abstellen! Um Kratzer auf der Spiegeloberfläche zu vermeiden, den Spiegel stets auf eine kratzfreie Unterlage wie Tuch oder Wolldecke ablegen.

- Vor der Montage der Bleche die zu beklebende Fläche von Staub und Fett reinigen (nie Säure oder aggressive Scheuermittel verwenden). Platz für Aufhängung auf der Spiegelrückseite ermitteln und mit Bleistift anzeichnen.
- Auf die freie Fläche des Aufhängebleches ca. 6 Häufchen Silikon aufbringen. Erst dann Schutzfolie von den Klebestreifen abziehen und an zuvor gekennzeichnete Stelle auf der Spiegelrückseite stark fest drücken. Auf Klebestreifen darf Silikon nicht kommen! Beide Klebestreifen müssen auf der Oberfläche haften).
- Abstandshalter aufkleben und andrücken.
- Die Verklebung der Aufhängebleche **mindestens 24 Stunden** ruhen lassen, damit der Kleber reagieren kann, **bevor der Spiegel aufgehängt wird.**

**WELCHE AUFHÄNGUNG FÜR WELCHEN SPIEGEL?**

1qm Spiegel = ca. 10 kg

Hang Set 88 bis 5 kg  
 Hang Set 1012 bis 10 kg  
 Hang Set 1020 bis 15 kg