

FUSSBALLNETZ **KIMI**



**KURZ &
KNAPP
ERKLÄRT**



2.

FESTDREHEN

Anschließend die Einschraubhaken festdrehen, dabei die Öffnung nach außen ausrichten.



3.

BEFESTIGEN

Nachdem alle 18 Einschraubhaken montiert sind, kann das Fußballnetz befestigt werden.



4.

ABSICHERN

Um die Sicherheit zu erhöhen, den Kopf des Einschraubhakens mit einer Zange zusammendrücken.



MVH GmbH & Co. KG

August-Thyssen-Str. 8 – 10
32278 Kirchlengern

+49 (0)5223 65335-0

service@ticaa.de