

Használati, kezelési útmutatók

Köszönjük, hogy az MMXH Lakberendezési Kft. által forgalmazott terméket választotta! Annak érdekében, hogy új bútorában sokáig örömet lelje, néhány használati, ápolási és karbantartási szabállyal szeretnénk megismertetni. Kérjük, hogy a bútorok első használata előtt ezeket feltétlenül olvassa el! Ezek közt általános, valamint kifejezetten az általunk forgalmazott termékekre érvényes különleges tudnivalók találhatók. A dokumentumot gondosan őrizze meg, és szükség esetén adja át a későbbi új tulajdonosnak is!

Feltétlenül vegye figyelembe továbbá a termékekhez csomagolt egyedi használati, kezelési útmutatók leírásait, valamint a bútorokra, tartozékokra és elektromos készülékekre, berendezésekre vonatkozó egyéb információkat is! Szerelési útmutatóinkat a termék csomagolásban, vagy a honlapunkon a termékek mellett találja.

A kültéri és „üzleti” használatot az adott terméken külön feltüntetjük. A forgalmazó nem vállal felelősséget a bútorok nem rendeltetésszerű használatából, helytelen tárolásából, valamint a szakszerűtlen ápolásból, karbantartásból és szerelésből származó károkért. Jótállási és szavatossági igény továbbá nem érvényesíthető a normál használatból adódó kopásra, elhasználódásra, vágásra vagy karcolásra, ütés vagy baleset által okozott sérülésre, azokra a hibákra, mely alapján egy-egy árcsökkentés megállapításra került, ill. egyéb közvetett, vagy járulékos sérülésekre.

Az esetlegesen előforduló minőségi kifogásának intézési folyamatát, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatást áruházainkban nyilvánosan elérhető, mindenkor hatályos panaszkezelési szabályzatunk részletesen is tartalmazza.

Bútorához sok örömet és sikert kívánunk Önnek!

MMXH Lakberendezési Kft.

1095 Budapest, Soroksári út 86-88.

Céggjegyzékszám: 019678786

Adószám: 11829519-2-44

KERTI BÚTOROK

Kültéri kerti bútor ápolás/karbantartás:

Tisztításhoz lágy törlőkendőt és vizet használjon. Semmilyen oldó-, vagy marószert, vagy durva felületű anyagot ne használjon a bútor takarítása során! A kerti bútorok esetében is szükséges a megfelelő tisztítás/ápolás, karbantartás, és a megfelelő helyen való tárolás, mert ezzel jelentősen meghosszíthatjuk a termékek élettartamát. Nyáron: kerülje el a termék közvetlen és állandó napsugárzás alatti tárolását, a műanyag (pl. polirattan szálak) és a fa az agresszív UV sugárzástól károsodhatnak. Télen: a kerti bútorokat télen, még abban az esetben is, ha a bútorokat kültéri használatra tervezték, védett helyen kell tárolni. Óvni kell a hidegtől, fagytól, a nagy hőmérséklet ingadozástól melyek a leginkább károsító hatásúak. A műanyag, több más anyaghoz hasonlóan hidegben összehúzódik, „rideggé” válhat, fagy hatására törhet, hó hatására pedig kitágul, lágyulhat. A rozsdamentes acél, alumínium és más kiváló minőségű bevonatú bútorok télen –nyáron is erős környezeti hatásnak vannak kitéve. Ajánlott a minőségi huzat vagy takarófólia használnia.

A kerti bútorok megfelelő tárolása:


- Száraz, fagymentes helyen
- Jó szellőzést kell biztosítani
- Ajánlott a takarófólia vagy huzat használata
- UV-sugárzástól védeni szükséges
- Rendszeres ápolás és tisztítás

Használati útmutató:

1. Gyermek a bútor csak felnőtt felügyelete mellett használhatja
2. Tilos a termékre ráállni
3. Csak vízszintes felületen használható
4. Ne használja víz vagy nyílt láng közvetlen közelében, lépcsőn, meredek emelkedőn, gépjármű beállóban
5. Huzamosabb napfénynek kitétséggel károsíthatja, vagy elszínezheti a terméket

Kerekes nyugágy használata (a fenti pontokon túl):

Tilos a kerekes nyugágyat, amennyiben rajta tartózkodnak, mozgatni vagy megemelni!



Napernyőtartó nyílással rendelkező asztalok használata (a fenti pontokon túl):

1. Szél esetén a napernyőt össze kell csukni, vagy el kell távolítani a borulásveszély elkerülése érdekében
2. A napernyőt minden esetben rögzíteni kell, megfelelő súlyozással vagy tartószerkezettel (nem tartozéka az asztalnak)
3. Nyitott állapotban ne hagyja tartós felügyelet nélkül a napernyőt

Napernyőtartó nyílással nem rendelkező asztalok használata (a fenti pontokon túl):

1. Az ilyen típusú asztalokon nem helyezhető el napernyő (átfúrás után sem!)
2. A napernyő csak különálló egységként használható

Hintaágy használata (a fenti pontokon túl):

1. A hintaágyat mindig le kell rögzíteni
2. Túlzott kilengés a hintaágy felborulását okozhatja