

DE // ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

TECHNISCHE DATEN

Modellnummer: 51480008

Montageart: Tischleuchte

Art der Lichtquelle: austauschbares Leuchtmittel


Nennleistung: 220–240 V Wechselstrom, 50 Hz, E14-GLS-Leuchtmittel max. 25 W oder CFL-Leuchtmittel max. 7 W oder Eco-Halogen-Leuchtmittel 18 W oder LED-Leuchtmittel 6 W (nicht enthalten)

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse II

Schutzart: IP 20

Stromversorgung: Fest angeschlossenes Netzkabel mit Netzstecker

Art des Schalters: EIN/AUS-Schalter



WARNHINWEISE

1.  Nur für den Innenbereich bestimmt.
 2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
 3. Seien Sie achtsam und vermeiden Sie Verletzungen sowie eine Beschädigung des Geräts. Versuchen Sie niemals, den Leuchtenfuß zu öffnen.
 4. Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
 5. Halten Sie die Leuchte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
 6. Ersetzen Sie verbrauchte Leuchtmittel umgehend. Achten Sie dabei auf die korrekte Nennspannung und Wattzahl, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Trennen Sie dazu zunächst die Leuchte vom Stromnetz und lassen Sie sie abkühlen. Tauschen Sie das Leuchtmittel gemäß den Anweisungen in der Abbildung aus.**
7. Wenn die Leuchte herunterfällt und dabei sichtbar beschädigt wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
 8. Um Risiken zu vermeiden, ist das äußere, flexible Kabel oder die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.
 9.  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.



BG // ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Номер на модела: 51480008

Вид монтаж: настолна лампа

Вид на светлинния източник: сменяема крушка


Номинална мощност: 220–240 V променлив ток, 50 Hz, крушка E14-GLS макс. 25 W, крушка CFL макс. 7 W, еко халогенна крушка 18 W или LED крушка 6 W (не са включени в комплекта)

Клас на защита срещу токов удар: Клас II

Вид защита: IP 20

Електрическо захранване: Свързан захранващ кабел с щепсел

Вид на превключвателя: Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.  Предназначена само за вътрешно ползване.
2. Не използвайте уреда във влажна среда, за да избегнете утечни токове и токов удар.
3. Бъдете внимателни и избягвайте наранявания и повреди по уреда. Никога не опитвайте да отваряте стойката на лампата.
4. Осветителното тяло е одобрено само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.
5. Дръжте лампата далеч от обсега на деца и домашни животни.

6. Незабавно сменяйте използваните крушки. Уверявайте се, че използвате правилното номинално напрежение и мощност, за да избегнете прегряване.

За да направите това, първо изключете лампата от захранването и я оставете да се охлади. Сменете крушката съгласно инструкциите на изображението.

7. Ако лампата падне и в следствие на това е видимо повредена, веднага издърпайте щепсела от контакта.
8. За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел или кабелът на лампата трябва да се подменят само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.
9.  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрическите уреди заедно с несортирани битовите отпадъци, а ги предавайте на специализирани пунктове за разделно събиране. Обърнете се към общинската администрация за информация относно наличните пунктове за събиране. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, вредни вещества може да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и условия на живот.



FR // ATTENTION! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de modèle : 51480008

Type de montage : lampe de table

Type de source lumineuse : ampoule remplaçable.


Puissance nominale : 220–240 V CA, 50 Hz, ampoule E14 GLS 25 W max. ou ampoule CFL 7 W max. ou ampoule halogène éco 18 W ou ampoule LED 6 W (non fournie).

Classe de protection contre les chocs électriques : classe II

Type de protection : IP 20

Alimentation électrique : Câble d'alimentation fixe avec fiche secteur

Type d'interrupteur : Interrupteur-MARCHE/ARRET



AVERTISSEMENTS

1.  Uniquement destiné à un usage intérieur.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide afin d'éviter les courants de fuite et les chocs électriques.
3. Faites preuve de vigilance afin d'éviter toute blessure ou tout dommage à l'appareil. N'essayez jamais d'ouvrir le pied de la lampe.
4. La lampe est uniquement approuvée pour une utilisation conforme à sa destination. Toute modification est interdite.
5. Tenez la lampe hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

6. Remplacez immédiatement les ampoules usagées. Veillez à respecter la tension nominale et la puissance indiquées afin d'éviter toute surchauffe.

Débranchez d'abord la lampe du réseau électrique et laissez-le refroidir. Remplacez l'ampoule conformément aux instructions de l'illustration.

7. Si la lampe tombe et subit des dommages visibles, débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise.
8. Pour éviter tout risque, le câble extérieur flexible ou le cordon d'alimentation de la lampe ne doit être remplacé, en cas de dommage, que par le fabricant, son distributeur ou une personne possédant une qualification équivalente.
9.  Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.



IT // ATTENZIONE! Prima di mettere in funzione l'apparecchio leggere attentamente il manuale d'uso!

DATI TECNICI

Modello: 51480008

Tipo di montaggio: Lampada da tavolo

Tipo di sorgente luminosa: lampadina sostituibile


Potenza nominale: corrente alternata 220–240 V, 50 Hz, lampadina GLS E14 max. 25 W o lampadina CFL max. 7 W o lampadina eco alogena 18 W o lampadina a LED 6 W (non incluse)

Classe di protezione contro le scosse elettriche: classe II

Grado di protezione: IP 20

Alimentazione elettrica: Cavo di alimentazione fisso con spina

Tipo di interruttore: Interruttore ON/OFF



AVVERTENZE

1.  Esclusivamente per uso interno.
2. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi per evitare correnti di dispersione e scosse elettriche.
3. Prestare attenzione ed evitare lesioni e danni all'apparecchio. Non tentare mai di aprire il portalampada.
4. È consentito utilizzare la lampada solo per la destinazione d'uso prevista. Non è consentito apportare modifiche.
5. Tenere la lampadina al di fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
6. **Sostituire immediatamente le lampadine usate. Assicurarsi di utilizzare la tensione e la potenza nominale corretta onde evitare il surriscaldamento.**
- A tale scopo, scollegare prima la lampada dall'alimentazione e lasciarla raffreddare. Sostituire la lampadina seguendo le istruzioni riportate nell'illustrazione.**
7. Se la lampada cade e risulta visibilmente danneggiata, staccarla immediatamente dalla presa di corrente.
8. Per evitare rischi, in caso di danni il cavo flessibile esterno o il cavo della lampada devono essere sostituiti solo dal produttore, dal suo partner commerciale o da una persona altrettanto qualificata.
9.  Significato del bidoncino barrato: Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati, ma vanno conferiti presso gli appositi centri di raccolta. Contattare l'amministrazione comunale per informarsi sui centri di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discarica, le sostanze pericolose possono finire nelle acque sotterranee e quindi nella catena alimentare danneggiando la vostra salute e il vostro benessere.



HU // VIGYÁZAT! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

MŰSZAKI ADATOK

Modellszám: 51480008

Szerelési mód: asztali lámpa

Fényforrás típusa: cserélhető izzó

Névleges teljesítmény: 220–240 V váltakozó áram, 50 Hz, max. 25 wattos E14-GLS izzó vagy max. 7 wattos CFL izzó vagy 18 wattos Eco halogén izzó vagy 6 wattos LED izzó (nem tartozék)

Áramütés elleni védelmi osztály: 2. érintésvédelmi osztály

Védettség: IP 20

Áramellátás: rögzített hálózati kábel hálózati csatlakozóval

Kapcsoló típusa: be-/kikapcsoló

FIGYELMEZTETÉSEK

-  Csak beltéri használatra alkalmas.
- Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a készüléket nedves környezetben.
- Legyen óvatos, és kerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Soha ne próbálja meg szétszerelni a lámpatalpat.
- A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
- Tartsa a lámpát gyermekek és háziállatok számára elérhetetlen helyen.
- Az elhasznált izzókat azonnal cserélje ki. A túlmelegedés elkerülése érdekében ügyeljen a megfelelő névleges feszültségre és teljesítményre.**
- Ehhez először válassza le a lámpát a hálózatról, és hagyja lehűlni. Cserélje ki az izzót az ábrán látható utasításoknak megfelelően.**
- Ha a lámpa leesett és láthatóan megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetéket csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.
-  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétként kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.

MX Logistika SL, spol. s r. o., Rožňavská 32,
82104 Pozsony II - Ružinov, Szlovákia.
Közösségi adószám: SK2022467568
www.moebelix.com
info@moebelix.at

