










Basic Push Up 210 × 210



Aufbau- und Gebrauchsanleitung /
Setup and operating instructions /
Notice de montage et d'utilisation /
Istruzioni di montaggio e d'impiego /
Instrucciones de montaje y manual
de instrucciones / Montage- og
brugsanvisning / Leiðarvísir um
samsetningu og notkun / Monterings-
og bruksanvisning / Monterings-
och bruksanvisning / Instrukcja
montażu i obsługi / Montážní
návod a návod k použití / Návod
na montáž a použitie / Navodilo za
sestavbo in uporabo / Uputstvo za
postavljanje i upotrebu / Uputstvo
za sastavljanje i upotrebu / Upute za
sastavljanje i uporabu / Instrucțiuni
de montaj și de utilizare / Инструкция
по сборке и эксплуатации /
Монтиране и упътване за употреба /
Uzstādīšanas un lietošanas instrukcija /
Kokkupanemis- ja kasutusjuhend /
Asennus- ja käyttöohjeet / Szerkezeti
és használati útmutató / Kurulum
ve kullanma kılavuzu

Artikelnummer: 452582
Anleitungsnummer: 199616 20210907





**Technische Daten / Technical data /
Données techniques / Dati tecnici /
Datos técnicos / Tekniske data /
Tæknilýsing / Tekniske data / Techniska
data / Dane techniczne / Technické
údaje / Tehnični podatki / Tehnički
podaci / Date tehnice / Технические
характеристики / Технически
данни / Tehniskie dati / Tehnilised
andmed / Tekniset tiedot / Műszaki
adatok / Teknik bilgiler**



Derby Sunrain Ltd.
Schloßstr. 24
A-5280 Braunau am Inn
derby.hotline@gmail.com

