


AUFBAUANWEISUNG:

1. Packen Sie die Leuchte vorsichtig aus und kontrollieren Sie ob sich folgendes in der Verpackung befindet:
5 Teilstücke Stangen
1 Basisstück
2 Leuchtenschirme
3 Stück Kabelklammern
2 Fassungsringe
2. Schrauben Sie die Fassung im Uhrzeigersinn an Stange 1.
3. Platzieren Sie die Leuchtenschirme über den Fassungen und schrauben Sie diese mit den Fassungsringen fest.
4. Schrauben Sie Stange 1 an Stange 2, im Uhrzeigersinn drehen.
5. Schrauben Sie Stange 2 an Stange 3, im Uhrzeigersinn drehen.
6. Schrauben Sie Stange 3 an Stange 4, im Uhrzeigersinn drehen.
7. Schrauben Sie Stange 4 an Stange 5, im Uhrzeigersinn drehen.
8. Schrauben Sie Stange 5 an das Basisstück, im Uhrzeigersinn drehen.
9. Fixieren Sie die Kabelklammern an den Stangen- Zusammenschlüssen, ziehen Sie am Kabel und fixieren Sie dieses im Loch der Kabelklammern.
10. Schrauben Sie die Leuchtmittel 1xE27 max. 60W (nicht im Lieferumfang enthalten) und 1xE14 max. 40W (nicht im Lieferumfang enthalten) in die jeweilige Fassung.
11. Stecken Sie die Leuchte an das Stromnetz und bedienen Sie den Schalter zum Ein- und Ausschalten.

ACHTUNG:

1. Entfernen Sie die Leuchte vom Stromnetz, wenn Sie Reparaturen vornehmen oder die Leuchtmittel wechseln.
2. Lassen Sie die Leuchtmittel auskühlen bevor Sie diese anfassen.
3. Platzieren Sie die Leuchte auf einer flachen, festen und trockenen Oberfläche.
4. Platzieren Sie die Leuchte entfernt von hohen Temperaturen und Plätzen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
5. Verwenden Sie ausschließlich 230V E27 max. 60W und 230V E14 max. 40W Leuchtmittel.
6. Sie können auch 230V E27 und 230V E14 Energiesparleuchtmittel verwenden.
7. Nur für den Innengebrauch.
8. Ist das Kabel beschädigt, muss es von Hersteller, Servicemitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht bzw. repariert werden um Gefahren zu vermeiden.




ÖSSZEÁLLÍTÁSI UTASÍTÁS:

1. Csomagolja ki a lámpát és ellenőrizze le, hogy megtalálhatók-e a következők a csomagolásban:
5 darab rúd
1 tartó lap
2 lámpaernyő
3 darab kábelszorító
2 foglalti gyűrű
2. Csavarozza be a foglalatot az 1. rúdba óramutató járásával megegyező irányban!
3. Helyezze a lámpaernyőt a foglalatok fölé, és csavarozza be erősen a foglalti gyűrűkkel!
4. Csavarozza az 1. sz. rudat a 2. sz. rúdra óramutató járásával megegyező irányban!
5. Csavarozza a 2. sz. rudat a 3. sz. rúdra óramutató járásával megegyező irányban!
6. Csavarozza a 3. sz. rudat a 4. sz. rúdra óramutató járásával megegyező irányban!
7. Csavarozza a 4. sz. rudat a 5. sz. rúdra óramutató járásával megegyező irányban!
8. Csavarozza a 5. sz. rudat a tartólapra óramutató járásával megegyező irányban!
9. Rögzítse a rúdösszefogókra a kábelszorítókat, húzza meg a kábelt és rögzítse ezt a kábelszorítón levő lyukban!
10. Csavarozzon be egy, max. 60 W-os E27-es égőt (a szállítási terjedelem nem tartalmazza), és 1 max. 40 W-os E14 égőt (szállítási terjedelem nem tartalmazza) az adott foglalatba!
11. Dugja be a lámpát a hálózatba és használja a kapcsolót fel- és lekapcsoláshoz!

FIGYELEM:

1. Húzza ki a lámpát a hálózatból, ha javítani akarja, vagy égőt akar cserélni!
2. Hagyja kihűlni az égőket, mielőtt megfogja azokat!
3. A lámpát sík, szilárd és száraz felületre helyezze!
4. A lámpát magas hőmérséklettől és nagy páratartalomtól távol helyezze el!
5. Kizárólag 230 V –on max. 60 W-os E27 és max. 40 W-os E14 égőket használjon!
6. 230V-on E27 és 230V-on E14 energiatakarékos égőket is használhat.
7. Csak belső használatra alkalmas!
8. Ha a kábel megsérül, akkor azt a gyártónak, szervizes munkatársnak, vagy hasonló szakképzettségű személynek kell kicserélnie, illetve megjavítania a veszélyek elkerülése érdekében.




NAVODILA ZA SESTAVO

1. Svetilko previdno odvijte in preverite, če ste prejeli vse sestavne dele:
5 dele palic
1 osnovni del
2 senčnika
3 kosa kabelskih sponk
2 navojna obroča
2. Okov v smeri urnega kazalca privijte na palico.
3. Senčnika namestite nad oba okova in ju privijte z navojnima obročema.
4. Palico 1 privijte na palico 2 v smeri urnega kazalca.
5. Palico 2 privijte na palico 3 v smeri urnega kazalca.
6. Palico 3 privijte na palico 4 v smeri urnega kazalca.
7. Palico 4 privijte na palico 5 v smeri urnega kazalca.
8. Palico 5 privijte na osnovni del v smeri urnega kazalca.
9. Kabelski sponki pritrdite na spojih palice, potegnite kabel in ga pritrdite v luknjo kabelske sponke.
10. Privijte žarnici 1xE27 maks. 60 W (ni v obsegu dobave) in 1xE14 maks. 40 W (ni v obsegu dobave) v oba okova.
11. Svetilko priključite na električno omrežje in pritisnite stikalo za vklop in izklop.

POZOR:

1. Svetilko izklopite iz električnega omrežja, če jo boste popravljali ali zamenjali žarnico.
2. Počakajte, da se žarnica ohladi, preden se je dotaknete.
3. Svetilko postavite na ravno, trdno in suho površino.
4. Svetilke ne postavite v neposredno bližino drugih virov toplote in prostorov z visoko vlažnostjo.
5. Uporabljajte izključno žarnice 230 V E27 maks. 60 W in 230 V E14 maks. 40 W.
6. Uporabite lahko tudi energijsko varčne žarnice 230 V E27 in 230 V E14.
7. Samo za notranjo uporabo.
8. Za preprečevanje nevarnosti sme poškodovan kabel zamenjati ali popraviti proizvajalec, servisni zastopnik




NÁVOD NA ZOSTAVENIE:

1. Svietidlo opatrne vyberte z balenia a skontrolujte, či sa v balení nachádzajú nasledujúce časti:
5 kusov tyčí
1 podstavec
2 tienidlá na lampu
3 kusy káblových svoriek
2 objímkové krúžky
2. Prišrubujte objímku v smere hodinových ručičiek na tyč 1.
3. Položte tienidlo na objímku a objímkové krúžky pevne zašrubujte.
4. Prišrubujte tyč 1 k tyči 2 a dotiahnite v smere hodinových ručičiek.
5. Prišrubujte tyč 2 k tyči 3 a dotiahnite v smere hodinových ručičiek.
6. Prišrubujte tyč 3 k tyči 4 a dotiahnite v smere hodinových ručičiek.
7. Prišrubujte tyč 4 k tyči 5 a dotiahnite v smere hodinových ručičiek.
8. Prišrubujte tyč 5 k základnému podstavcu a dotiahnite v smere hodinových ručičiek.
9. Upevnite káblové svorky na spojoch tyčí, zatahnite za kábel a zafixujte ho v otvore káblových svoriek.
10. Prišrubujte žiarovku 1xE27 max. 60W (nie je súčasťou balenia) a 1xE14 max. 40W (nie je súčasťou balenia) do príslušnej objímky.
11. Zapojte lampu do elektrickej siete a pomocou spínača pre zapnutie a vypnutie môžete lampu ovládať.

UPOZORNENIE:

1. V prípade opravy lampy alebo pri výmene žiarovky lampu odpojte od elektrickej siete.
2. Pred manipuláciou so žiarovkou ju nechajte najprv vychladnúť.
3. Lampu umiestnite na plochý, pevný a suchý povrch.
4. Neumiestňujte lampu do priestorov s vysokými teplotami a miest s vysokou vlhkosťou vzduchu.
5. Používajte výlučne žiarovku 230V E27 max. 60W a 230V E14 max. 40W.
6. Prípadne môžete použiť tiež energeticky úspornú žiarovku 230V E27 a 230V E14.
7. Len pre použitie v interiéri.
8. Ak je kábel poškodený, musí byť vymenený resp. opravený výrobcom, pracovníkom servisného centra alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo vzniku nebezpečenstva.




NÁVOD K MONTÁŽI

1. Rozbalte lampu opatrně a zkontrolujte, zda je následující v balení:
2. 5 tyčí
3. 1 ks základní část
4. 2 ks stínidla
5. 3 ks kabelové spony
6. 2 ks Montážní kroužky
7. Našroubujte objímku ve směru hodinových ručiček na 1 tyč
8. Umístěte stínidlo nad objímku a přišroubujte jej pevně do montážního kroužku.
9. Našroubujte tyč 1 až 2 tyče, otočte jej po směru hodinových ručiček.
10. Našroubujte tyč 2 až 3 tyče, otočte jej po směru hodinových ručiček.
11. Našroubujte tyč 3 až 4 tyče, otočte jej po směru hodinových ručiček.
12. Našroubujte tyč 4 až 5 tyče, otočte jej po směru hodinových ručiček.
13. Našroubujte tyč 5 k základnímu dílu, otočte jej po směru hodinových ručiček.
14. Zafixujte kabelové svorky ke tyči, tahejte za kabel a upevněte
15. do díry kabelové svorky.
16. Našroubujte žárovku 1xE27 max.. 60W a 1xE14 max. 40W (není součástí dodávky) do objímky.
17. Zapojte lampu do elektřiny a zapnete ji.

POZOR:

1. Vyjměte lampu od napájení, pokud ji chcete opravovat nebo vyměnit žárovku.
2. Nechte spotřebič zcela vychladit, než s ním budete chtít manipulovat..
3. Používejte spotřebič vždy na suchém rovném povrchu.
4. Umístěte lampu od míst s vysokými teplotami a vysokou vlhkostí.
5. Používejte pouze 230V E27 max. 60W a 230V E14 max. 40W žárovky.
6. Můžete také použít 230V E27 a 230V E14 energeticky úsporné žárovky.
7. Jen pro domácí použití.
8. Je-li poškozen kabel, musí být rovněž vyměněn technikem, servisním zaměstnancem nebo jinou podobně



modern living
by mōmax

83680055/01 89428

UPUTA ZA SASTAVLJANJE:

1. Pažljivo raspakirajte svjetiljku i provjerite sadrži li ambalaža sljedeće:

5 šipki

1 postolje

2 sjenila svjetiljke

3 stezaljke za kabel

2 prstena grla

2. Pričvrstite grlo na šipku 1 u smjeru kazaljke na satu.

3. Postavite sjenila svjetiljke iznad grla i pričvrstite ih pomoću prstena grla.

4. Pričvrstite šipku 1 na šipku 2 u smjeru kazaljke na satu.

5. Pričvrstite šipku 2 na šipku 3 u smjeru kazaljke na satu.

6. Pričvrstite šipku 3 na šipku 4 u smjeru kazaljke na satu.

7. Pričvrstite šipku 4 na šipku 5 u smjeru kazaljke na satu.

8. Pričvrstite šipku 5 na postolje u smjeru kazaljke na satu.

9. Fiksirajte stezaljke za kabel na spojeve šipki, povucite kabel i fiksirajte ga u rupice stezaljki za kabel.

10. Umetnite jednu žarulju E27 maks. 60 W (nije sadržana u isporuci) i jednu E14 maks. 40 W (nije sadržana u isporuci).

11. Stavite utikač u utičnicu i uključite svjetiljku pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje.

PAŽNJA:

1. Izvadite utikač iz utičnice, ako popravljate svjetiljku ili mijenjate žarulju.

2. Ostavite žarulju da se ohladi prije nego li ju dodirnete.

3. Postavite svjetiljku na ravnu, čvrstu i suhu površinu.


4. Postavite svjetiljku udaljeno od visokih temperatura i mjesta s visokom vlagom u zraku.

5. Koristite isključivo žarulje E27 maks. 60 W 230 V i E14 maks. 40 W 230 V.

6. Možete upotrijebiti i štednu žarulje E27 230 V i E14 230 V.

7. Samo za unutarnju uporabu.

8. Ako je kabel oštećen, zamjenu ili popravak mora izvršiti proizvođač, serviser ili slično kvalificirana osoba, kako bi se izbjegle opasnosti.



modern living
by mōmax


83680055/01 89428

INSTRUCȚIUNI MONTAJ:

1. Despachetați lampa cu grijă și verificați dacă următoarele piese se află în ambalaj:
5 tije
1 bază
2 abajururi
3 bucăți cleme de cablu
2 inele cu filet
2. Înșurubați dulia în sensul acelor de ceasornic în tija 1.
3. Plasați abajururile lămpii deasupra duliilor și înșurubați-le bine cu inelul cu filet.
4. Măcinați tija 1 cu tija 2 prin înfiletare în sensul acelor de ceasornic.
5. Măcinați tija 2 cu tija 3 prin înfiletare în sensul acelor de ceasornic.
6. Măcinați tija 3 cu tija 4 prin înfiletare în sensul acelor de ceasornic.
7. Măcinați tija 4 cu tija 5 prin înfiletare în sensul acelor de ceasornic.
8. Măcinați tija 5 cu baza prin înfiletare în sensul acelor de ceasornic.
9. Fixați clemele de cablu la punctele de îmbinare ale barelor, trageți de cablu și fixați-l în gaura clemelor de cablu.
10. Înfiletați becurile 1xE27 de max. 60 W (neinclus în livrare) și 1xE14 de max. 40W (neinclus în livrare) în duliile respective.
11. Introduceți lampa în priză și apăsați comutatorul pentru aprindere și stingere.

ATENȚIE:

1. Scoateți lampa din priză atunci când efectuați reparații sau când schimbați becul.
2. Lăsați becul să se răcească înainte de a-l atinge.
3. Poziționați lampa pe o suprafață dreaptă, tare și uscată.
4. Feriți lampa de temperaturi ridicate și de locuri cu umiditate ridicată.
5. Folosiți doar becuri E27, 230V de max. 60W și E14, 230V de max. 40W
6. Puteți folosi și becuri economice E27, 230V și E14, 230 V.
7. Doar pentru uz interior.
8. În cazul în care cablul este deteriorat, pentru a evita orice pericol, acesta va trebui schimbat, respectiv reparat de către producător, personalul de la serviciul pentru clienți și reparații sau de către persoane cu o calificare asemănătoare.



INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Ostrożnie rozpakuj lampę i sprawdź, czy następujące części znajdują się w opakowaniu:
 - 5 sztuk drążków
 - 1 element bazowy
 - 2 klosze do lampy
 - 3 sztuki klipsów do kabli
 - 2 pierścienie do oprawek
2. Przykręć oprawkę do drążka 1 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
3. Umieść klosze na oprawkach i przykręć je pierścieniami do oprawek.
4. Przykręć drążek 1 do drążka 2 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
5. Przykręć drążek 2 do drążka 3 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
6. Przykręć drążek 3 do drążka 4 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
7. Przykręć drążek 4 do drążka 5 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
8. Przykręć drążek 5 do elementu bazowego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
9. Umocuj klipsy do kabli na połączeniach drążków, pociągnij kabel i umocuj go w otworach klipsów.
10. Wkręć żarówki 1xE27 max. 60W (nie zawarte w zestawie) i 1xE14 max. 40W (nie zawarte w zestawie) w odpowiednie oprawki.
11. Podłącz lampę do prądu i użyj przełącznika do włączania/wyłączania.

UWAGA:

1. Odłącz lampę od prądu podczas wykonywania napraw lub wymiany żarówek.
2. Zanim dotkniesz żarówki, poczekaj aż wystygnie.
3. Postaw lampę na płaskiej, twardej i suchej powierzchni.
4. Trzymaj lampę z dala od wysokiej temperatury i wilgoci.
5. Używaj tylko i wyłącznie żarówek 230V E27 max. 60W i 230V E14 max. 40W.
6. Możesz także używać żarówek energooszczędnych 230V E27 i 230V E14.
7. Tylko do użytku wewnętrznego.
8. Uszkodzony kabel musi zostać wymieniony lub naprawiony przez producenta, pracownika zakładu serwisowego lub osobę podobnie wykwalifikowaną, aby uniknąć zagrożeń.

