

Energiaosztály

E

Energiaosztály

A++

Zajszint

49 dBA

Méret

Keskeny

Szín

Fehér

- Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt
- Könnyen nyitható adagolófedél
- Extra hely az edényeknek, fazekaknak



Fő jellemzők

Felépítés	Szabadonálló	Méret	Keskeny
Terítékek száma	10	Energiaosztály	A++
Energiaosztály	E	Vízfogyasztás /ciklus	11.9 L
Zajszint	49 dBA	Kijelző típusa	LED
Felső kosár állítási típusa	Fix	Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)	2
Késleltetés	Igen, 3 fokozattal (3ó / 6ó / 9ó)	Rugalmas féltöltet	Igen
Szín	Fehér		

Programok

Programok száma	5	1 program	Eco, 50 °C-os program
2 program	Intenzív 70 °C-os program	3 program	Clean & Shine™ program

4 program	Quick & Shine® program	5 program	Mini program
-----------	------------------------	-----------	--------------

Funkciók

1. funkció	Féltöltet	2. funkció	Késleltetés
1. alfunkció	Tabletta	2. alfunkció	Gyermekzár

Technológiák

Rugalmas féltöltet	Igen	Késleltetés	Igen, 3 fokozattal (3ó / 6ó / 9ó)
Tabletta funkció	Automatikus tabletaérzékelés	Száritórendszer	Statikus

Kosárkialakítás és standard tartozékok

Felső kosár állítási típusa	Fix	Könnyedén behajtható tányértámasztók száma (alsó kosár)	2
Evőeszköztartó típusa	Keskeny evőeszköztartó	Bögre polc	Igen
Bögre polcok száma	2		

Kivétel

Szín	Fehér	Teknő anyaga	Rozsdamentes acél tekno
Kijelző típusa	LED	Mosogatókar kialakítása	Robusztus mosogatókar
Fiókos mosogatószer-adagoló	Igen		

Teljesítmény és fogyasztás

Terítékek száma	10	Energiaosztály	A++
Energiaosztály	E	Energiafogyasztás (kWh/ciklus)	0.73 kWh
Energiafogyasztás (kWh/ciklus)	0.755 kWh	Éves energiafogyasztás	211 kWh/év
Vízfogyasztás /ciklus	11.9 L	Éves vízfogyasztás	3332
Zajszint	49 dBA	Permetezési szintek száma	2

Tápfeszültség	220 - 240 V	Frekvencia	50 Hz
Zajkibocsátási osztály	C		

Méret és súly

Magasság	85 cm	Szélesség	44.8 cm
Mélység	60 cm	Súly	36.6 kg
Magasság csomagolva	88.9 cm	Szélesség csomagolva	49.4 cm
Mélység csomagolva	66.1 cm	Súly, csomagolt állapotban	39.4 kg


Biztonság

Gyermekezár	Igen	Vízbemenet-biztonság	WaterSafe™
--------------------	------	-----------------------------	------------

Quick&Shine program

Tiszta és száraz edények mindössze 58 perc alatt

A Quick&Shine / Quick&Clean program egy gyors, ugyanakkor teljes értékű program, amely mindössze 58 perc alatt játszva elmossa és megszártja az edényeket.



Elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagoló

Könnyen nyitható adagolófedél

Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg az ujjait, amikor megpróbálja kinyitni a mosogatószer adagolót. Az elcsúsztatható fedelű mosogatószer adagolót annyira könnyű kinyitni és becsukni, hogy szinte már gyerekjáték.

Egyszerűen behajtható tányértartó

Extra hely az edényeknek, fazekaknak

Minden főzéskor különféle méretű edényeket és serpenyőket használ, és szüksége van egy olyan mosogatógépre, amely mindezt megérti. Az egyszerűen behajtható tányértartó jóvoltából könnyen eltávolíthatja a tányérok rekeszét, hogy beférjenek a nagy fazekak és edények. Vége a napoknak, amikor a legnagyobb edényeket kézzel kellett elmosogatni, és milyen jó is megszabadulni ettől a munkától!

