



Luca BESSONI



B

67294D1_81810951

spare parts		
code	part	
A		X 2PCS
B		X 1PCS
C		X 2PCS



DE: Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft.

HU: A működtető eszközt szakemberrel cseréltesse ki.

BG: Смяна на устройството за управление от специалист

FR : Remplacement de l'appareillage de commande par un professionnel.

IT: Sostituzione del dispositivo a cura di un tecnico specializzato.



DE: Leuchtmittel nicht austauschbar

HU: Izzó nem cserélhető

BG: Кръшката не се сменя

FR: La source lumineuse LED n'est pas remplaçable.


IT : La sorgente luminosa a LED non può essere sostituita.



MX Logistika SL spol.s.r.o., Roznavska 32,
82104 Bratislava 2 - Ruzinov, Slovakia.
www.moebelix.com

Származási ország: Kína

Forgalmazza: MMXH Lakberendezési Kft.
Soroksári út. 86, H-1095 Budapest.



DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F

HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F

BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F

FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique: F

IT : Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F