





DE: Leuchtmittel nicht austauschbar
CZ: Žárovku nelze vyměnit
HU: Izzó nem cserélhető
SK: Nevymeniteľná žiarovka
SI: Sijalka ni zamenljiva
HR: Žarulja nije zamjenjiva
RO: Becul nu se poate înlocui
PL: Lampy nie podlegają wymianie
RS: Sijalica se ne može menjati.
FR: Ampoule non remplaçable

DE: Betriebsgerät nicht austauschbar
CZ: Zařízení nelze vyměnit
HU: Működtető eszköz nem cserélhető
SK: Nevymeniteľné zariadenie
SI: Krmilne naprave ni možno zamenja
HR: Upravljački uređaj nije zamjenjiv
RO: Dispoziți de comandă nu se poate înlocui
PL: Osprzęt sterujący nie jest wymienny
RS: Upravljački uređaj se ne može menjati.
FR: Appareillage de commande non remplaçable



DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F
CZ: Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti: F
HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F
SK: Tento výrobok obsahuje svetlo zdroj triedy energetickej účinnosti: F
SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: F
HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: F
RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: F
PL: Ten produkt zawiera źródło światła o klasie energetycznej: F
RS: Ovaj proizvod sadrži izvor svetla klase energetske efikasnosti: F
FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F