







Silikondeckel abnehmen und bis zum oberen Bereich mit Wasser füllen. Nur destilliertes Wasser verwenden.




Für USB-Betrieb, das A-Ende am Produkt anschließen das B-Ende in einen geeigneten USB-Port stecken. Für Batteriebetrieb, Batterien einsetzen.




Mit dem linken Knopf die Leuchte einschalten.




Ein bis zwei Tropfen Geschirrspülmittel hinzufügen. (Dadurch können sich die Quallen leichter bewegen)




Nach 30 Sekunden die Quallen kopfüber in den Behälter geben.




Wenn nötig, mit dem beigelegten Stab unerwünschte Luftblasen entfernen oder die Quallen in Bewegung bringen.



Gefäß mit Silikondeckel wieder fest verschließen.



Mit dem rechten Knopf aus 7 verschiedenen Farben eine auswählen.



excl. 3x AAA 1.5V kein Akkuladebetrieb möglich

DC 5V, LED 0.5W

**Bedienung:**

1. "Power" Taste drücken, um die Leuchte einzuschalten. Es startet automatisch der Farbwechsel-Modus.
2. Um eine einzelne Farbe auszuwählen, drücken Sie die "Licht" Taste.
3. Drücken Sie die "Power" Taste erneut, um die Leuchte auszuschalten.


MX Logistika SL, spol.s.r.o.  
Roznavska 32, 82104 Bratislava 2 -Ruzinov, Slovakia  
UID: SK2022467568  
www.moebelix.com  
info@moebelix.at




**Sicherheitshinweise:**

- Nur auf ebenen Untergrund platzieren, Vorsicht bei der Kabelführung, Stolpergefahr.
- Außenseite der Dekoleuchte trocken halten.
- Wasser bei Verunreinigung wechseln.
- Dieser Artikel ist kein Spielzeug, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und verwenden.
- Nur für Dekorationszwecke.
- Keine lebenden Tiere im Artikel halten.
- Wenn der Artikel defekt ist, ganzen Artikel entsorgen.
- Flüssigkeit nicht trinkbar.


| ACCESSORIES                                                                                                     |              |   |                                                                                                                          |              |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
|  1x<br>USB DC to USB A 100cm | Included     | ✓ |  1x<br>plastic stick                | Included     | ✓ |
|                                                                                                                 | Not included |   |                                                                                                                          | Not included |   |
|  3x                          | Included     | ✓ |  1x<br>Plug Type A USB Output DC 5V | Included     |   |
|                                                                                                                 | Not included |   |                                                                                                                          | Not included | ✓ |




1 Távolítsa el a szilikon fedelet, és tölts fel vízzel színültig. Kizárólag desztillált vizet használjon.




2 USB-s működéshez csatlakoztassa az A végét a termékhez, a B végét pedig egy megfelelő USB-portba. Elemes működéshez helyezze be az elemeket.




3 Kapcsolja be a lámpát a bal gombbal.




4 Adj hozzá egy-két csepp mosogatószert. (Ez segít a medúzának könnyebben mozogni.)




5 30 másodperc elteltével helyezd a medúzát fejfel előre a tartályba.







6 Szükség esetén használd a mellékelt pálcát a nem kívánt légbuborékok eltávolításához vagy a medúza mozgathatásához.



7 A tartályt szorosan zárja le a szilikon fedéllel.



8 A jobb gombbal választhat 7 különböző szín közül egyet.



excl. 3x AAA 1.5V akkumulátor töltése nem lehetséges

DC 5V, LED 0.5W

#### Működés:

1. Nyomja meg a „Bekapcsoló” gombot a lámpa bekapcsolásához. A színváltási mód automatikusan elindul.
2. Egyetlen szín kiválasztásához nyomja meg a „Világítás” gombot.
3. Nyomja meg ismét a „Bekapcsoló” gombot a lámpa kikapcsolásához.



#### Biztonsági utasítások:

Csak sík felületre helyezze. A botlásveszély elkerülése érdekében ügyeljen a kábelvezetésre.

A díszlámpa külsejét tartsa szárazon.

Cserélje ki a vizet, ha beszennyeződik.

Ez a termék nem játék; tartsa és használja gyermekektől elzárva.


Csak dekorációs célokra.

Ne tartson élő állatokat a lámpa belsejében.


Ha a termék hibás, dobja ki a teljes terméket.

A folyadék nem iható.


| ACCESSORIES |              |   |    |              |   |
|-------------|--------------|---|----|--------------|---|
| 1x          | Included     | ✓ | 1x | Included     | ✓ |
|             | Not included |   |    | Not included |   |
| 3x          | Included     | ✓ | 1x | Included     |   |
|             | Not included |   |    | Not included | ✓ |




Отстранете силиконовия капак и го напълнете с вода до горе. Използвайте само дестилирана вода.




За работа с USB, свържете края A към продукта и включете края B в подходящ USB порт. За работа с батерии, поставете батериите.




Включете светлината с левия бутон.




Добавете една или две капки препарат за миене на съдове. (Това ще помогне на медузите да се движат по-лесно.)




След 30 секунди поставете медузата с главата надолу в контейнера.







Ако е необходимо, използвайте включената пръчка, за да отстраните нежеланите въздушни мехурчета или да преместите медузата.



Затворете плътно контейнера със силиконовата капачка.



Използвайте десния бутон, за да изберете един от 7 различни цвята.



excl. 3x AAA 1.5V няма възможност за зареждане на батерията  
DC 5V, LED 0.5W

#### Работа:

1. Натиснете бутона "Захранване", за да включите светлината. Режимът за смяна на цветовете ще се стартира автоматично.
2. За да изберете един цвят, натиснете бутона "Светлина".
3. Натиснете отново бутона "Захранване", за да изключите светлината.



#### Инструкции за безопасност:

Поставяйте само върху равна повърхност. Внимавайте с прокарването на кабела, за да избегнете опасност от спяване.

Поддържайте външната страна на декоративната лампа суха.

Сменяйте водата, ако се замърси.

Този артикул не е играчка; съхранявайте и използвайте далеч от деца.

Само за декоративни цели.

Не дръжте живи животни вътре.


Ако артикулът е дефектен, изхвърлете го целия.

Течността не е подходяща за пиене.

| ACCESSORIES                    |              |   |                                       |              |   |
|--------------------------------|--------------|---|---------------------------------------|--------------|---|
| 1x<br>USB DC to USB A<br>100cm | Included     | ✓ | 1x<br>plastic stick                   | Included     | ✓ |
|                                | Not included |   |                                       | Not included |   |
| 3x                             | Included     | ✓ | 1x<br>Plug Type A<br>USB Output DC 5V | Included     |   |
|                                | Not included |   |                                       | Not included | ✓ |

C32461MX / 82271941-01  
FR Lampe décorative

Luca  
BESSONI



**1** Retirez le couvercle en silicone et remplissez d'eau jusqu'en haut. Utilisez uniquement de l'eau distillée.

**2** Pour un fonctionnement USB, connectez l'extrémité A au produit et branchez l'extrémité B à un port USB approprié. Pour un fonctionnement sur piles, insérez les piles.

**3** Allumez la lumière avec le bouton gauche.


**4** Ajoutez une ou deux gouttes de liquide vaisselle. (Cela facilitera la mobilité des méduses.)

**5** Après 30 secondes, placez la méduse la tête la première dans le récipient.

**6** Si nécessaire, utilisez le bâton fourni pour éliminer les bulles d'air indésirables ou déplacer les méduses.

**7** Fermez hermétiquement le récipient avec le couvercle en silicone.

**8** Utilisez le bouton droit pour sélectionner l'une des 7 couleurs différentes.



excl. 3x AAA 1.5V pas de charge de batterie possible

DC 5V, LED 0.5W

**Fonctionnement :**

- Appuyez sur le bouton „Marche/Arrêt“ pour allumer la lumière. Le changement de couleur se lancera automatiquement.
- Pour sélectionner une couleur, appuyez sur le bouton „Éclairage“.
- Appuyez à nouveau sur le bouton „Marche/Arrêt“ pour éteindre la lumière.

MX Logistika SL, spol.s.r.o.  
Roznavska 32, 82104 Bratislava 2 -Ruzinov, Slovakia  
UID: SK2022467568  
www.moebelix.com  
info@moebelix.at



**Consignes de sécurité :**

Placer uniquement sur une surface plane. Attention au passage des câbles pour éviter tout risque de trébuchement.

Maintenir l'extérieur de la lampe décorative au sec.

Changer l'eau si elle est sale.

Cet article n'est pas un jouet ; tenir et utiliser hors de portée des enfants.


Utilisé uniquement à des fins décoratives.

Ne pas garder d'animaux vivants à l'intérieur.


Si l'article est défectueux, jeter l'intégralité de l'article.

Le liquide n'est pas potable.


| ACCESSORIES                                                                                                           |              |   |                                                                                                                                |              |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| <br>1x<br>USB DC to USB A<br>100cm | Included     | ✓ | <br>1x<br>plastic stick                   | Included     | ✓ |
|                                                                                                                       | Not included |   |                                                                                                                                | Not included |   |
| <br>3x                             | Included     | ✓ | <br>1x<br>Plug Type A<br>USB Output DC 5V | Included     |   |
|                                                                                                                       | Not included |   |                                                                                                                                | Not included | ✓ |




Rimuovere il coperchio in silicone e riempirlo d'acqua fino all'orlo. Utilizzare solo acqua distillata.




Per il funzionamento tramite USB, collegare l'estremità A al prodotto e l'estremità B a una porta USB adatta. Per il funzionamento a batteria, inserire le batterie.




Accendi la luce con il pulsante sinistro.




Aggiungere una o due gocce di detersivo per i piatti. (Questo aiuterà le meduse a muoversi più facilmente.)




Dopo 30 secondi, immergere la medusa nel contenitore con la testa in giù.




Se necessario, utilizzare il bastoncino incluso per rimuovere le bolle d'aria indesiderate o spostare la medusa.





Chiudere bene il contenitore con il coperchio in silicone.



Utilizzare il pulsante destro per selezionare uno dei 7 colori diversi.



excl. 3x AAA 1.5V



nessuna ricarica della batteria possibile

DC 5V, LED 0.5W

**Funzionamento:**

1. Premere il pulsante "Power" per accendere la luce. La modalità di cambio colore si avvierà automaticamente.
2. Per selezionare un singolo colore, premere il pulsante "Light".
3. Premere nuovamente il pulsante "Power" per spegnere la luce.



MX Logistika SL, spol.s.r.o.  
Roznavska 32, 82104 Bratislava 2 -Ruzinov, Slovakia  
UID: SK2022467568  
www.moebelux.com  
info@moebelux.at



**Istruzioni di sicurezza:**

Posizionare solo su una superficie piana. Prestare attenzione al passaggio dei cavi per evitare rischi di inciampo.

Mantenere asciutta la parte esterna della lampada decorativa.

Cambiare l'acqua se sporca.

Questo articolo non è un giocattolo; tenere e utilizzare fuori dalla portata dei bambini.

Solo a scopo decorativo.

Non tenere animali vivi all'interno.

Se l'articolo è difettoso, smaltirlo completamente.

Il liquido non è potabile.



| ACCESSORIES                                                                                                        |              |   |                                                                                                                             |              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| <br>1x<br>USB DC to USB A 100cm | Included     | ✓ | <br>1x<br>plastic stick                | Included     | ✓ |
|                                                                                                                    | Not included |   |                                                                                                                             | Not included |   |
| <br>3x                          | Included     | ✓ | <br>1x<br>Plug Type A USB Output DC 5V | Included     |   |
|                                                                                                                    | Not included |   |                                                                                                                             | Not included | ✓ |