


C32147MX / 82271761

Luca
BESSONI



DE: Hauptschalter: Ein - Touch betriebsbereit

HU: Főkapcsoló: Be – érintés készen áll a működésre

BG: Главен превключвател: Включен - докосване готов за работа

FR: Interrupteur principal : Marche - Toucher prêt à fonctionner

IT: Interruttore principale: On-touch pronto per l'uso

DE: Leuchtmittel nicht austauschbar

HU: Izzó nem cserélhető

BG: Кръшката не се сменя

FR: Ampoule non remplaçable

IT: Sorgente luminosa non intercambiabile



DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F

HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F

BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F

FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique: F

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F

MX Logistika SL, spol.s.r.o.
ROZNAVSKA 32
SK-82104 BRATISLAVA
Slovakia
UID: SK2022467568
www.moebelix.com
info@moebelix.at