





16x 6x




L



R



44x




GIT 60 Variante


Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction




20x 16x 3x






12x




6x



3,5x15







1x 1x 1x 1x



4x




Kippsicherung !!!

Schrank und Wand
mittels Winkel
verbinden



USSA 50 B Variante








Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction





Die Einstellung der Auszug-Blende
bitte durch drehen an den einzelnen
Rehlingstangen vornehmen.
(heranhohlen oder wegdrücken)

HU 60 Blocktype Varianto






Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction






SPU 50 Varianto Blocktype

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction





H 30 / H 40 / H 50 / H 60 / KH 60-32 / HG 50 / HGH 50 / H 50-89 / H 60-89

Varianto Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction

