




C16934MX / 82271874


Luca BESSONI



spare parts		
code	part	amount
A		2
B		2
C		3
D		1
E		1



DE: Leuchtmittel nicht austauschbar
 HU: Izzó nem cserélhető
 BG: Крушката не се сменя
 FR: Ampoule non remplaçable
 IT: Sorgente luminosa non intercambiabile



AC 220-240V~ 50/60Hz, 20W



MX Logistika SL, spol.s.r.o
 ROZNAVSKA 32
 SK-82104 BRATISLAVA
 Slovakia
 UID: SK2022467568
 www.moebelix.com
 info@moebelix.at

DE: Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft
 HU: A kezelőeszköz cseréje szakember által
 BG: Смяна на работещия апарат от специалист
 FR: Remplacement du dispositif de commande par un spécialiste
 IT: Sostituzione del dispositivo operativo da parte di uno specialista



DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E
 HU: A termék a következő energiasztályba tartozó fényforrást tartalmaz: E
 BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: E
 FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique: E
 IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: E