


ACCESSORIES

 1x	Included	✓
	Not included	
 1x	Included	✓
	Not included	
 1x	Included	✓
	Not included	
 1x	Included	✓
	Not included	
 1x	Included	
	Not included	✗



AC 220-240V~ 50/60Hz,
excl 1x E14 max 25W



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078
www.moemax.com
info@moemax.at

①

DE: Entriegeln Sie den Ring an der Unterseite, setzen Sie die Lampenfassung ein und verriegeln Sie den Ring.

CZ: Odemkněte kroužek na spodní straně, vložte objímku žárovky a kroužek zajistěte.

FR: Déverrouillez la bague située en dessous, insérez le support de lampe et verrouillez la bague.

HR: Otključajte prsten na donjoj strani, umetnite grlo žarulje i zaključajte prsten.

HU: Oldja ki az alsó gyűrűt, helyezze be a lámpafoglalatot, és rögzítse a gyűrűt.




PL: Odblokuj pierścień na spodzie, włóż uchwyt lampy i zablokuj pierścień.

RO: Deblocati inelul de pe partea inferioară, introduceți dulia lămpii și blocați inelul.

RS: Otključajte prsten na donjoj strani, umetnite grlo lampe i zaključajte prsten.

SI: Odklenite obroč na spodnji strani, vstavite grlo žarnice in ga zaklenite.

SK: Odomknite krúžok na spodnej strane, vložte objímku žiarovky a krúžok zaistite.



②

DE: Setzen Sie die runde Stützhalterung in die Kunststoffplattenhalter ein.

CZ: Vložte kulatý podpěrný držák do plastového držáku talířů.

FR: Insérez le support rond dans le porte-plaque en plastique.

HR: Umetnite okrugli nosač u držač plastične ploče.

HU: Helyezze be a kerek tartókonzolt a műanyag tányértartóba.



PL: Włóż okrągły wspornik do plastikowego uchwytu na płytki.

RO: Introduceți suportul rotund în suportul de plastic pentru farfurii.

RS: Umetnite okrugli nosač u držač plastične ploče.


SI: Vstavite okrogli podporni nosilec v plastični nosilec plošče.

SK: Vložte okrúhlu nosnú konzolu do plastového držiaka taniera.




③

DE: Führen Sie die Lampenfassung durch die Mitte des Halters
CZ: Vložte objímku žárovky středem držáku.
FR: Insérez la douille de la lampe au centre du support.
HR: Umetnite grlo žarulje kroz središte držača.
HU: Helyezze be a foglalatot a tartó közepébe.
PL: Włóż oprawkę żarówki przez środek uchwytu.
RO: Introduceți soclul lămpii prin centrul suportului.
RS: Umetnite grlo lampe kroz sredinu držača.
SI: Vstavite grlo žarnice skozi sredino držala.
SK: Vložte objímku žiarovky cez stred držiaka.




④

DE: Mit dem Schraubring befestigen und eine E14-Glühbirne einsetzen.
CZ: Zajištění šroubovacím kroužkem a vložte žárovku E14.
FR: Fixez avec la bague à vis et insérez une ampoule E14.
HR: Pričvrstite vijčanim prstenom i umetnite žarulju E14.
HU: Rögzítse a csavaros gyűrűvel, és helyezzen be egy E14-es izzót.
PL: Zabezpiecz za pomocą pierścienia gwintowanego i włóż żarówkę E14.
RO: Fixați cu inelul filetat și introduceți un bec E14.
RS: Pričvrstite prstenom za zavrtnanje i umetnite sijalicu E14.
SI: Pričrpite z navojnim obročom in vstavite žarnico E14.
SK: Zaisťte skrutkovacím krúžkom a vložte žiarovku E14.




⑤

DE: Schließen Sie den Lampenschirm genau, durch Magnete auf den beiden Seiten wird dieser fixiert.
CZ: Stínidlo bezpečně zavřete; bude drženo na místě magnety na obou stranách.
FR: Fermez bien l'abat-jour ; il sera maintenu en place par des aimants des deux côtés.
HR: Čvrsto zatvorite abažur; magneti će ga držati na mjestu s obje strane.
HU: Zárd le biztonságosan a lámpaernyőt; mindkét oldalon mágnesek tartják a helyén.
PL: Zamknij klosz dokładnie. Będzie on utrzymywany na miejscu za pomocą magnesów po obu stronach.
RO: Închideți bine abajurul; acesta va fi ținut în loc de magneti pe ambele părți.
RS: Čvrsto zatvorite abažur; biće pričvršćen magnetima sa obe strane.
SI: Senčnik trdno zaprite; na mestu ga bodo držali magneti na obeh straneh.
SK: Tienidlo bezpečne zatvorte; bude upevnené magnetmi na oboch stranách.



⑥

DE: Stellen Sie sicher, dass das Kabel in die Nut der Lampe eingeführt ist. Stellen Sie die Lampe dann auf eine ebene Fläche und nehmen Sie sie in Betrieb.
CZ: Ujistěte se, že je kabel zasunut do drážky lampy. Poté lampu položte na rovný povrch a zapněte ji.
FR: Assurez-vous que le câble est bien inséré dans la rainure de la lampe. Placez ensuite la lampe sur une surface plane et allumez-la.
HR: Provjerite je li kabel umetnut u utor svjetiljke. Zatim postavite svjetiljku na ravnu površinu i uključite je.
HU: Győződjön meg róla, hogy a kábel a lámpa hornyába van illesztve. Ezután helyezze a lámpát sík felületre, és kapcsolja be.
PL: Upewnij się, że kabel jest włożony do rowka lampy. Następnie połóż lampę na płaskiej powierzchni i włącz ją.
RO: Asigurați-vă că ați introdus cablul în canelura lămpii. Apoi, așezați lampa pe o suprafață plană și porniți-o.
RS: Uverite se da je kabl umetnut u žleb lampe. Zatim postavite lampu na ravnu površinu i uključite je.
SI: Prepričajte se, da je kabl vstavljen v utor svetilke. Nato svetilko postavite na ravno površino in jo vklopite.
SK: Uistite sa, že kábel je zasunutý do drážky lampy. Potom lampu položte na rovný povrch a zapnite ju.



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
DE-97084 Würzburg
Germany
UID: DE279448078
www.moemax.com
info@moemax.at