

DEU

1. Farbwechsler: Drücken Sie diese Taste zum Einschalten einmal und ein weiteres Mal zum Ausschalten. Drücken Sie die Taste im RGB-Modus, um den Farbwechsler zu aktivieren.
2. Nachtlicht: Drücken Sie die Taste im Farbwechsler-Modus, um das Nachtlicht mit einer Helligkeit von 10 % zu aktivieren.
3. Farbtemperaturzyklus: Drücken Sie die Taste im Farbwechsler-Modus, um die Farbtemperatur nacheinander auf 3000 K, 4000 K und 6000 K einzustellen.
4. Helligkeit erhöhen: Drücken Sie die Taste kurz oder länger, um die Helligkeit der Leuchte stufenlos anzupassen, jegliche Farbtemperatur ist hierbei einstellbar.
5. Helligkeit reduzieren: Drücken Sie die Taste kurz oder länger, um die Helligkeit der Leuchte stufenlos anzupassen, jegliche Farbtemperatur ist hierbei einstellbar.
6. Farbtemperaturzyklus: Drücken Sie kurz die Taste im Farbwechsler-Modus, um die Farbtemperatur nacheinander auf 3000 K, 4000 K, 6000 K und wieder 3000 K einzustellen.
7. Farbtemperaturzyklus: Drücken Sie kurz die Taste im Farbwechsler-Modus, um die Farbtemperatur nacheinander auf 6000 K, 4000 K, 3000 K und wieder auf 6000 K einzustellen.
8. RGB: Drücken Sie diese Taste, um den RGB-Modus zu aktivieren. Im Farbwechsler-Modus wird der Farbwechsler durch Drücken der Taste ausgeschaltet und RGB eingeschaltet.
9. Farbe ändern: Drücken Sie die Taste im RGB-Modus, um die Farbe zu ändern. Sie können zwischen 5 Farben wählen. Die Basisfarben sind rot, grün und blau.
10. Automatische Farbänderung: Drücken Sie zunächst die Taste im RGB-Modus, um die Farbe automatisch abrupt zu ändern. Bei erneutem Drücken, wird der automatische Farbübergang aktiviert. Wird die Taste nochmals gedrückt wird die Farbe wieder abrupt geändert.
11. Geschwindigkeit: Drücken Sie die Taste im RGB-Modus, um die Geschwindigkeit der abrupten Farbänderung zu verändern.
12. Timer: Drücken Sie die Taste in jeglichem Modus, um den Standby-Modus mit einer Verzögerung von einer Minute zu aktivieren.

Hinweis:


1. Das Produkt ist mit einer Memory-Funktion ausgestattet. Dadurch befindet sich das Produkt auch nach dem Aus- und Wiedereinschalten in dem zuletzt gewählten Modus.
2. Im Farbwechsler-Modus kann die Farbtemperatur angepasst werden.


HU

1. Színváltás: Nyomja meg a gombot egyszer a bekapcsoláshoz, majd még egyszer a kikapcsoláshoz. Nyomja meg a gombot az RGB üzemmódban a színváltás aktiválásához.
2. Éjszakai fény: nyomja meg a gombot a színváltó üzemmódban a 10%-os fényerejű éjszakai fény aktiválásához.
3. Színhőmérséklet-ciklus: nyomja meg a gombot a színváltó üzemmódban a színhőmérséklet beállításához 3000 K-re, 4000 K-re és 6000 K-re (ebben a sorrendben).
4. Fényerő növelése: nyomja röviden vagy hosszabb ideig a gombot a lámpa fényerejének fokozatmentes beállításához; így tudja beállítani az összes fényhőmérsékletet.
5. Fényerő csökkentése: nyomja meg röviden vagy hosszabb ideig a gombot a lámpa fényerejének fokozatmentes beállításához; így tudja beállítani az összes fényhőmérsékletet.
6. Színhőmérséklet-ciklus: nyomja meg röviden a gombot a színváltó üzemmódban a színhőmérséklet beállításához 3000 K-re, 4000 K-re és 6000 K-re, majd ismét 3000 K-re.
7. Színhőmérséklet-ciklus: nyomja meg röviden a gombot a színváltó üzemmódban a színhőmérséklet beállításához 6000 K-re, 4000 K-re és 3000 K-re, majd ismét 6000 K-re.
8. RGB: nyomja meg ezt a gombot az RGB üzemmód aktiválásához. Színváltó üzemmódban a gomb megnyomásával lehet a színváltást kikapcsolni és az RGB-t bekapcsolni.
9. Színváltás: nyomja meg a gombot az RGB üzemmódban a szín változtatásához. 5 szín közül választhat. A piros, a zöld és a kék az alapszínek.
10. Automata színváltás: először nyomja meg a gombot az RGB üzemmódban a színek automatikus, hirtelen váltásához. Ha ismét megnyomja a gombot, aktiválódik az automatikus színátmenet. Ha még egyszer megnyomja a gombot, ismét hirtelen színt vált a fény.
11. Sebesség: nyomja meg a gombot az RGB üzemmódban az átmenet nélküli színváltás sebességének módosításához.
12. Timer (Időzítő): nyomja meg a gombot bármely üzemmódban a készenléti üzemmód aktiválásához egy perces késéssel.

Figyelem:

1. A termék memóriafunkcióval rendelkezik. A termék ennek köszönhetően a ki- és újra bekapcsolás után az utoljára választott üzemmódra van állítva.
2. Színváltó üzemmódban beállítható a színhőmérséklet.





BGR

1. Смяна на цвета: Натиснете това копче веднъж за включване, и още веднъж за изключване. Натиснете копчето в режим RGB (червено/зелено/синьо), за да активирате смяната на цвета.
2. Нощна светлина: Натиснете копчето в режим смяна на цвета, за да активирате нощната светлина с яркост от 10%.
3. Цикъл на цветната температура: Натиснете копчето в режим смяна на цвета, за да настроите цветната температура последователно на 3000 K, 4000 K и 6000 K.
4. Увеличаване на яркостта: Натиснете копчето за кратко време или по-дълго, за да регулирате безстепенно яркостта на лампата, тук може да се настрои всякаква цветна температура.
5. Намаляване на яркостта: Натиснете копчето за кратко време или по-дълго, за да регулирате безстепенно яркостта на лампата, тук може да се настрои всякаква цветна температура.
6. Цикъл на цветната температура: Натиснете за кратко време копчето в режим смяна на цвета, за да настроите цветната температура последователно на 3000 K, 4000 K, 6000 K и отново на 3000 K.
7. Цикъл на цветната температура: Натиснете за кратко време копчето в режим смяна на цвета, за да настроите цветната температура последователно на 6000 K, 4000 K, 3000 K и отново на 6000 K.
8. RGB (червено/зелено/синьо): Натиснете това копче, за да активирате режим RGB (червено/зелено/синьо). В режим смяна на цвета чрез натискане на копчето смяната на цвета се изключва и RGB (червено/зелено/синьо) се включва.
9. Промяна на цвят: Натиснете копчето в режим RGB (червено/зелено/синьо), за да промените цвета. Може да избирате между 5 цвята. Основните цветове са червено, зелено и синьо.
10. Автоматична промяна на цвета: Първо натиснете копчето в режим RGB (червено/зелено/синьо), за да промените мигновено цвета. При повторно натискане се активира автоматичното преминаване от един цвят в друг. Ако копчето се натисне още веднъж, цветът отново се променя мигновено.
11. Скорост: Натиснете копчето в режим RGB (червено/зелено/синьо), за да промените скоростта на мигновената промяна на цвета.
12. Timer (таймер): Натиснете копчето в който и да е режим, за да активирате режим Standby със забавяне от една минута.

Забележка:

1. Продуктът притежава запомняща функция. Така продуктът се намира в последно избрания режим дори и след изключване и повторно включване.
2. В режим смяна на цвета цветната температура може да се регулира.