C13892MX / 82271315

Luca BESSONI



DE: Leuchtmittel nicht austauschbar
HU: Izzó nem cserélhető
BG: Крушката не се сменя

DE: Betriebsgerät nicht austauschbar.
HU: Működtető eszköz nem cserélhető
BG: Пусково-регулиращата апаратура не се сменя





DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D
HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: D
BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: D