

## **PFLEGEHINWEIS**

# **KAFFEEZUBEHÖR-SET EDELSTAHL**

### **Regelmäßige Reinigung**

---

Um das glänzende Finish Ihrer Edelstahl-Kaffeezubehöerteile zu erhalten, reinigen Sie sie regelmäßig. Verwenden Sie warmes Wasser, milde Spülmittel und einen weichen Schwamm oder Tuch. Vermeiden Sie Scheuerschwämme, die Kratzer verursachen könnten.

### **Trocknen und Polieren**

---

Nach dem Waschen trocknen Sie jedes Teil gründlich ab, um Wasserflecken zu verhindern. Ein weiches Tuch eignet sich ideal zum Polieren und sorgt für einen schönen Glanz.

### **Kalk- und Fleckenentfernung**

---

Verwenden Sie zur Entfernung von Kalkablagerungen eine Mischung aus Wasser und Essig im Verhältnis 1:1. Lassen Sie die Lösung einige Minuten einwirken und spülen Sie das Zubehör danach gründlich ab.

### **Aufbewahrung**

---

Bewahren Sie die Kaffeezubehöerteile an einem trockenen Ort auf, um Korrosion zu vermeiden. Stapeln oder hängen Sie sie ordentlich auf, um Kratzer zu verhindern.

### **Schablonen- und Clipspflege**

---

Reinigen Sie die Kaffeeschablonen und Clips nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie sie sofort ab. Bewahren Sie sie flach und an einem Ort auf, an dem sie nicht verbogen oder beschädigt werden können.

### **Pflege des Milchschaumkännchens**

---

Stellen Sie sicher, dass Sie das Milchschaumkännchen nach jedem Gebrauch gründlich reinigen, besonders wenn Sie Milch aufgeschäumt haben, da Milchrückstände schnell gerinnen und Gerüche verursachen können.

### **Umgang mit Kaffeeclips**

---

Die Kaffeeclips sind nützliche Helfer, um Kaffeetüten geschlossen zu halten. Reinigen Sie sie bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie sie gründlich, bevor Sie sie wieder verwenden.