

homezone 85580107(MH6147)

DE

Anleitung Solarleuchten

Ziehen Sie als Erstens das Kunststoffblättchen aus der Batterie. Danach stellen Sie die Leuchte für mindestens 8 Stunden in die Sonne.

Die Batterie wird durch die Sonnenenergie aufgeladen. Platzieren Sie die Leuchte an einem Platz, an welchem der Sonnenkollektor ausreichend mit Sonnenlicht versorgt ist. Beachten Sie auch, dass die Solarleuchte nicht in der Nähe von anderem Beleuchtungskörper (Straßenbeleuchtung) steht. Die Leuchtkraft und Leuchtdauer ist abhängig von der Stärke/Dauer der Sonneneinwirkung. Nach einem Zeitraum zwischen 8 bis 12 Monaten werden Sie die Batterie austauschen müssen. Bitte beachten Sie dabei denselben Typ Batterie zu verwenden, welches bereits im Produkt ist.

HU

Szolárlámpák, útmutató

Először húzza ki a műanyag lapokat az elemből. Utána legalább 8 órára tegye a napra a lámpát. A nap energiájának köszönhetően feltöltődik az elem.

Helyezze a lámpát olyan helyre, ahol a napkollektort elegendő napfény éri. Ügyeljen arra, hogy a szolárlámpa ne legyen más lámpatestek (közvilágítás) közelében. A világítás ereje és időtartama a napsugárzás erősségétől/időtartamától függ. 8-12 hónap után az elemet ki kell cserélni. Ügyeljen arra, hogy olyan típusú elemet használjon, mint ami a termékben található.

BG

Упътване за соларна лампа

Първо издърпайте пластмасовото листче между батериите. След това поставете лампата за минимум 8 часа на слънце.

Посредством слънчевите лъчи, батерията ще се зареди. Поставете лампата на желаното място, така че основно слънчевият колектор да е на слънце. Съобразете също, че соларната лампа не трябва да се поставя в близост до други осветителни тела (напр. улично осветление). Силата и продължителността на осветяване зависи от силата/периода на слънчево въздействие. След период от 8 до 12 Месеца, трябва да сменните батериите. Постарайте се да поставите същия тип батерии които са използвани до сега.

DE

Ziehen Sie den Leuchtkopf heraus.
Stellen Sie den Schalter auf die Position „ON“.

HU

Húzza ki a lámpafejet.
Állítsa a kapcsolót "ON" pozícióba.

BG

Изтеглете навън главата на лампата.
Поставете превключвателя в позиция „ON“.

