


47600050

SELV 5V DC, 5W




DE - LED-TISCHLEUCHTE 1. 8 dynamische Modi 2. Licht-Modus 3. Musik-Modus 4. EIN/AUS Fernbedienung mit 18 Tasten 1. Ein-/Austaste 2. Statische Farben 3. Helligkeit, Lautstärke und Geschwindigkeit erhöhen 4. Dynamischer Modus 5. Ausschalt-Timer (5 Minuten) 6. Farbverlauf mit 7 Farben 7. Helligkeit, Lautstärke und Geschwindigkeit reduzieren 8. Musik-Modus	CZ- LED STOLNÍ LAMPA 1. 8 dynamických režimů 2. režim světla 3. režim hudby 4. ZAPNOUT/VYPNOUT dálkové ovládání s 18 tlačítky 1. tlačítko pro vypnutí/zapnutí 2. statické barvy 3. zvýšení jasu, hlasitosti a rychlosti 4. dynamický režim 5. časovač pro vypnutí (5 minut) 6. přechod mezi 7 barvami 7. snížení jasu, hlasitosti a rychlosti 8. režim hudby	SK – STOLNÁ LED LAMPA 1. 8 dynamických režimov 2. Svetelný režim 3. Režim hudby 4. ZAPNUTIE/VYPNUTIE Diaľkový ovládač s 18 tlačidlami 1. Tlačidlo na zapnutie/vypnutie 2. Statické farby 3. Zvýšenie jasu, hlasitosti a rýchlosti 4. Dynamický režim 5. Časovač vypnutia (5 minút) 6. Prechod 7 farieb 7. Zníženie jasu, hlasitosti a rýchlosti 8. Režim hudby	SI - NAMIZNA LED-SVETILKA 1. 8 dinamičnih načinov 2. Način osvetlitve 3. Način delovanja z glasbo 4. VKLOP/IZKLOP Daljinjski upravljalnik z 18 gumbi 1. Gumb za vklop/izklop 2. Statične barve 3. Povečanje svetlosti, glasnosti in hitrosti 4. Dinamični način 5. Časovnik za izklop (5 minut) 6. Prelivanje barv s 7 barvami 7. Zmanjšanje svetlosti, glasnosti in hitrosti 8. Način delovanja z glasbo	HU - LED ASZTALI LÁMPA 1. 8 dinamikus üzemmód 2. Fény üzemmód 3. Zene üzemmód 4. BE/KI Távírányító 18 gombbal 1. Be-/kikapcsoló gomb 2. Rögzített színek 3. Fényerő, hangerő és sebesség növelése 4. Dinamikus üzemmód 5. Kikapcsolási időzítő (5 perc) 6. 7 színű színátmenet 7. Fényerő, hangerő és sebesség csökkentése 8. Zene üzemmód
--	--	--	---	--



47600050

SELV 5V DC, 5W



HR - LED SVJETILJKA STOLNA 1. 8 dinamičnih modova 2. Svetlosni mod 3. Mod glazbe 4. UKLJ./ISKLJ. Daljinski upravljač s 18 tipki 1. Tipka za uklj./isklj. 2. Statične boje 3. Povećanje svjetline, glasnoće i brzine 4. Dinamični mod 5. Timer isključivanja (5 minuta) 6. Gradijent sa 7 boja 7. Smanjenje svjetline, glasnoće i brzine 8. Mod glazbe	PL - Lampa stołowa LED 1. 8 trybów dynamicznych 2. Tryb światła 3. Tryb muzyki 4. ON/OFF Pilot z 18 przyciskami 1. Przycisk włączania/wyłączania 2. Kolory statyczne 3. Zwiększanie jasności, głośności i prędkości 4. Tryb dynamiczny 5. Wyłącznik czasowy (5 minut) 6. Gradient 7 kolorów 7. Zmniejszanie jasności, głośności i prędkości 8. Tryb muzyki	RO - VEOIŢĂ CU LED 1. 8 moduri dinamice 2. Modul de iluminare 3. Modul muzică 4. PORNIRE/OPRIRE Telecomandă cu 18 taste 1. Buton de pornire/oprire 2. Culori statice 3. Măreşte luminozitatea, volumul şi viteza 4. Mod dinamic 5. Temporizator de oprire (5 minute) 6. Derularea celor 7 culori 7. Reduce luminozitatea, volumul şi viteza 8. Modul muzică	RS - STONA LED LAMPA 1. 8 dinamičkih režima 2. Svetlosni režim: 3. Muzički režim 4. UKLJ./ISKLJ. Daljinski upravljač sa 18 tastera 1. Taster za uklj./isklj. 2. Statične boje 3. Povećati jačinu svetlosti, jačinu zvuka i brzinu 4. Dinamički režim 5. Tajmer za isključivanje (5 minuta) 6. Prelivanje boja sa 7 boja 7. Smanjiti jačinu svetlosti, jačinu zvuka i brzinu 8. Muzički režim	FR – LAMPE DE TABLE LED 1. 8 modes dynamiques 2. Mode d'éclairage 3. Mode musique 4. MARCHE/ARRET Télécommande avec 18 boutons 1. Bouton marche/arrêt 2. Couleurs statiques 3. Augmenter la luminosité, le volume et la vitesse 4. Mode dynamique 5. Minuteur d'arrêt (5 minutes) 6. Dégradé de 7 couleurs 7. Réduire la luminosité, le volume et la vitesse 8. Mode musique
--	---	--	---	---



BDSK Handels GmbH & Co.KG Mergentheimer Straße 59 D-97084 Würzburg Germany