






| spare parts |                                                                                           |             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| code        | part                                                                                      | item no.    |
| A           |  x 1 | 47070166/01 |
| B           |  x 1 | 47070166/01 |



MX Logistika SL, spol. s.r.o,  
Roznavska 32 , 82104 Bratislava  
2-Ruzinov, Slovakia  
UID-Nr.: SK2022467568  
[www.moebelix.com](http://www.moebelix.com)  
[info@moebelix.at](mailto:info@moebelix.at)

DE:

**ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!**

## TECHNISCHE DATEN

Modell: 47070166/01 (Y2504072K-1T)

Leistung: 230 V Wechselstrom, 50 Hz, **1 x E27-Leuchtmittel max. 25 W oder LED-Leuchtmittel max. 10 W (nicht enthalten)**

Montageart: Tischleuchte

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse II

Schutzart: IP20

## WARNHINWEISE

1.  Die Leuchte ist nur für den Innenbereich bestimmt.
2. Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
3. Installieren Sie die Leuchte nicht in feuchter Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
4. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
5. Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
6. Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen, jegliche Änderungen sind untersagt.
7. Ersetzen Sie verbrauchte Leuchtmittel umgehend. Achten Sie dabei auf die korrekte Nennspannung und Wattzahl, um eine Überhitzung zu vermeiden.

**Trennen Sie dazu zunächst die Leuchte vom Stromnetz und lassen Sie sie abkühlen. Tauschen Sie das Leuchtmittel gemäß den Anweisungen in der Abbildung aus.**

8. Um Risiken zu vermeiden, ist das äußere, flexible Kabel oder die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.



9.  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

BG:

**ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!**

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел: 47070166/01 (Y2504072K-1T)

Мощност: 230 V променлив ток, 50 Hz, **1 x E27 макс. 25 W или LED крушки макс. 10W**  
**(не са включени)**

Вид монтаж: настолна лампа

Клас на защита срещу токов удар: клас II

Вид защита: IP20

## ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ

1.  Лампата е предназначена за употреба само на закрито.
2. Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
3. Не инсталирайте лампата във влажна среда, за да предотвратите изтичане на ток и токов удар.
4. Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
5. Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
6. Лампата е одобрена само за използване по предназначение, всякакви промени са забранени.
7. **Незабавно сменяйте използваните крушки. Уверявайте се, че използвате правилното номинално напрежение и мощност, за да избегнете прегряване.**

**За да направите това, първо изключете лампата от захранването и я оставете да се охлади. Сменете крушката съгласно инструкциите на изображението.**

8. За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел или кабелът на лампата трябва да се подменя само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.



9.  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битови отпадъци, а използвайте отделни събирателни места. Относно събирателните места, които са на разположение, се обърнете към Вашето общинско управление. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, може вредни вещества да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.

HU:

## **FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!**

### **MŰSZAKI ADATOK**

Modell: 47070166/01 (Y2504072K-1T)

Teljesítmény: 230 V váltakozó áram, 50 Hz, **1 db max. 25 wattos E27 izzó vagy max. 10wattos LED izzó (nem tartozék)**

Szerelési mód: asztali lámpa

Áramütés elleni védelmi osztály: II. osztály

Védettség: IP20

### **FIGYELMEZTETÉSEK**

-  1. A lámpa csak beltéri használatra alkalmas.
  2. A lámpát szakképzett személynek kell összeszerelnie.
  3. Az áramszivárgások és az áramütések elkerülése érdekében ne nedves környezetben szerelje fel a lámpát.
  4. Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
  5. Működés közben soha ne érintse meg pusztán kézzel a lámpát.
  6. A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas, a lámpán mindennemű változtatás tilos.
  - 7. Az elhasznált izzókat azonnal cserélje ki. A túlmelegedés elkerülése érdekében ügyeljen a megfelelő névleges feszültségre és teljesítményre.**
- Ehhez először válassza le a lámpát a hálózatról, és hagyja lehűlni. Cserélje ki az izzót az ábrán látható utasításoknak megfelelően.**
8. A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetéket csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.
  -  9.  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkukába kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.

FR:

**ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !**

## **DONNÉES TECHNIQUES**

Modèle : 47070166/01 (Y2504072K-1T)

Puissance : 230 V courant alternatif, 50 Hz, 1 ampoules E27 max. 25 W ou ampoules LED max. 10 W (non incluses)

Type de montage : Lampe de table

Classe de protection contre la décharge électrique : Classe II

Type de protection : IP20

## **AVERTISSEMENTS**

1.  La lampe est exclusivement conçue pour une utilisation en intérieur.
2. Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
3. N'installez pas le luminaire dans un endroit humide, afin d'éviter des courants de fuite et des chocs électriques.
4. Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.
5. Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
6. Le luminaire est autorisé exclusivement pour son usage prévu, toute modification est interdite.
7. Remplacez immédiatement les ampoules usagées. Veillez à respecter la tension nominale et la puissance indiquées afin d'éviter toute surchauffe.

Débranchez d'abord le luminaire du réseau électrique et laissez-le refroidir. Remplacez l'ampoule conformément aux instructions de l'illustration.

8. Pour éviter tout risque, en cas de dommage, le câble extérieur flexible ou le fil de la lampe doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son distributeur ou une personne qualifiée.



9.  Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque les équipements électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.

IT:

**ATTENZIONE! Prima di mettere in funzione l' apparecchio leggere attentamente il manuale d' uso!**

## DATI TECNICI

N. modello: 47070166/01 (Y2504072K-1T)

Tensione nominale e frequenza: Corrente alternata 230 V, 50 Hz, **1x lampadina con attacco E27 à max. 25 W o lampadina LED à max. 10 W (non inclusa)**

Tipo di montaggio: la lampada da scrivania

Classe di protezione contro le scosse elettriche: classe II

Grado di protezione: IP 20

## AVVERTENZE

-  La lampada è destinata solo all' uso in ambienti indoor.
- La lampada deve essere montata da una persona con competenze tecniche.
- Non utilizzare la lampada in ambienti umidi per evitare correnti di dispersione e scosse elettriche.
- Prima di procedere con il montaggio, accertarsi che l'alimentazione elettrica sia disinserita.
- Non toccare mai la lampada in funzione a mani nude.
- È consentito utilizzare la lampada solo per la destinazione d'uso prevista. Non è consentito apportare modifiche.
- Sostituire immediatamente le lampade esaurite. Per evitare un surriscaldamento, fare attenzione alla tensione nominale corretta e al numero di watt.**  
**Prima di tutto, togliete le luci dall' alimentazione e le raffreddate. Sostituzione di una lampadina Sulla base delle indicazioni fornite nella figura.**
- Per evitare rischi, in caso di danni il cavo flessibile esterno o il cavo della lampada devono essere sostituiti solo dal produttore, dal suo partner commerciale o da una persona altrettanto qualificata.



-  Significato della pattumiera barrata: gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati, ma vanno conferiti presso gli appositi centri di raccolta. Per maggiori informazioni sui punti di raccolta disponibili, rivolgersi all'autorità locale. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discarica, le sostanze pericolose possono finire nelle acque sotterranee e quindi nella catena alimentare danneggiando la vostra salute e il vostro benessere.