

ACHTUNG! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

TECHNISCHE DATEN

Modell: 62120050

Eingangsspannung: 5V Gleichstrom

Nenneingangsstrom: 1 A

Nennleistung: 3 W

Montageart: Tischleuchte

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse III,

Farbtemperatur: 3000–3500 K

WARNHINWEISE

1.  Die Leuchte ist nur für den Innenbereich bestimmt.
2. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, zerlegen Sie die Leuchte nicht.
3. Um Schäden an der Leuchte zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Sie den Schwenkarm nicht überbeanspruchen.
4. Verwenden Sie die Leuchte nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
5. Sollte einer der folgenden Fälle eintreffen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stellen Sie den Gebrauch der Leuchte ein (im Notfall, holen Sie Hilfe):
 - a) Das Netzkabel ist beschädigt.
 - b) Die Leuchte ist feucht oder nass.
 - c) Das Gehäuse oder der Leuchtenarm sind beschädigt.
 - d) Es kommt zur Bildung von Rauch oder Funken.
 - e) Das LED-Leuchtmittel flackert oder funktioniert nicht mehr.






6. Das Leuchtmittel ist nicht durch den Benutzer austauschbar.
Es darf ausschließlich durch den Hersteller, dessen Vertriebspartner oder ähnlich qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden.



7. Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

Bedienung



1. Schließen Sie das USB-Kabel auf der Rückseite des Leuchtenfußes an.
2. Der Leuchtenarm lässt sich in einem Einstellungsbereich von max. 180° bewegen.
3. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um die Leuchte ein- bzw. auszuschalten, sowie um die Helligkeit einzustellen.



POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: 62120050

Vstupní napětí: 5V stejnosměrný proud

Jmenovitý vstupní proud: 1 A

Jmenovitý výkon: 3 W

Typ montáže: stolní svítidlo

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída III, barevná teplota: 3000-3500 K

UPOZORNĚNÍ

-  Toto svítidlo je určeno výhradně pro použití v interiéru.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nerozebírejte svítidlo.
- Aby nedošlo k poškození svítidla, dbejte na to, abyste otočné rameno příliš nenamáhali.
- Svítidlo nepoužívejte v prostředí s vysokými teplotami nebo vysokou vlhkostí.
- Pokud dojde k některé z následujících situací, odpojte síťovou zástrčku od zásuvky a přestaňte svítidlo používat (v případě nouze zavolejte pomoc):
 - Síťový kabel je poškozený.
 - Svítidlo je vlhké nebo mokré.
 - Je poškozený kryt nebo rameno svítidla.
 - Dochází k tvorbě kouře nebo jisker.
 - LED žárovka bliká nebo přestala fungovat.




6. Žárovku tohoto svítidla nesmí měnit uživatel.

Výměnu může provádět pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaný odborný personál.



7.  Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrných Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví a blaho.

Obsluha



1. Připojte USB kabel k zadní straně základny svítidla.

2. Ramenem svítidla lze pohybovat v rozsahu nastavení max. 180°.

3. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí pro zapnutí/vypnutí svítidla a nastavení jasu.



POZOR! Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: 62120050

Vstupné napätie: 5 V, jednosmerný prúd

Menovitý vstupný prúd: 1 A

Menovitý výkon: 3 W

Typ montáže: stolná lampa

Trieda ochrany proti zásahu elektrickým prúdom:

trieda III Farebná teplota: 3 000 – 3 500 K

VAROVANIA

1.  Toto svietidlo je určené len na používanie v interiéri.
2. Nerozoberajte svietidlo. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
3. Dbajte na to, aby ste otočné rameno príliš nenamáhali, pretože by ste tým mohli poškodiť svietidlo.
4. Svietidlo nepoužívajte v prostredí s vysokými teplotami alebo vysokou vlhkosťou vzduchu.
5. Ak nastane niektorý z nasledujúcich prípadov, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a svietidlo ďalej nepoužívajte (v prípade núdze vyhľadajte pomoc):
 - a) Napájací kábel je poškodený.
 - b) Svietidlo je vlhké alebo mokré.
 - c) Kryt alebo rameno svietidla sú poškodené.
 - d) Tvorí sa dym alebo iskry.
 - e) LED žiarovka bliká alebo nefunguje.






6. Žiarovku nemôže vymeniť používateľ.

Môže ju vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaný odborný personál.



7. Elektrické zariadenia nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na príslušnom zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických zariadení na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.

Ovládanie



1. Pripojte USB kábel k zadnej strane podstavca svietidla.
2. Rameno svietidla je pohyblivé v uhle do 180°.
3. Na zapnutie, resp. vypnutie a nastavenie jasu stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie.



POZOR! Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete varnostna opozorila!

TEHNIČNI PODATKI

Model: 62120050

Vhodna napetost: 5 V, enosmerni tok

Naziven vhodni tok: 1 A

Nazivna moč: 3 W

Vrsta montaže: namizna svetilka

Razred zaščite pred električnim udarom: razred III,

barvna temperatura: 3000–3500 K

WARNHINWEISE

1.  Ta svetilka je namenjena izključno za notranje prostore.
2. Da bi preprečili električni udar, ne razstavljajte svetilke.
3. Da bi preprečili poškodbe svetilke, pazite, da premične roke ne obremenite preveč.
4. Svetilke ne uporabljajte v okoljih z visokimi temperaturami ali visoko vlažnostjo.
5. Če bi prišlo do katerega izmed sledečih primerov, izvalcite vtič iz vtičnice in prenehajte uporabljati svetilko (v nujnem primeru poiščite pomoč):
 - a) Električni kabel je poškodovan.
 - b) Svetilka je vlažna ali mokra.
 - c) Ohišje ali roka svetilke so poškodovani.
 - d) Prihaja do nastajanja dima ali iskric.
 - e) LED-sijalka migeta ali pa ne deluje več.






6. Sijalke ne more zamenjati uporabnik.

Zamenja jo lahko samo proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljeno strokovno osebje.



7. Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.

Uporaba



1. USB-kabel priključite na hrbtni strani podnožja svetilke.
2. Premično roko je mogoče upogniti za največ 180°.
3. Pritisnite tipko za vklop/izklop, če želite vklopiti oz. izklopiti svetilko ter tudi, če želite



FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót.

MŰSZAKI ADATOK

Modell: 62120050

Bemeneti feszültség: 5V egyenáram

Névleges bemeneti áram: 1 A

Névleges teljesítmény: 3 W

Szerelési mód: asztali lámpa

Áramütés elleni védelmi osztály: III. osztály,
színhőmérséklet: 3000-3500 K

WARNHINWEISE

-  A lámpa csak beltéri használatra alkalmas.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét a lámpát.
- A lámpa károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa túl az állítható kart.
- Ne használja a lámpát magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben.
- Ha az alábbiak bármelyike bekövetkezik, húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, és ne használja tovább a lámpát (vészhelyzetben hívjon segítséget):
 - A hálózati kábel megsérült.
 - A lámpa nedves.
 - A ház vagy az állítható kar sérült.
 - Füst vagy szikrák keletkeznek.
 - A LED fényforrás vibrál vagy már nem működik.




6. A fényforrást a felhasználó nem cserélheti ki.

Kizárólag a gyártó, annak értékesítési partnere vagy hasonlóan képzett szakember cserélheti ki.



7.  Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkerakóba kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.

Használat



1. Csatlakoztassa az USB kábelt a lámpatalp hátuljához.

2. Az állítható kar legfeljebb 180°-os tartományban mozgatható.

3. Nyomja meg a be-/kikapcsolót a lámpa be- vagy kikapcsolásához, ill. a fényerő beállításához.



POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za korištenje!

TEHNIČKI PODACI

Model: 62120050

Ulazni napon: 5V istosmjerna struja

Nazivna ulazna struja: 1 A

Nazivna snaga: 3 W

Vrsta montaže: Stolna svjetiljka

Klasa zaštite protiv strujnog udara: Klasse III,

temperatura boje: 3000 - 3500 K

UPOZORENJA

1.  Svjetiljka je namijenjena isključivo za unutarnju uporabu.
2. Ne rastavljajte svjetiljku kako biste izbjegli strujni udar.
3. Ne preopterećujte zglob svjetiljke kako biste izbjegli oštećenja na svjetiljki.
4. Ne koristite svjetiljku u okruženjima s visokom temperaturom ili visokom vlagom.
5. Ako dođe do jednog od ovih slučajeva, izvucite utikač iz utičnice i obustavite korištenje svjetiljke (u hitnom slučaju potražite pomoć):
 - a) Kabel je oštećen.
 - b) Svjetiljka je vlažna ili mokra.
 - c) Kućište ili zglob svjetiljke su oštećeni.
 - d) Dolazi do pojave dima ili iskri.
 - e) LED žarulja treperi ili više ne funkcionira.




6. Žarulja nije zamjenjiva od strane korisnika.

Zamjenu smije izvršiti isključivo proizvođač, distributer ili slično kvalificirana osoba.



7.  Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

Upravljanje



1. Priključite USB kabel na poledinu postolja svjetiljke.

2. Zglob svjetiljke može se pomicati u rasponu od maks. 180°.

3. Pritisnite tipku za uklj./isklj. kako biste uključili odn. isključili svjetiljku



ATENȚIE! Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare.

DATE TEHNICE

Model: 62120050

Tensiune de intrare: 5 V curent continuu

Curent nominal de intrare: 1 A

Putere nominală: 3 W

Modul de montare: veioză

Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa III,
temperatură culoare: 3000 – 3500 K

UPOZORENJA

1.  Această lampă este destinată exclusiv utilizării în interior.
2. Pentru a evita șocurile electrice, nu dezamblați lampa.
3. Pentru a evita deteriorarea lămpii, aveți grijă să nu suprasolicitați brațul pivotant.
4. Nu utilizați lampa în medii cu temperaturi ridicate sau umiditate ridicată.
5. În cazul în care apare oricare dintre următoarele situații, deconectați ștecărul de la priză și nu mai utilizați lampa (în caz de urgență, solicitați ajutor):
 - a) Cablul de alimentare este deteriorat.
 - b) Lampa este umedă.
 - c) Carcasa sau brațul lămpii este deteriorat.
 - d) Se produce fum sau scântei.
 - e) Sursa de lumină LED pâlpâie sau nu mai funcționează.






6. Sursa de lumină nu poate fi înlocuită de către utilizator.
Aceasta poate fi înlocuită numai de către producător, distribuitor sau personal specializat cu calificare similară.



7.  Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați containerele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când aparatele electrice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.

Operare



1. Conectați cablul USB la partea din spate a bazei lămpii.
2. Brațul pivotant se poate mișca pe o rază de 180°.
3. Apăsați butonul pornire/oprire pentru a aprinde sau stinge lumina și pentru a regla



PAŽNJA! Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

TEHNIČKI PODACI

Model: 62120050

Ulazni napon: 5 V jednosmerne struje

Nominalna ulazna struja: 1 A

Nominalna snaga: 3 W

Vrsta montaže: Stona lampa

Klasa zaštite od strujnog udara: Klasa III,

Temperatura boje: 3.000–3.500 K

UPOZORENJA

-  Lampa je namenjena samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Da biste izbegli strujni udar, ne rastavljajte lampu.
- Da biste izbegli oštećenje lampe, vodite računa da ne preopterete okretni zglob.
- Nemojte koristiti lampu u okruženjima visokih temperatura ili velike vlažnosti.
- Ako se dogodi neki od sledećih slučajeva, izvucite mrežni utikač iz utičnice i prestanite da koristite lampu (u hitnom slučaju pozovite pomoć):
 - Strujni kabl je oštećen.
 - Lampa je vlažna ili mokra.
 - Kućište ili zglob lampe je oštećen.
 - Dolazi do stvaranja dima ili varnica.
 - LED sijalica treperi ili više ne radi.




6. Sijalicu ne može da zameni korisnik.

Zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.

7.  Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava Vaše zdravlje i blagostanje.

Rukovanje



1. Priključite USB kabl na zadnju stranu osnove lampe.

2. Zglob lampe može se pomerati unutar opsega podešavanja od maks. 180°.

3. Da biste uključili tj. isključili lampu i podesili osvetljenost, pritisnite taster za uključivanje



ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

DONNEES TECHNIQUES

Modèle : 62120050

Tension d'entrée : 5 V courant continu

Courant d'entrée nominal : 1 A

Puissance nominale : 3 W

Type de montage : lampe de table

Classe de protection contre la décharge électrique : classe III

Température de couleur : 3000-3500 K

AVERTISSEMENTS

1.  La lampe est exclusivement conçue pour une utilisation en intérieur.
2. Afin d'éviter un choc électrique, ne désassemblez pas la lampe.
3. Pour éviter d'endommager la lampe, veillez à ne pas trop solliciter le bras pivotant.
4. N'utilisez pas la lampe dans des environnements à température ou à humidité élevées.
5. Si l'un des cas suivants se présente, débranchez la fiche de la prise de courant et cessez d'utiliser la lampe (en cas d'urgence, demandez de l'aide) :
 - a) Le câble d'alimentation est endommagé.
 - b) La lampe est humide ou mouillée.
 - c) Le boîtier ou le bras de la lampe sont endommagés.
 - d) De la fumée ou des étincelles se forment.
 - e) L'ampoule LED vacille ou ne fonctionne plus.




6. L'ampoule ne peut pas être remplacée par l'utilisateur.

Elle ne peut être remplacée que par le fabricant, son distributeur ou un personnel qualifié similaire.



7.  Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque les équipements électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.

Utilisation



1. Branchez le câble USB à l'arrière du pied de lampe.

2. Le bras de la lampe peut être réglé sur une plage de 180° maximum.

3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer ou éteindre la lampe et pour régler sa luminosité.



UWAGA! Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi!

DANE TECHNICZNE

Model: 62120050

Napięcie wejściowe: 5 V DC

Znamionowy prąd wejściowy: 1 A

Moc znamionowa: 3 W

Rodzaj montażu: lampa stołowa

Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: klasa III

Temperatura barwowa: 3000-3500 K

OSTRZEŻENIA

-  Lampa przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie próbuj demontować lampy.
- Aby zapobiec uszkodzeniu lampy, nie przeciążaj jej ramienia.
- Nie używaj lampy w otoczeniu o wysokiej temperaturze lub wilgotności powietrza.
- Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych przypadków, odłącz wtyczkę od gniazdka i przestań używać lampy (w nagłych wypadkach wezwij pomoc):
 - Kabel zasilający jest uszkodzony.
 - Lampa jest wilgotna lub mokra.
 - Obudowa lub ramię lampy są uszkodzone.
 - Z lampy wydobywa się dym lub iskry.
 - Żarówka LED migocze lub nie działa.




6. Żarówka nie może zostać wymieniona przez użytkownika. Może ona zostać wymieniona wyłącznie przez producenta, jego partnera handlowego lub podobnie wykwalifikowanego specjalistę.



7.  Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych do niesegregowanych odpadów domowych, tylko korzystaj z oddzielnych punktów zbiórki. Skontaktuj się z administracją miejską w sprawie dostępnych punktów zbiórki. Gdy urządzenia elektryczne wyrzucane są na wysypiska śmieci, niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wód gruntowych, a tym samym do łańcucha pokarmowego. Szkodzi to zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

Obsługa



1. Podłącz kabel USB do tylnej części podstawy lampy.
2. Ramię lampy można ustawiać w zakresie regulacji wynoszącym maksymalnie 180°.
3. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć lub wyłączyć światło oraz aby dostosować jasność.

