





C13976MX / 82271336

Luca
BESSONI



- DE: Leuchtmittel nicht austauschbar
 HU: Izzó nem cserélhető
 BG: Кръшката не се сменя
- DE: Betriebsgerät nicht austauschbar.
 HU: Működtető eszköz nem cserélhető
 BG: Пусково-регулирущата апаратура не се сменя



- DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F
 HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F
 BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F