


81810814

Fernbedienung

DE



Benötigte Batterien: 2 x AAA
Betriebsspannung: 3V
Reichweite der Fernbedienung: ≤5M

Standardeinstellung: mit Wanddimmer	100 % weißes Licht, 100 % gelbes Licht, 100 % natürliches Licht, 3 % natürliches Licht (Nachlicht)
Standardeinstellung: Memory-Funktion	Das Licht wird mit den zuvor gewählten Einstellungen (inkl. Farbtemperatur, Helligkeit und Leistung) eingeschaltet.

81810814

Дистанционно управление

BG

1. Включване/изключване на основната светлина

(Светлината се включва с последно избраните цветна температура и мощност)
2. Включване/изключване на цветната подсветка

(Подсветката се включва с последния избран цвят).


- 5.Основна светлина: Увеличаване и намаляване на цветната температура

Избираема цветна температура: 3000–6500 K

7. Бутон за автоматичен цветен градиент:

плавен преход между цветовете червено, оранжево, жълто, зелено, светлосиньо, тъмносиньо, виолетово), напр. от червено (3-100% яркост) към оранжево (3-100% яркост).

9. Промяна на цвета поотделно



3. Режим на нощна светлина

Могат да бъдат избрани три режима

3000 K/4000 K/6500 K

Мощност: 0,7 – 2,0 W

4. Основна светлина: Увеличаване и намаляване на яркостта

Безопасно димиране: 3–100%

6. Таймер – 30 минути

Светлината се изключва автоматично след 30 минути.

8. Бутон за автоматична плавна промяна на цвета:

Промяна на цвета между червено, оранжево, жълто, зелено, светлосиньо, тъмносиньо и виолетово

напр. от червено (100% яркост) на оранжево (100% яркост)

10. Скорост на промяна на цвета

Има 6 различни степени за промяна на цвета, от които можете да избирате.

- 11.Промяна на цветната температура

3000 K – 4000 K – 6000 K

Необходими батерии: 2 x AAA
Работно напрежение: 3V
Обхват на дистанционното управление: ≤5M

Стандартна настройка switch	със стенен димер 100% бяла светлина, 100% жълта светлина, 100% естествена светлина, 3% естествена светлина (нощна светлина)
Настройка по подразбиране	Функция за запаметяване Светлината се включва с предварително избраните настройки (вкл. цветна температура, яркост и мощност).

81810814

Télécommande

FR

1. Eclairage principal marche/arrêt

(L'éclairage s'allume à la température de couleur et à la puissance choisies en dernier lieu.)

2. Eclairage couleur d'arrière-plan marche/arrêt

(L'éclairage d'arrière-plan s'allume à la couleur choisie en dernier lieu.)

5. Eclairage principal : Augmenter la température de couleur et réduire la température de couleur

Température de couleur sélectionnable : 3000 - 6500 K

7. Touche de dégradé de couleurs automatique: transition progressive entre les couleurs rouge, orange, jaune, vert, bleu clair, bleu foncé et violet), p. ex. du rouge (3 à 100 % de luminosité) à l'orange (3 à 100 % de luminosité)

9. Changer couleur individuellement

3. Mode nuit

Choix entre trois modes :

3000 K / 4000 K / 6500 K

Puissance : de 0,7 à 2,0 W

4. Eclairage principal : Augmenter la luminosité et réduire la luminosité

Variation de l'intensité en continu : de 3 à 100 %

6. Minuterie - 30 minutes

La lumière s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes.

8. Touche d'alternance de couleurs progressive automatique :

Alternance de couleurs entre rouge, orange, jaune, vert, bleu clair, bleu foncé et violet)
p. ex. du rouge (100 % de luminosité) à l'orange (100 % de luminosité)

10. Vitesse de l'alternance de couleurs

Vous avez le choix entre 6 niveaux de vitesse pour l'alternance de couleurs.

11. Changer la température de couleur : 3000 K – 4000 K – 6000 K

Piles requises : 2 x AAA

Tension de service : 3V

Portée de la télécommande : ≤5M

Réglage standard :
avec variateur
d'intensité mural

lumière blanche 100 %, lumière jaune 100 %, lumière naturelle 100 %, lumière naturelle 3 % (nuit)

Réglage standard :
Fonction mémoire

L'éclairage s'allume sur les paramètres choisis auparavant (incluant température de couleur, luminosité et puissance).

81810814

Távírányító

HU

1. Főfény be-/kikapcsolása

(A lámpa az utoljára beállított színhőmérséklettel és teljesítménnyel kapcsol be.)

2. Színes háttérvilágítás be-/kikapcsolása

(A háttérvilágítás az utoljára beállított színnel kapcsol be.)

5. Főfény: színhőmérséklet növelése és csökkentése

Választható színhőmérséklet: 3000-6500 K

7. Automatikus színátmenet gomb:

fokozatmentes átmenet a piros, narancssárga, sárga, zöld, világoskék, sötétkék, és lila között, pl. pirosról (3-100%-os fényerő) narancssárgára (3-100%-os fényerő).

9. Színek egyenkénti váltása

3. Éjjeli fény üzemmód Három üzemmód választható:

3000 K / 4000 K / 6500 K
Teljesítmény: 0,7-2,0 W

4. Főfény: fényerő növelése és csökkentése

Fokozatmentes tompítás: 3-100%

6. 30 perces időzítő:

a lámpa automatikusan kikapcsol 30 perc után.

8. Automatikus, fokozatos színváltás gomb:

színváltás a piros, narancssárga, sárga, zöld, világoskék, sötétkék, és lila között, pl. pirosról (100%-os fényerő) narancssárgára (100%-os fény)

10. Színváltás sebessége:

a színváltáshoz 6 különböző sebességi fokozat közül választhat.

11. Színhőmérséklet módosítása: 3000 K – 4000 K – 6000 K

Szükséges elemek: 2 db AAA

Üzemi feszültség: 3V

A távirányító hatótávolsága: ≤5M

Alapértelmezett beállítás:
fali fényszabályzó esetén:

100%-os fehér fény, 100%-os sárga fény, 100%-os természetes fény, 3%-os természetes fény (éjjeli fény)

Alapértelmezett beállítás:
memória funkció:

a lámpa az utoljára rögzített beállításokkal (színhőmérséklet, fényerő és teljesítmény) kapcsol be.

81810814

Telecomando

IT

