









20min

Egy szakszerűtlen felfüggesztés a felsőszekrény leszakadásához vezethet. Amennyiben bizonytalan a dübel típusával kapcsolatban, kérdezzen utána a szakkereskedésbe. Használjon minden képpen dübelt, a felfüggesztés teherbírásának érdekében!


F/1A

AK 103
2 XPL 16
2 XHK 01
2 XDR 42 4*30
4 XKO 01 8*30
12 XKN 03 7*50
8 XPL 12
8 XPP 01
8 XPN 01
2 XPD 01
2 XUC 11 (128 mm)
1 XDR 27 3,5*16
8 XDR 25 4*25
2 XKV 01 1,5*20
30 XUC 06 4*30
2 xKL 01 4 mm
1 X


1.





2.






3.





4.






5.



6.



7.



Az elemek megfelelő stabilitása és baleset megelőzés céljából, az elemeket célszerű egymáshoz rögzíteni egy rejtett pozícióban a (DR 25 4*25) facsavarral!

