




C14577MX / 82271503


Luca
BESSONI




DE: Leuchtmittel nicht austauschbar
HU: Izzó nem cserélhető
BG: Крушката не се сменя
FR: Ampoule non remplaçable
IT: Sorgente luminosa non intercambiabile



DE: Betriebsgerät nicht austauschbar.
HU: Működtető eszköz nem cserélhető
BG: Пусково-регулиращата апаратура не се сменя
FR: Appareillage de commande non remplaçable
IT: Unità di alimentazione non intercambiabile



LED18W
220-240V~50/60Hz



DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E
HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: E
BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: E
FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : E
IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: E