




C14826MX / 82270317

Luca
BESSONI



DE: Leuchtmittel nicht austauschbar

HU: Izzó nem cserélhető

BG: Крушката не се сменя

FR: Ampoule non remplaçable

IT: Sorgente luminosa non intercambiabile




DE: Betriebsgerät nicht austauschbar.

HU: Működtető eszköz nem cserélhető

BG: Пусково-регулирущата апаратура не се сменя

FR: Appareillage de commande non remplaçable

IT: Unità di alimentazione non intercambiabile



DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F

HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F

BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F

FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique: F

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: F