

James Wood
MX Logistika SL, spol. s r.o.
ROZNAVSKA 32, SK-82104 BRATISLAVA, Slovakia
UID: Sk2022467568
www.moebelix.com / info@moebelix.at
Article Number: 49990020

**Gebrauchsanweisung / Használati útmutató /
Istruzioni per l'uso / Mode d'emploi / Упътване за
употреба**



DE: Espresso-Kocher aus Aluminium

- Befüllen Sie den Wasserbehälter bis unter das Ventil mit Wasser.
- Befüllen Sie den Metall-Filter mit Kaffeepulver und verschließen Sie den Kocher.
- Kochen Sie den Kaffee bei mittlerer Hitze.
- Wenn Sie das Sprudelgeräusch hören, nehmen Sie den Kocher vom Herd und lassen Sie ihn 30 Sekunden lang abkühlen.
- Der Kaffee kann nun serviert werden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Von Hand waschen.

HU: Alumínium kotyogós kávéfőző

- A szelepig töltsé fel vízzel a víztartályt.
- Töltsé meg a fémszűrőt kávéporral, majd zárja le a kávéfőzőt.
- Közepes lángon forralja fel a kávé.
- Amikor bugyborékolást hall, vegye le a kávéfőzőt a tűzhelyről, és hagyja 30 másodpercig hűlni.
- A kávé után felszolgálható.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Kézzel mosható.

20CM

James Wood
MX Logistika SL, spol. s r.o.
ROZNAVSKA 32, SK-82104 BRATISLAVA, Slovakia
UID: Sk2022467568
www.moebelix.com / info@moebelix.at
Article Number: 49990020

IT: Carrettiera moka in alluminio

- Riempire il serbatoio con acqua fino a sotto la valvola.
- Riempire il filtro in metallo con polvere di caffè, quindi chiudere la caffettiera.
- Fai bollire il caffè a fuoco medio.
- Quando si sente il rumore del gorgoglio, togliere la caffettiera dal fuoco e lasciarla raffreddare per 30 secondi.
- Adesso è possibile servire il caffè.
- Mantenere lontano dalla portata dei bambini.
- Lavare a mano.

FR: Cafetière italienne en aluminium

- Remplissez le réservoir d'eau de sorte que l'eau arrive sous la valve.
- Remplissez le filtre métallique de poudre de café et fermez la cafetière.
- Faites chauffer le café à température moyenne.
- Lorsque l'eau bout, retirez la cafetière du feu et laissez refroidir pendant 30 secondes.
- Le café est prêt.
- A conserver hors de portée des enfants.
- Lavage à la main.

BG: Кафеварка за еспресо от алуминий

- Напълнете контейнера за вода с вода до под вентила.
- Сипете мляно кафе в металния филтър и завинтете кафеварката.
- Сварете кафето на средна температура.
- Когато чуете бълбукането, отстранете кафеварката от котлона и я оставете да се охлади за 30 секунди.
- Кафето вече може да се сервира.
- Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
- Мийте на ръка.

13CM

24.11.22