




DE
60300116, 60300116/01



Bringen Sie die Leuchte am Leuchtenfuß an.



Ziehen Sie die Sechskantmutter fest, indem Sie sie nach links drehen.




Bester Projektionsabstand: 10–15 m


Wählen Sie den Modus, indem Sie die Modus-Taste an der Rückseite des Leuchtenkopfs drücken.

CZ


60300116, 60300116/01



Připevněte svítidlo k základně svítidla.



Šestihranné matice utáhněte otočením doleva.




Nejlepší projekční vzdálenost: 10–15 m


Režim zvolíte stisknutím tlačítka režimu na zadní straně hlavy světla.

SK


60300116, 60300116/01



Upevnite svietidlo na podstavec.



Pritiahnite šesťhrannú maticu otočením doľava.




Ideálna projekčná vzdialenosť: 10 – 15 m


Zvoľte si režim stlačením tlačidla na výber režimu na zadnej strane hlavy svietidla.

SI


60300116, 60300116/01



Svetilko pritrdite na podnožje svetilke.



Privijte šestrobe matice tako, da jih zavrtite v levo.




Najboljša razdalja projekcije: 10–15 m


Izberite način s pritiskom na gumb za način na zadnji strani glave svetilke.

HU


60300116, 60300116/01



Csatlakoztassa a lámpát a lámpatalphoz.




Húzza meg a hatszögletű anyákat balra tekerve.




Legjobb vetítési távolság: 10-15 m

Válassza ki az üzemmódot a lámpafej hátulján található üzemmód gomb megnyomásával.


HR
60300116, 60300116/01



Pričvrstite svjetiljku na postolje svjetiljke.




Zategnite šesterokutne matice okrećući ih u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.




Najbolja udaljenost projekcije: 10–15 m

Odaberite način rada pritiskom na tipku za način rada na stražnjoj strani svjetleće glave.


RO
60300116, 60300116/01



Ataşaţi corpul de iluminat la bază.




Strângeţi piuliţele hexagonale prin rotirea lor spre stânga.




Cea mai bună distanţă de proiecţie: 10 - 15 m

Alegeţi modul preferat, apăsând tasta de pe spatele capului
lămpii.


FR
60300116, 60300116/01



Fixez la lampe au pied.



Serrez les écrous à six pans en les tournant vers la gauche.




Meilleure distance de projection : 10-15 m


Sélectionnez le mode en appuyant sur le bouton de mode à l'arrière de la tête de lampe.

PL


60300116, 60300116/01



Przymocuj lampę do podstawy.



Dokręć nakrętki sześciokątne, przekręcając je w lewo.



Najlepsza odległość do projekcji: 10-15 m

Wybierz tryb, naciskając przycisk trybu znajdujący się z tyłu głowicy lampy.