








# C30947MX / 82270871

Luca  
BESSONI

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G

HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: G


BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: G



DE: Austausch des Betriebsgeräts durch den Endkunden.

HU: Működtetőeszköz cseréje felhasználó által

BG: Смяна на пусково-регулирущата апаратура от крайния клиент



DE: Leuchtmittel nicht austauschbar

HU: Izzó nem cserélhető

BG: Крушката не се сменя

