


DE // ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer: 51480007-01, 51480007-02
 Nennleistung: 5 V Gleichstrom, LED max. 1,35 W
 Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse III für die Leuchte
 Schutzart: IP 20
 Montageart: Akkubetriebene LED-Tischleuchte
 Stromversorgung: Ladekabel mit USB-C-Anschluss
 Netzadapter: (nicht enthalten)
 Länge des Ladekabels: 120 cm
 USB-Eingang: 5 V Gleichstrom, max. 1 A
 Ladedauer (mittels USB-Kabel): Ladedauer: 3 Stunden (wenn vollständig geladen)
 Leuchtdauer: 4 Stunden (wenn vollständig geladen)
 Funktionen der Leuchte: Farbtemperatur 3000 K; Ein-/Ausschalten mittels Touch-Schalter
 Leuchtmittel nicht durch den Benutzer austauschbar.
 Das Leuchtmittel darf nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden.




Im Leuchtenfuß befindet sich eine integrierte, wiederaufladbare Lithium-Batterie:
 Batterietyp 18650, 3,7 V Gleichstrom, 1200 mAh, 4,44 Wh.

Die Batterie ist nicht austauschbar. Versuchen Sie nicht, den Leuchtenfuß gewaltsam zu öffnen. Dadurch kann die gesamte Leuchte oder deren Innenkonstruktion beschädigt und die Funktionsfähigkeit der Leuchte dadurch beeinträchtigt werden.

Während das Produkt lädt, kann es nicht verwendet werden.

Da die Lichtquellen dieser Leuchte teil eines batteriebetriebenen Produkts sind und ausschließlich über Batterien betrieben werden, sind sie von den ERP-Verordnungen EU 2019/2020 und EU 2019/2015 ausgenommen.



Ersatzteile		
Code	Bestandteil	Artikelnummer
1		51480007-01 51480007-02

Allgemeine Sicherheitshinweise:

1.  Dieses Produkt ist nicht wasserfest. Es ist nur für den Innenbereich bestimmt.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
3. Seien Sie achtsam und vermeiden Sie Verletzungen sowie eine Beschädigung des Geräts. Versuchen Sie niemals, den Leuchtenfuß zu öffnen.
4. Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug: Halten Sie die Leuchte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
6. Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann am Ende seiner Lebensdauer von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
7. Wenn die Leuchte herunterfällt und dabei sichtbar beschädigt wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und gehen Sie besonders vorsichtig damit um.
8. Um Risiken zu vermeiden, ist das äußere, flexible Kabel oder die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.

Warnhinweise für Batterien und Akkus:

- **Warnung!** Akkus und Batterien dürfen nicht verschluckt werden. Es besteht **Verätzungsgefahr!**
- Wenden Sie sich zur Entsorgung des Geräts an eine qualifizierte Elektrofachkraft oder an Ihren Händler, damit der Akku entfernt und umweltgerecht entsorgt werden kann.
- Schützen Sie das Gerät sowie den Akku vor starker Hitze und werfen Sie sie nicht ins Feuer. **Achtung! Batterien können dadurch explodieren.**
- Halten Sie Batterien und Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn Batterien verschluckt wurden.
- Batteriesäure darf nicht mit Haut oder Augen in Kontakt gelangen. Sollte Batteriesäure in die Augen gelangt sein, spülen Sie diese gründlich mit reichlich Wasser aus und konsultieren Sie umgehend einen Arzt. Sollte Batteriesäure mit Ihrer Haut in Kontakt gelangt sein, waschen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während der Akku lädt.
- Das Produkt darf nur von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Auslaufende Batterien müssen umgehend von einer Fachkraft entfernt werden. Seien Sie vorsichtig! Der Elektrolyt enthält gesundheits- und umweltgefährdende Stoffe und kann außerdem die Leuchte beschädigen.

Entsorgung:

Entsorgen Sie defekte Leuchten und Akkus gemäß den gesetzlichen Vorschriften.



■ Elektro- und Elektronikaltgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Recyceln Sie das Produkt, sofern Anlagen dafür vorhanden sind. Wenden Sie sich für Hinweise zum Recyceln an Ihre örtliche Behörde oder an Ihren Händler.



Der Akku muss korrekt recycelt oder entsorgt werden. Recyceln Sie das Produkt, sofern Anlagen dafür vorhanden sind. Wenden Sie sich für Hinweise zum Recyceln an Ihre örtliche Behörde oder an Ihren Händler.

MX Logistika SL, spol. s. r. o.,

Rožňavská 32, 821 04 Bratislava II – Ružinov, Slowakei,

UID-Nr.: SK2022467568

www.moebelix.com


info@moebelix.at



BG // ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Артикулен номер: 51480007-01, 51480007-02
 Номинална мощност: 5 V постоянен ток, LED макс. 1,35 W
 Клас на защита срещу токов удар: клас III за лампата
 Вид защита: IP 20
 Вид монтаж: LED настолна лампа, захранвана с батерии
 Електрическо захранване: кабел за зареждане с USB-C конектор
 Мрежов адаптер: (не е включен в комплекта)
 Дължина на кабела за зареждане: 120 см
 USB вход: 5 V постоянен ток, макс. 1 A
 Време за зареждане (чрез USB кабел): Продължителност на зареждане: 3 часа (при пълно зареждане)
 Продължителност на светене: 4 часа (при пълно зареждане)
 Функции на лампата: цветна температура 3000 K; включване/изключване чрез превключвател с докосване
 Крушката не може да се сменя от потребителя.
 Крушката може да се сменя само от квалифициран специалист.




В основата на лампата се намира вградена, презаредима литиева батерия: тип батерия 18650, 3,7 V постоянен ток, 1200 mAh, 4,44 Wh.

Батерията е несменяема. Не се опитвайте да отворите насила основата на лампата. Това може да доведе до повреда на цялата лампа или нейната вътрешна конструкция и да повлияе отрицателно на нейната функционалност.

Докато продуктът се зарежда, той не може да се използва.

Тъй като светлинните източници на тази лампа са част от продукт, захранван с батерии, и се захранват само с батерии, те са изключени от обхвата на ERP регламентите EC 2019/2020 и EC 2019/2015.



До USB-C гнездото за зареждане има контролна лампичка. Тя свети в червено, докато лампата се зарежда, и в зелено, когато лампата е напълно заредена.

Резервни части		
Код	Компонент	Артикулен номер
1		51480007-01 51480007-02

Общи указания за безопасност:

-  Този продукт не е водоустойчив. Той е предназначен за употреба само на закрито.
- Не използвайте уреда във влажна среда, за да избегнете утечни токове и токов удар.
- Бъдете внимателни и избягвайте наранявания и повреди по уреда. Никога не опитвайте да отваряте стойката на лампата.
- Лампата е одобрена за използване само по предназначение. Всякакви промени са забранени.
- Този продукт не е играчка: Дръжте лампата далеч от обсега на деца и домашни животни.
- Крушката на това осветително тяло може да се смени в края на експлоатационния и срок от професионално квалифицирано лице.
- Ако лампата падне и при това видимо се повреди, незабавно извадете щепсела от контакта и я третирайте с особено внимание.
- За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел или кабелът на лампата трябва да се подменят само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.

Предупреждения за батерии и акумулаторни батерии:

- Предупреждение!** Акумулаторните и стандартните батерии не бива да се поглъщат. Съществува **риск от химическо изгаряне!**
- За да изхвърлите уреда, свържете се с квалифициран електротехник или с Вашия търговец, за да може акумулаторната батерия да бъде отстранена и изхвърлена по екологосъобразен начин.
- Пазете уреда и акумулаторната батерия от прекомерна топлина и не ги хвърляйте в огън. **Внимание! В резултат на това батериите могат да експлодират.**
- Съхранявайте стандартните и акумулаторните батерии на места, недостъпни за деца. Ако батериите бъдат поглънати, незабавно потърсете медицинска помощ.
- Акумулаторната киселина не трябва да влиза в контакт с кожата или очите. Ако акумулаторната киселина попадне в очите, изплакнете ги обилно с вода и незабавно се консултирайте с лекар. Ако акумулаторната киселина влезе в контакт с кожата, измийте засегнатата област обилно със сапун и вода.
- Не оставяйте продукта без надзор, докато акумулаторната батерия се зарежда.
- Продуктът може да се зарежда само от възрастни.
- Изтичащите батерии трябва да се отстранят незабавно от специалист. Бъдете предпазливи! Течността на батериите съдържа вещества, които са опасни за здравето и околната среда и също така може да повреди лампата.

Изхвърляне:

Изхвърляйте дефектните лампи и акумулаторни батерии в съответствие със законовите разпоредби.



■ Електрически и електронни уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битов отпадък.

Рециклирайте продукта, ако съответните съоръжения са налице. За указания относно рециклирането се обърнете към местните власти или Вашия търговец.




Акумулаторната батерия трябва да се рециклира или изхвърли правилно. Рециклирайте продукта, ако съответните съоръжения са налице. За указания относно рециклирането се обърнете към местните власти или Вашия търговец.

FR // ATTENTION! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article : 51480007-01, 51480007-02
 Puissance nominale : 5 V courant continu, LED max. 1,35 W
 Classe de protection contre les chocs électriques : classe III pour la lampe
 Type de protection : IP 20
 Type de montage : Lampe de table LED à batterie
 Alimentation électrique : câble de charge avec connecteur USB-C
 Adaptateur : (non compris)
 Longueur du câble de charge : 120 cm
 Entrée USB : 5 V courant continu, max. 1 A
 Durée de charge (via câble USB) : Durée de charge : 3 heures (lorsque la batterie est entièrement chargée)
 Autonomie : 4 heures (lorsque la batterie est entièrement chargée)
 Fonctions de la lampe : Température de couleur 3000 K; marche/arrêt via interrupteur tactile
 La lampe ne peut pas être remplacée par l'utilisateur.
 L'ampoule doit uniquement être remplacée par un professionnel qualifié.




Le pied de la lampe contient une batterie au lithium intégrée et rechargeable :
 Type de batterie : 18650, 3,7 V courant continu, 1200 mAh, 4,44 Wh.

La batterie n'est pas remplaçable. N'essayez pas d'ouvrir le pied de la lampe de force. Cela peut endommager la lampe dans son ensemble ou sa structure interne et en altérer le bon fonctionnement.

Pendant la charge, le produit ne peut pas être utilisé.

Étant donné que les sources lumineuses de cette lampe font partie d'un produit alimenté par batterie et fonctionnent exclusivement sur batterie, elles sont exclues des règlements ERP UE 2019/2020 et UE 2019/2015.



Pièces de rechange		
Code	Composant	Numéro d'article
1		51480007-01 51480007-02

Consignes de sécurité générales :

1.  Ce produit n'est pas étanche. Il est uniquement destiné à un usage intérieur.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide afin d'éviter les courants de fuite et les chocs électriques.
3. Faites preuve de vigilance afin d'éviter toute blessure ou tout dommage à l'appareil. N'essayez jamais d'ouvrir le pied de la lampe.
4. Cette lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination. Toute modification est interdite.
5. Ce produit n'est pas un jouet : Tenez la lampe hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
6. La source lumineuse de cette lampe peut être remplacée en fin de vie par un professionnel qualifié.
7. Si la lampe tombe et est visiblement endommagée, débranchez immédiatement la fiche secteur et manipulez-la avec une prudence particulière.
8. Pour éviter tout risque, en cas de dommage, le câble extérieur flexible ou le fil de la lampe doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son distributeur ou une personne qualifiée.

Avertissements relatifs aux piles et aux batteries :

- **Avertissement** : Les piles et les batteries ne doivent pas être avalées. Il existe **un risque de brûlure chimique** !
- Pour la mise au rebut de l'appareil, veuillez contacter un électricien qualifié ou votre revendeur afin que la batterie soit retirée et éliminée dans le respect de l'environnement.
- Protégez l'appareil ainsi que la batterie de toute source de chaleur excessive et ne les jetez pas au feu. **Attention ! Cela peut provoquer l'explosion des piles**
- Tenez les piles et les batteries hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de piles.
- L'acide des piles ne doit pas entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si de l'acide de pile entre en contact avec les yeux, rincez-les abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin. En cas de contact avec la peau, lavez soigneusement la zone concernée à l'eau et au savon.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant la charge de la batterie.
- Le produit ne doit être rechargé que par des adultes.
- Les piles qui fuient doivent être retirées immédiatement par un professionnel. Soyez prudent ! L'électrolyte contient des substances nocives pour la santé et l'environnement et peut également endommager la lampe.

Mise au rebut :

Éliminez les lampes et batteries défectueuses conformément aux dispositions légales en vigueur.



■ Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Recyclez le produit s'il existe une filière prévue à cet effet. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage.



La batterie doit être correctement recyclée ou éliminée. Recyclez le produit s'il existe une filière prévue à cet effet. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

MX Logistika SL, spol. s r. o.,

Rožňavská 32, 821 04 Bratislava II – Ružinov, Slovaquie,

N° TVA : SK2022467568

www.moebelix.com

info@moebelix.at



IT // **ATTENZIONE!** Prima di mettere in funzione l'apparecchio leggere attentamente il manuale d'uso!


DATI TECNICI

Codice articolo: 51480007-01, 51480007-02
 Potenza nominale: 5 V corrente continua, LED max. 1,35 W
 Classe di protezione contro le scosse elettriche: Classe III per la lampada
 Grado di protezione: IP 20
 Tipo di montaggio: lampada da tavolo a LED a batteria
 Alimentazione elettrica: cavo di ricarica con connettore tipo USB-C
 Adattatore di rete: (non incluso)
 Lunghezza del cavo di ricarica: 120 cm
 Ingresso USB: corrente continua 5 V, max. 1 A
 Tempo di ricarica (tramite cavo USB): Tempo di ricarica: 3 ore (a carica completa)
 Durata della luce: 4 ore (a carica completa)
 Funzioni della lampada: temperatura colore 3000 K; accensione/spengimento tramite interruttore touch

La sorgente luminosa non può essere sostituita dall'utente.

La sostituzione della lampada a LED può essere effettuata solo da un tecnico specializzato.


Nel portalampana si trova una batteria al litio integrata sostituibile:
 tipo di batteria 18650, corrente continua 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh.



La batteria non è sostituibile. Non forzare il portalampana per tentare di aprirlo. In caso contrario, si potrebbe danneggiare l'intera lampada o la sua struttura interna, compromettendone così la funzionalità.

Il prodotto non può essere utilizzato mentre è in carica.

Dal momento che le sorgenti luminose di questa lampada fanno parte di un prodotto a batteria e sono alimentate esclusivamente da batterie, sono esenti dalle normative ERP UE 2019/2020 e UE 2019/2015.



Ricambi		
Codice	Componente	Cod. articolo
1		51480007- 01 51480007- 02

Avvertenze generali sulla sicurezza:

1.  Questo prodotto non è impermeabile. È destinato esclusivamente all'uso interno.
2. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi per evitare correnti di dispersione e scosse elettriche.
3. Prestare attenzione ed evitare lesioni e danni all'apparecchio. Non tentare mai di aprire il portalampada.
4. È consentito utilizzare la lampada solo per la destinazione d'uso prevista. Non è consentito apportare modifiche.
5. Questo prodotto non è un giocattolo: Tenere la lampadina al di fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
6. Le lampadine di questa lampada possono essere sostituite al termine della loro vita utile da una persona con competenze tecniche.
7. Se la lampada cade e si danneggia in modo visibile, staccare immediatamente la spina dalla presa di corrente e maneggiarla con particolare attenzione.
8. Per evitare rischi, in caso di danni il cavo flessibile esterno o il cavo della lampada devono essere sostituiti solo dal produttore, dal suo partner commerciale o da una persona altrettanto qualificata.

Avvertenze per batterie monouso e ricaricabili:

- **Avvertenza!** Non ingerire le batterie monouso e ricaricabili. **Pericolo di ustioni chimiche!**
- Per lo smaltimento del dispositivo, contattare un elettricista qualificato o il proprio rivenditore, in modo che la batteria possa essere rimossa e smaltita nel rispetto dell'ambiente.
- Proteggere l'apparecchio e la batteria ricaricabile da calore eccessivo e non gettarli nel fuoco. **Attenzione! Le batterie possono esplodere.**
- Tenere le batterie monouso e ricaricabili fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione di batterie, consultare immediatamente un medico.
- L'acido della batteria non deve entrare in contatto con la pelle o con gli occhi. Se l'acido della batteria entra in contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente gli occhi con acqua e consultare immediatamente un medico. Se l'acido della batteria entra in contatto con la pelle, lavare accuratamente la zona interessata con acqua e sapone.
- Non lasciare il prodotto incustodito mentre la batteria è in carica.
- Il prodotto deve essere caricato esclusivamente da adulti.
- Le batterie che presentano fuoriuscite devono essere rimosse immediatamente da un tecnico qualificato. Prestare attenzione! L'elettrolita contiene sostanze pericolose per la salute e l'ambiente e può danneggiare la luce.

Smaltimento:

smaltire le luci e le batterie difettose in conformità alle disposizioni di legge.



■ Gli apparecchi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Nel caso esistano appositi impianti, il prodotto va conferito per il riciclo. Per indicazioni sul riciclo invitiamo a contattare le autorità locali o il rivenditore.



La batteria deve essere riciclata o smaltita correttamente. Nel caso esistano appositi impianti, il prodotto va conferito per il riciclo. Per indicazioni sul riciclo invitiamo a contattare le autorità locali o il rivenditore.

MX Logistika SL, spol. s. r. o.,

Rožňavská 32, 821 04 Bratislava II – Ružinov, Slovacchia,

Partita IVA: SK2022467568

www.moebelix.com


info@moebelix.at



HU // VIGYÁZAT! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 51480007-01, 51480007-02
 Névleges teljesítmény: 5 V egyenáram, max. 1,35 wattos LED izzó
 Áramütés elleni védelmi osztály: lámpa - III. osztály
 Védettség: IP 20
 Szerelési mód: akkumulátoros LED asztali lámpa
 Áramellátás: töltőkábel USB-C csatlakozással
 Hálózati adapter: (nem tartozék)
 Töltőkábel hossza: 120 cm
 USB-bemenet: 5 V egyenáram, max. 1 A
 Töltési idő (USB kábel): töltési idő: 3 óra (teljesen feltöltve)
 Világítási időtartam: 4 óra (teljesen feltöltve)
 A lámpa funkciói: 3000 K színhőmérséklet, be- és kikapcsolás érintőkapcsolóval
 Az izzót a felhasználó nem cserélheti ki.
 Az izzót csak képzett szakember cserélheti ki.




A lámpa talpában egy beépített, újratölthető lítium-elem található:
 Elem típusa: 18650, 3,7 V egyenáram, 1200 mAh, 4,44 Wh.

Az elem nem cserélhető. Ne próbálja meg erőszakkal kinyitni a lámpa talpát. Ezáltal a lámpa vagy annak belső szerkezete megsérülhet, és a lámpa működőképessége is romolhat.

A termék töltés közben nem használható.

Mivel a lámpa izzói egy elemmel működő termék részei, és kizárólag elemmel működnek, nem tartoznak az EU 2019/2020 és EU 2019/2015 ERP rendeletek hatálya alá.



Pótalkatrészek		
Kód	Alkatrész	Cikkszám
1		51480007-01 51480007-02

Általános biztonsági tudnivalók:

-  Ez a termék nem vízálló. Csak beltéri használatra alkalmas.
- Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a készüléket nedves környezetben.
- Legyen óvatos, és kerülje a sérüléseket és a termék károsodását. Soha ne próbálja meg szétszerelni a lámpatalpat.
- A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
- A termék nem játék. Tartsa a lámpát gyermekek és háziállatok számára elérhetetlen helyen.
- A lámpában lévő izzót élettartama végén szakképzett személy cserélheti ki.
- Ha a lámpa leesett és láthatóan megsérült, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, és különösen óvatosan kezelje.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetéket csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.

Az elemekkel és akkumulátorokkal kapcsolatos figyelmeztetések

- Vigyázat!** Az akkumulátorokat és elemeket nem szabad lenyelni. Fennáll a kémiai égési sérülések veszélye.
- A termék ártalmatlanításához forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy a kereskedőhöz, hogy az akkumulátort eltávolítsa és környezetbarát módon ártalmatlanítsa.
- Védje a terméket és az akkumulátort a túlzott hőtől, és ne dobja tűzbe. **Figyelem! Ez az elemek felrobbanását okozhatja.**
- Az elemeket és akkumulátorokat tartsa távol a gyermekektől. Azonnal forduljon orvoshoz, ha lenyelték az elemeket.
- Az akkumulátorsav nem kerülhet bőrre vagy szembe. Ha akkumulátorsav kerül a szemébe, alaposan öblítse ki bő vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. Ha az akkumulátorsav a bőrével érintkezik, alaposan mossa le szappannal és vízzel az érintett területet.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a terméket az akkumulátor töltése közben.
- A terméket csak felnőttek tölthetik.
- A szivárgó elemeket azonnal el kell távolítani egy képzett szakembernek. Kérjük, legyen óvatos! Az elektrolit az egészségre és a környezetre ártalmas anyagokat tartalmaz, és a lámpát is károsíthatja.

Ártalmatlanítás:

A meghibásodott lámpákat és akkumulátorokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



 Az elektromos és az elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Hasznosítsa újra a terméket, amennyiben rendelkezésre állnak arra alkalmas berendezések. Újrahasznosítási tudnivalókért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy kereskedőjéhez.



Az akkumulátort újra kell hasznosítani vagy megfelelően kell ártalmatlanítani. Hasznosítsa újra a terméket, amennyiben rendelkezésre állnak arra alkalmas berendezések. Újrahasznosítási tudnivalókért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy kereskedőjéhez.

MX Logistika SL, spol. s r. o.,
Rožňavská 32, 821 04 Bratislava II – Ružinov, Szlovákia,
EU adóazonosító szám: SK2022467568
www.moebelix.com
info@moebelix.at

