

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR LED-DEKOLEUCHE

DE: Bitte lesen Sie vor Gebrauch der Leuchte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

> Nehmen Sie die Leuchte vorsichtig aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob sowohl der Lampensockel als auch die Acrylscheibe mit Lasergravur vorhanden sind.

> Bauen Sie die Leuchte auf ebenem Untergrund auf, siehe Abbildung 1.

> Lösen Sie die Schraube am Batteriefachdeckel und öffnen Sie das Batteriefach. Setzen Sie 3 AAA-Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (-/+), siehe Abbildung 2.

> Um die Leuchte einzuschalten, drücken Sie den Schalter - siehe Abbildung 3. Nachdem Sie die Leuchte eingeschaltet haben, können Sie zwischen 8 verschiedenen

Lichteinstellungen wählen. Drücken Sie den Schalter um zwischen den Farben Blau / Rot / Grün / Orange / Cyan / Gelb / Weiß / Farbwechselmodus zu wechseln.

> Um die Leuchte auszuschalten, halten Sie den Schalter einige Sekunden lang gedrückt.

> Die Leuchte ist auf der Rückseite mit einem Gleichstromeingang ausgestattet. Zum Betreiben der Leuchte können Sie ein USB-Kabel oder ein Netzteil (5V Gleichstrom 300 mA) anschließen (nicht im Lieferumfang enthalten).




Diagram 1

Diagram2

Diagram3

> Nur für den Haushaltsgebrauch.

> Die Leuchte ist kein Spielzeug. Kinder müssen von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

> Nehmen Sie keine Änderungen an der Leuchte vor.

> Um die Umwelt zu schonen, entsorgen Sie die Leuchte am Ende der Lebensdauer auf umweltgerechte Weise.

> Entsorgen Sie die Batterien nicht über den Hausmüll.

> Die Entsorgung von Elektroaltgeräten wird durch Maßnahmen Ihrer örtlichen Behörden geregelt.

> Um die Batterien auszutauschen, lösen Sie die Schraube am Batteriefachdeckel und entfernen Sie das Batteriefach.

Ziehen Sie die Schraube beim Anbringen des Batteriefachdeckels nicht zu fest an. Setzen Sie 3 AAA-Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten).

> Der Batteriewechsel ist von Erwachsenen durchzuführen.

> Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.

> Verwenden Sie Alkali-, Standard-Zink-Kohle- und aufladbare Nickel-Cadmium-Batterien nicht gleichzeitig.

> Kombinieren Sie keine alten und neuen Batterien.

> Entfernen Sie leere Batterien.

> Falls Sie die Leuchte längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Batterien.

> Verursachen Sie keinen Kurzschluss.

> Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.

> Verwenden Sie nur Batterien des gleichen oder äquivalenten Typs. Das LED-Leuchtmittel ist nicht austauschbar; versuchen Sie nicht die Leuchte zu öffnen.

NÁVOD K OBSLUZE LED DEKORAČNÍHO SVÍTIDLA

CZ: Prosím, před použitím svítidla si pozorně přečtete návod k obsluze a uschovejte pro pozdější použití.

- > Opatrně vyjměte svítidlo z balení a zkontrolujte, zda v něm jsou jak objímka tak i akrylová clona s laserovou rytinou.
- > Smontujte svítidlo na rovném podkladu, viz obr. 1.
- > Uvolněte šroub u krytu na baterie a otevřete ho. Vložte 3 AAA baterie a dbejte přitom na správnou polaritu (-/+), viz obr. 2.
- > K zapnutí svítidla stiskněte spínač - viz obr. 3. Po zapnutí svítidla můžete volit mezi 8 různými nastaveními světla. Stiskněte spínač pro změnu barev modrá / červená / zelená / oranžová / modrozelená / žlutá / bílá.
- > K vypnutí svítidla přidržte spínač několik vteřin.
- > Svítidlo je na zadní straně vybaveno vstup stejnosměrného proudu. K pohonu svítidla můžete připojit USB kabel nebo síťový (5V stejnosměrný proud 300 mA) (není součástí v balení).




Diagram 1




Diagram2




Diagram3

- > Jen pro domácí použití.
- > Svítidlo není hračka. Děti musí být pod dozorem dospělých.
- > Neprovádějte žádné změny na svítidle.
- > K ochraně životního prostředí zlikvidujte svítidlo na konci životnosti ekologickým způsobem.
- > Baterie nelikvidujte s běžným domácím odpadem.
- > Likvidace elektrospotřebičů se řídí dle opatření v místě Vašeho bydliště.
- > K výměně baterií odšroubujte víko a vyjměte je.
Během opětovného našroubování víka ho nedotahujte příliš pevně. Vložte 3 AAA baterie (nejsou součástí balení).
- > Výměnu baterií smí provádět dospělá osoba.
- > Baterie, které nejsou znovu nabíjecí, se nesmí nabíjet.
- > Nepoužívejte současně alkalické, standardní zinkové/uhlíkové a nabíjecí niklové/kadmiové baterie.
- > Nekombinujte staré a nové baterie.
- > Odstraňte prázdné baterie.
- > Nebudete-li svítidlo delší dobu používat, baterie vyjměte.
- > Pozor na zkrat.
- > Baterie se musí používat správnou polaritou.
- > Používejte jen baterie stejného nebo ekvivalentního typu. LED žárovka není vyměnitelná, nepokoušejte se svítidlo otevřít.

NÁVOD NA POUŽITIE PRE LED-LAMPU

SK : Prečítajte si prosím pred použitím lampy tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.

- > Vyberte lampu opatrne z obalu a preverte si, či je podstavec lampy aj akrylová doska s laserovým gravírovaním v balení.
- > Postavte lampu na rovnom povrchu, vid' obrázok 1.
- > Uvoľnite skrutku na kryte priehradky na batérie a otvorte priečinok. Vložte 3 AAA batérie, dbajte na správnu polaritu (-/+), vid' obrázok 2.
- > Ak chcete zapnúť lampu, stlačte vypínač - Vid' obrázok 3. Po rozsvietení, si môžete si vybrať z 8 rôznych svetelných nastavení. Stlačte vypínač, aby ste sa prepínali medzi farbami, modrá / červená / zelená / oranžová / azúrová / žltá / biela / pre zmenu režimu farby.
- > Ak chcete vypnúť lampu, podržte vypínač po dobu niekoľkých sekúnd.
- > Lampa je vybavená na zadnej strane vstupom pre jednosmerný prúd. Na prevádzkovanie lampy môžete použiť USB kábel alebo pripojiť napájanie (5V jednosmerný prúd 300 mA) (nie je súčasťou balenia).




Diagram 1




Diagram2




Diagram3

- > Len na použitie v domácnosti.
- > Lampa nie je hračka. Deti musia byť pod dohľadom dospeléj osoby.
- > Nerobte žiadne zmeny na lampe.
- > V záujme ochrany životného prostredia, zlikvidujte lampu na konci svojej životnosti spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
- > Nezhadzujte batérie do domového odpadu.
- > Likvidácia elektrických spotrebičov je regulovaná opatreniami z miestnych orgánov.
- > Ak chcete vymeniť batérie, uvoľnite skrutku na kryte batérie a vyberte priehradku na batérie.
Skrutku pri zatváraní krytu batérie nedotahujte príliš pevne. Vložte 3 batérie AAA (nie sú súčasťou balenia).
- > Výmenu batérií môžu vykonávať dospelé osoby.
- > Nedobíjateľné batérie nesmiete znova nabíjať.
- > Nepoužívajte alkalické, štandardné zinkovo-uhlíkové a dobíjacie nikel-kadmiových batérie súčasne.
- > Nekombinujte staré a nové batérie.
- > Odstráňte použité batérie.
- > Ak lampu dlhú dobu nepoužívate, vyberte batérie.
- > Môžete spôsobiť skrat.
- > Batérie by mali byť vložené so správnou polaritou.
- > Používajte iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu. LED žiarovku nie je možné vymeniť; nepokúšajte sa otvárať lampu.

LED DEKORÁCIÓS LÁMPA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU: Kérjük, a termék használata előtt feltétlen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg későbbi használatra.

> Vegye ki a lámpát óvatosan a csomagolásból, ellenőrizze, hogy minden fontos alkatrészt tartalmaz-e, mint pl. lámpa foglalat stb.

A lámpát sima felületen állítsa fel, lsd. 1. ábra

> Lazítsa meg a csavart az elemtartón és nyissa ki az elemtartót. 3 AAA elemet helyezzen bele és ügyeljen a megfelelő pólusra (-/+), lsd. 2. ábra.

> A lámpa bekapcsolásához nyomja meg a kapcsolót - lsd. 3. ábra. Miután bekapcsolta a lámpát, 8 fényfokozat közül választhat. Nyomja meg a kapcsolót a színek között Kék / piros / zöld / narancs / cián / sárga / fehér / színvariáció közül választhat.

> A lámpa kikapcsolásához néhány másodpercig tartsa nyomva a kapcsolót.

> A lámpa a hátoldalon egyenáram bemenettel van ellátva. A lámpa működtetéséhez USB- kábelt használhat vagy tápegységet (5V egyenáram 300 mA)




Diagram 1




Diagram2




Diagram3

> Kizárólag háztartási használatra alkalmas.

> A világítás nem játék. A gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat a lámpa közelében.

> A világításon ne eszközölgjön változtatásokat.

> A környezet megóvása érdekében a lámpa meghibásodása után gondoskodjon a megfelelő / környezetkímélő tárolásról/ eltávolításról.

> Az elemet ne dobja a háztartási szemétesbe.

> Az elektromos gépek megsemmisítését a helyi hatóság rendeletei szabályozzák.

> Az elemcseréhez lazítsa meg a csavart az elemtartó doboz fedelén és távolítsa el az elemtartót.

A csavart ne feszítse túl a tartón. 3 AAA elemet helyezzen bele

> Az elemcserét kizárólag felnőtt személy végezze.

> Ne helyezzen bele nem újratölthető elemet.

> Alkali-, standard-cink-szén- és tölthető nikkel-kadmium elemet ne használjon egyidejűleg.

> Régi és új elemet ne kombináljon.

> A lemerült elemeket távolítsa el a készülékből.

> Amennyiben hosszabb ideig nem használja a lámpát, távolítsa el az elemeket.

> Ne okozzon rövidzárlatot.

> Az elemet megfelelő pólussal helyezze be.

> Azonos, ekvivalens elemet használjon. A LED- világítás nem cserélhető, ne kísérelje meg a lámpa felnyitását.

UPUTA ZA KORIŠTENJE DEKORATIVNE LED SVJETILJKE

HR: Prije korištenja pažljivo pročitajte uputu i sačuvajte ju kao podsjetnik.

- > Pažljivo izvadite svjetiljku iz ambalaže i provjerite jesu li postolje svjetiljke i akrilna ploča s laserskom gravurom sadržani.
- > Sastavite svjetiljku na ravnoj podlozi, vidi sliku 1.
- > Odvijte vijak na poklopcu pretinca za baterije i otvorite pretinac za baterije. Umetnite 3 AAA baterije i obratite pažnju na polaritet (-/+), vidi sliku 2.
- > Da biste uključili svjetiljku, pritisnite prekidač - vidi sliku 3. Nakon što ste uključili svjetiljku možete birati između 8 različitih postavki svjetla. Pritisnite prekidač, da biste mogli prelaziti između plave / crvene / zelene / narančaste / cyan / žute i bijele boje te modusa izmjene boja.
- > Da biste isključili svjetiljku, držite prekidač nekoliko sekundi pritisnutim.
- > Na poleđini svjetiljke nalazi se ulaz za istosmjernu struju. Svjetiljku možete priključiti pomoću USB kabela ili adaptera (5 V istosmjerna struja 300 mA) (nisu sadržani u isporuci).




Diagram 1




Diagram2




Diagram3

- > Samo za kućnu uporabu.
 - > Svjetiljka nije igračka. Djeca moraju biti pod nadzorom, ako rukuju ovim proizvodom.
- Ne modificirajte svjetiljku.
- > Da biste pridonijeli zaštiti okoliša, svjetiljku je potrebno zbrinuti na ekološki prihvatljiv način.
 - > Baterije se ne smiju zbrinjavati u komunalni otpad.
 - > Zbrinjavanje električnih uređaja regulirano je posebnim mjerama Vaše lokalne uprave.
 - > Da biste zamijenili baterije, odvijte vijak na poklopcu pretinca za baterije i otvorite pretinac za baterije.
- Pri stavljanju poklopcu pretinca za baterije ne pritežite vijak prejako. Umetnite 3 AAA baterije (nisu sadržane u isporuci).
- > Zamjenu baterija smije izvršiti samo odrasla osoba.
 - > Jednokratne baterije se ne smiju puniti.
- Ne kombinirajte alkane, standardne cink-ugljikove ili punjive nikal-kadmij baterije.
- > Ne kombinirajte stare i nove baterije
 - > Izvadite prazne baterije.
 - > Izvadite bateriju, ako proizvod nećete koristiti duže vrijeme.
 - > Nemojte prouzročiti kratki spoj.
 - > Pri umetanju baterija obratite pažnju na polaritet.
 - > Koristite samo baterije istog tipa. LED žarulja nije zamjenjiva; ne pokušavajte otvarati svjetiljku.