


PRO VISION

Milbensauger MS 600

Bedienungsanleitung

DE



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

Artikel / IT Nummer: 142182
Ausgabe: 12/2018
Revision: Version 01

Inhalt

Einleitung.....	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	3
Zeichenerklärung	3
Wichtige Sicherheitshinweise.....	4
Gerätebeschreibung.....	8
Technische Daten	8
Inbetriebnahme.....	9
Inbetriebnahme.....	10
Aufbewahrung, Wartung und Reinigung.....	10
Garantie.....	12
Hinweise zur Entsorgung.....	15
Konformitätserklärung / Zertifikate.....	15

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des Milbensaugers MS 600!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Milbensauger in Betrieb nehmen und vergewissern Sie sich, dass er ordnungsgemäß und den Anweisungen entsprechend verwendet wird.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Verwendung auf. Geben Sie den Milbensauger nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Der Hersteller behält sich Änderungen des Produktes vor. Die Bedienungsanleitung und Abbildungen darin können je nach Modell abweichen.

Wir wünschen viel Freude mit dem Milbensauger MS 600!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Milbensauger MS 600 ist zum Entfernen von Staub, Keimen und Hausmilben in trockenen Räumen bestimmt.

Der Milbensauger ist ausschließlich für den Privatgebrauch und nicht für den gewerblichen Betrieb geeignet.

Der Milbensauger darf nur wie in diesem Handbuch beschrieben verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Inverkehrbringer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung



WARNUNG!



Enthält wichtige Informationen, um Verletzungen zu vermeiden.



ACHTUNG!



Enthält wichtige Informationen, um Schäden am Produkt zu vermeiden.



HINWEIS!



Macht Sie beim Lesen der Bedienungsanleitung auf wichtige Informationen und Hinweise aufmerksam.

Wichtige Sicherheitshinweise



WARNUNG!



- Bitte halten Sie sich strikt an die in der Anleitung angeführten Sicherheitsbestimmungen. Der Produzent oder Inverkehrbringer kann nicht verantwortlich gemacht werden für jegliche Art von Vermögens-, Personen- oder Sachschäden, Unfälle und Rechtsstreitigkeiten, die durch die Verletzung der Sicherheitsbestimmungen verursacht worden sind. Die Haftung ist stets auf den Anschaffungswert des Milbensaugers beschränkt.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken, dass die Netzspannung der Steckdose mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Schließen Sie den Milbensauger an einer leicht zugänglichen Steckdose an. So kann er im Fehlerfall schnell von der Stromversorgung getrennt werden.
- Knicken Sie das Kabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Bei sichtbarer Beschädigung, beschädigtem Netzkabel oder Stecker darf der Milbensauger nicht benutzt werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Milbensaugers nicht, die Reparatur darf nur durch eine von KSR autorisierte Fachwerkstatt erfolgen. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Verwenden Sie den Milbensauger nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem Fernbedienungssystem.

Wichtige Sicherheitshinweise



WARNUNG!



- Verwenden Sie den Milbensauger niemals im Freien, in feuchten Räumen oder Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Tauchen Sie den Milbensauger, das Netzkabel und den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie immer darauf, dass kein Wasser in das elektrische System des Milbensaugers gelangt.
- Halten Sie den Milbensauger, das Netzkabel und den Stecker von Flammen und heißen Oberflächen fern.
- Berühren Sie den Milbensauger niemals mit nassen Händen.
- Lassen Sie den Milbensauger während des Betriebs nie unbeaufsichtigt.
- Der Milbensauger kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung können den Milbensauger unter Aufsicht benutzen oder nachdem sie in Bezug auf die sichere Verwendung unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Milbensauger spielen.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen von Kindern ab 8 Jahren unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Milbensauger und vom Anschlusskabel fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich darin verfangen und beim Spielen erstickten.

Wichtige Sicherheitshinweise



WARNUNG!



- Stellen Sie den Milbensauger vor Gebrauch auf eine stabile und ebene Arbeitsfläche.
- Keine Gegenstände in Öffnungen stecken. Benutzen Sie den Milbensauger nicht, wenn seine Öffnungen verstopft sind und decken Sie das Luftgebläse nicht ab. Halten Sie die Öffnungen frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was das Luftgebläse verstopfen könnte.
- Halten Sie Haare, lose Kleidung und alle Körperteile sowie kleine bewegliche Gegenstände von den Öffnungen fern.
- Härtere Gegenstände wie Glas, Nägel, Schrauben, Münzen usw. nicht aufsaugen.
- Heiße Kohlen, Zigaretten, Streichhölzer oder andere heiße, rauchende oder brennende Gegenstände nicht aufsaugen.
- Nicht in der Nähe explosiver Flüssigkeiten oder Dämpfe benutzen.
- Keine toxischen Materialien aufsaugen (z.B. Chlor, Bleichmittel, Abflussreiniger usw.).
- Nicht in geschlossenen Räumen, gefüllt mit Dämpfen, die von Farben auf Ölbasis, Farbverdünnern, Mottenschutz, brennbarem Staub oder anderen explosiven oder giftigen Materialien stammen, benutzen.
- Stecken Sie den Milbensauger ab, wenn er nicht benutzt wird, bevor Sie ihn reinigen oder Zubehörteile wechseln, wenn ein Fehler auftritt und während Gewittern.

Wichtige Sicherheitshinweise





WARNUNG!



- Auf der Unterseite des Milbensaugers befindet sich eine hochintensive UV-Entkeimungslampe.
 - Drehen Sie den Milbensauger nie um, während er in Betrieb ist.
 - Blicken Sie nie in das UV-Licht oder auf die UV-Lampe, während der Milbensauger im Betrieb ist.
 - Berühren Sie die UV-Lampe nicht während oder unmittelbar nach dem Betrieb, sie ist möglicherweise noch heiß!
 - Niemals Menschen, Tiere oder Pflanzen absaugen.
 - Verwenden Sie den Milbensauger ausschließlich auf ebenen Flächen.
 - Die Sicherungssensoren hinter den Rollen niemals blockieren oder verstopfen.
- Der Milbensauger sollte nur unter folgenden Bedingungen benutzt oder gelagert werden:
 - Temperaturen von mindestens +5 °C
 - relative Luftfeuchtigkeit von höchstens 80%
 - keine aggressive Luftverschmutzung

Gerätebeschreibung



1 Netzkabel

2 Staubbehälter Griffmulden

3 Oberes Gehäuse

4 Haltegriff

5 Ein/Aus Schalter

6 Staubbehälter

7 Duftbehälter Abdeckung

8 Duftbehälter Verriegelung

9 UV-Entkeimungslampe

10 Rollen mit Sicherungssensoren

11 Sicherheitsbügel

12 Bürstwalze

13 Bürstwalze Verriegelung

14 Hintere Laufrolle

Technische Daten

Nennspannung:	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leistung:	300 Watt
Lautstärke:	≤ 76 dB

Inbetriebnahme

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
2. Halten Sie den Milbensauger fest am Haltegriff und setzen ihn auf die zu reinigende Oberfläche (z. B. Bettzeug, Kleidung, etc.).
3. Üben Sie leichten Druck auf den Milbensauger aus, um sicher zu stellen, dass die beiden Rollen mit Sicherungssensoren angedrückt werden.
4. Drücken Sie den Ein/Aus Schalter.
5. Die UV-Entkeimungslampe leuchtet, der Saugvorgang startet und die Bürstwalze beginnt zu rotieren.
6. Bewegen Sie den Milbensauger gleichmäßig vor und zurück.
7. Drücken Sie den Ein/Aus Schalter erneut, um den Milbensauger auszuschalten.



HINWEIS!



- Sobald Sie keinen Druck mehr auf den Milbensauger ausüben, schaltet sich die UV-Lampe automatisch aus.
- Zum Aromatisieren der Abluft, öffnen Sie die Duftbehälter Abdeckung, und gießen 1 Tropfen handelsübliches Aromaöl auf den dahinter liegenden Schwamm. Anschließend die Abdeckung wieder schließen und einrasten.

Inbetriebnahme



ACHTUNG!



- Verwenden Sie den Milbensauger nie ohne eingesetzten Staubbehälter.
 - Der Staubbehälter darf nur mit installiertem Filter benutzt werden.
 - Berühren Sie die UV-Lampe nicht mit bloßen Händen, um Verunreinigungen auszuschließen.
 - Machen Sie nach einer Betriebszeit von 15 Minuten etwa 10 Minuten Pause, damit der Milbensauger nicht überhitzt.
-

Aufbewahrung, Wartung und Reinigung


Nach der Benutzung

- Nach der Benutzung den Milbensauger abstecken und vollständig abkühlen lassen.
- Bewahren Sie den Milbensauger nach erfolgter Reinigung bis zur Wiederverwendung in der Originalverpackung auf.
- Wird der Milbensauger längere Zeit nicht benutzt, bewahren Sie ihn an einem trockenen, warmen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Aufbewahrung, Wartung und Reinigung

Reinigung


Fassen Sie in die Staubbehälter Griffmulden und ziehen Sie den Behälter heraus.



Ziehen Sie das Filtergehäuse am Griff heraus.




Entleeren Sie den Staubbehälter.



Setzen Sie anschließend das Filtergehäuse wieder in den Staubbehälter und diesen in das Gehäuse des Milbenaugers ein.

Reinigung der Rollbürste



Schieben Sie die Rollenbürstenarretierung nach links, um die Rollenbürste zu entfernen

Entfernen Sie Haare und Verunreinigungen mit einem feuchten Tuch und lassen Sie die Rollenbürste vor dem Einsetzen vollständig trocknen.



HINWEIS!



- Verwenden Sie keine sauren oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine Drahtbürste, Stahlwolle oder andere abrasive Gegenstände.

Garantie

Vor der Inbetriebnahme lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung gründlich durch, um sich mit dem Umgang des Milbensaugers vertraut zu machen.

Die KSR Group GmbH gewährt eine gesonderte Garantie unter Einhaltung der nachstehenden Bedingungen. Die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften sowie die sich aus dem Produkthaftungsgesetz ergebenden Ansprüche bleiben hiervon unberührt. Eventuelle Ansprüche des Käufers auf Nacherfüllung und Schadensersatz bei Mängeln bleiben bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen daneben erhalten.

Die Garantie gilt für den Milbensauger MS 600 und beträgt ab dem Kaufdatum (es gilt das Belegdatum) 24 Monate.

Die Garantie umfasst Material, Konstruktions- und Fertigungsfehler, vorausgesetzt, dass dieser Mangel bereits bei Lieferung vorhanden war und das Produkt vom Käufer sach- und bestimmungsgemäß behandelt wurde. Verschleißteile sowie Materialien, welche für Servicearbeiten verwendet werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie beinhaltet entweder die kostenlose Reparatur, den Austausch des defekten Teils bzw. der defekten Teile oder den Austausch des gesamten Produkts gegen ein gleichwertiges Produkt. Das entsprechende Wahlrecht obliegt der KSR Group GmbH.

Garantie

Bei Auftreten eines Störfalles/Mangels ist umgehend der Händler zu informieren und diesem ist das aufgetretene Problem ausführlich zu schildern. Kann das Problem auf diesem Wege nicht gelöst werden, ist das gründlich gereinigte Produkt inklusive aller Zubehörteile transportsicher zu verpacken und den Anweisungen des Händlers entsprechend zu retournieren.

Dem Paket sind die nachfolgenden Informationen und Dokumente beizufügen:

1. Name, Vorname und Adresse (zusätzlich auch außen auf dem Paket anzugeben)
2. Modell-Nr. und Serien-Nr. (falls vorhanden)
3. Kaufdatum
4. Original des Kaufbeleges
5. Aussagekräftige Fehlerbeschreibung
6. Im Falle einer Beschädigung durch den Transport:
Name des Paketdienstes und Paketnummer

Es wird ausdrücklich empfohlen, den Originalkarton für die transportsichere Verpackung zu verwenden. Sollten Sie eine andere Verpackung verwenden, ist dafür zu sorgen, dass diese fachgerecht gegen die typischen Gefahren eines Versandes schützt und entsprechende Schutzvorrichtungen aufweist. Eine bloße Pappverpackung mit Papierpolsterung ist nicht ausreichend. Für Schäden, die durch unsachgemäße Verpackung entstehen, wird von KSR Group GmbH keine Haftung übernommen und die Garantie entfällt.

Garantie

Der Garantieanspruch entfällt in folgenden Fällen:

- Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- bei unsachgemäßer Bedienung, Pflege und / oder Wartung oder Lagerung (z.B. Schäden durch Feuchtigkeit oder zu hohe Temperaturen, verwehrte Produkte, etc.)
- bei Reparaturen, Reparaturversuchen und Modifikationen jeglicher Art sowie bei Einsatz von fremden Ersatz- und Zubehöerteilen usw., die von jemand anderem als von KSR Group GmbH oder von ihr autorisierten Betrieben vorgenommen wurden
- bei unsachgemäßer Transportverpackung und / oder unsachgemäßem Transport
- bei unsachgemäßen mechanischen Einwirkungen auf das Produkt oder auf Teile des Produkts
- bei sämtlichen Ereignissen, die nicht in der Verarbeitung und Herstellung des Produkts begründet sind (z.B. Sturz, Aufprall, Beschädigung durch Fremdeinwirkung, Brand, Erdbeben, Überschwemmungsschäden, Blitzschlag etc.)
- sofern kein originaler Kaufbeleg vorgelegt wird
- bei Nutzung außerhalb privater Zwecke, insbesondere bei gewerblicher Nutzung

Entstehen der KSR Group GmbH Kosten durch Rückgabe / Rücksendung eines Produktes, obwohl weder ein Gewährleistungsfall noch ein Recht zur Rückgabe vorliegt, sind diese vom Käufer zu tragen.

Hinweise zur Entsorgung



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte der Milbensauger einmal nicht mehr benutzt werden, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol versehen.



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Konformitätserklärung / Zertifikate



Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien.

Inverkehrbringer/Herausgeber:

KSR Group GmbH
Im Wirtschaftspark 15
3494 Gedersdorf
Österreich