



85580012

Anleitung Solarleuchten

Ziehen Sie als Erstes das Kunststoffblättchen aus der Batterie. Danach stellen Sie die Leuchte für die mindestens acht Stunden in die Sonne. Die Batterie wird durch die Sonnenenergie aufgeladen.

Platzieren Sie die Leuchte an einem Platz, an welchem der Sonnenkollektor ausreichend mit Sonnenlicht versorgt wird. Beachten Sie auch, dass die Solarleuchte nicht in der Nähe von anderem Beleuchtungskörper (Straßenbeleuchtung) steht. Die Leuchtkraft und Leuchtdauer ist abhängig von der Stärke/Dauer der Sonneneinwirkung. Nach einem Zeitraum zwischen 8 bis 12 Monaten werden Sie die Batterie austauschen müssen. Bitte beachten Sie dabei denselben Typ Batterie zu verwenden, welches bereits im Produkt ist.

HR:

Upute za solarne svjetiljke

Najprije izvucite plastični listić iz baterije. Nakon toga ostavite svjetiljku najmanje osam sati na suncu. Baterija će se napuniti od sunčane energije.

Postavite svjetiljku na mjestu na kojem će se sunčani kolektor dovoljno opskrbljivati sunčevim svjetlom. Pripazite i na to da se solarna svjetiljka ne nalazi u blizini drugih rasvjetnih tijela (ulična rasvjeta). Jačina svjetlosti i vrijeme svjetljenja ovisi o jačini/trajanju utjecaja sunca. Nakon razdoblja od između 8 do 12 mjeseci morat ćete zamijeniti bateriju. Molimo obratite pažnju na to da upotrijebite jednaki tip baterije kao ona što je u proizvodu.

SK:

Návod na použitie-solárna lampa

Vytiahnite ako prvú plastovú doštičku z batérie. Potom postavte lampu po dobu aspoň ôsmich hodín na slnko. Batéria sa nabíja solárnou energiou.

Umiestnite lampu na miesto s nedostatkom slnečného svetla. Uistite, že solárna lampa nie je v blízkosti iných svietidiel (pouličné osvetlenie). Jas a svetlo, doba svietenia je závislá na sile/trvaní vystavenia sa slnku. Po období medzi 8 až 12 mesiacov, budete musieť vymeniť batériu. Prosím, nezabudnite použiť rovnaký typ batérie, ktorá je súčasťou výrobu.

CZ:

Návod k použití-solární lampa

Vytáhněte jako první, plastovou destičku z baterie. Potom vyložte lampu na dobu alespoň osmi hodin na slunce. Baterie se nabíjí solární energií.

Umístěte lampu na místo s dostatkem slunečního světla. Ujistěte se, že solární lampa není v blízkosti jiných svítidel (pouliční osvětlení). Jas a světlo, doba je závislá na síle/trvání vystavení se slunci. Po období mezi 8 až 12 měsíců, budete muset vyměnit baterii. Prosím, nezapomeňte použít stejný typ baterie, která je součástí výrobu.

HU:

Szolárlámpák, útmutató

Húzza ki először a műanyag lapokat az elemből. Ezután 8 órán keresztül hagyja a napon a lámpát. A nap energiájának köszönhetően feltöltődik az elem.

Helyezze a lámpát egy olyan helyre, ahol a napkollektort elegendő napfény éri. Ügyeljen arra, hogy a szolárlámpa ne legyen más lámpatestek (közvilágítás) közelében. A fényerő és a fény időtartama függ a napsugárzás erősségétől/időtartamától. 8-12 hónap között az elemet ki kell cserélni. Kérjük, ügyeljen arra, hogy olyan típusú elemet használjon, amely a termékben található.

