

FASZENES KERTI GRILL FZG 1003



ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Fontos biztonsági figyelmeztetések

**HA NEM VESZI FIGYELEMBE A FENTI “VESZÉLY”,
“FIGYELMEZTETÉS” ÉS “VIGYÁZAT” KEZDETŰ
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEKET, AKKOR
SÚLYOS SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT, ILLETVE
ANYAGI KÁRT OKOZÓ TŰZ VAGY ROBBANÁS
TÖRTÉNHEK.**

- ✿ A BIZTONSÁGI ÁBRÁK (✿) fontos BIZTONSÁGI információkra figyelmeztetnek.
- ✿ A VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS, vagy VIGYÁZAT jelzőszavak ✿BIZTONSÁGI ÁBRÁKKAL együtt jelennek meg.
- ✿ A VESZÉLY figyelmeztet a legkomolyabb veszélyre.
- ✿ Kérjük, olvassa el a használati útmutató összes biztonsági tájékoztatását.
- ✿ VESZÉLY
- ✿ A jelen használati útmutatóban található Veszély, Figyelmeztetések és Vigyázat megjelölések figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet, vagy tűz vagy robbanás esetén anyagi kárt okozhat.
- ✿ Beltérben használni tilos! A grillezőt kizárólag szabad téri használatra tervezték. Ha beltérben használja, felgyülemlik a mérgező füst, és súlyos sérülést vagy halált okoz.
- ✿ Csak kültéren, jól szellőző helyen használja a grillezőt. Ne használja garázsban, épületben, fészerben vagy egyéb zárt helyen.
- ✿ Éghető szerkezet alatt a grillező használata tilos.
- ✿ VIGYÁZAT! Ne használjon alkoholt vagy benzint a tűz meggyújtásához vagy felélesztéséhez! Csak az EN 1860-3 szabványnak megfelelő tűzgyújtót használjon.
- ✿ A nem megfelelő összeszerelés veszélyes lehet. Kérjük, kövesse a kézikönyvben lévő összeszerelési útmutatásokat. Csak akkor használja a grillezőt, ha az összes alkatrésze a helyén van. A grillező begyújtása előtt ellenőrizze, hogy a hamufelfogó megfelelően a lábához legyen rögzítve a grillező teknője alatt, vagy helyezze be a nagy kapacitású hamufelfogót.
- ✿ Forró, vagy meleg faszénhez ne adjon begyújtófolyadékot, vagy begyújtófolyadékkal átitatott faszenet. Használatot követően zárja le a begyújtófolyadékot és helyezze a grillezőtől biztonságos távolságra.

- ✿ Benzin, alkohol, vagy más igen gyúlékony folyadék használata a faszén begyújtására tilos. Ha faszén begyújtó folyadékot használ, a begyújtás előtt távolítsa el az alsó szellőzőnyílásokon esetleg átszivárgott folyadékot.
- ✿ A grillező üzemeltetésekor megfelelő körültekintéssel járjon el.
A készülék használat közben nagyon felforrósodik és működés közben sohasem szabad felügyelet nélkül hagyni.
- ✿ FIGYELMEZTETÉS! Tartsa távol a kisgyermeket és a háziállatokat.
A gyermekeket, vagy háziállatokat sose hagyja felügyelet nélkül a forró grillező közelében.
- ✿ FIGYELEM! A grillező nagyon felforrósodik, ezért ne mozgassa használat közben. Mozgatás előtt hagyja lehűlni a grillezőt.
- ✿ Használat közben tartsa legalább másfél méterre a grillezőt az éghető anyagoktól. Az ilyen anyagok a teljesség igénye nélkül például a fa-, vagy kezelt fa pallók, terasz és veranda fa szerkezeti elemek.
- ✿ Csak akkor távolítsa el a hamut, ha már az összes faszén teljesen elégett, kialudt és a grillező lehűlt.
- ✿ A grillező begyújtása és használata közben ne viseljen laza, ujjú ruhát.
- ✿ Ne használja a grillezőt nagy szélben.
- ✿ FIGYELMEZTETÉS
- ✿ A grillezőt mindig stabil, sík felületen használja.
- ✿ A faszén meggyújtása és bemelegítése közben vegye le a grillező fedelét.
- ✿ Soha ne érintéssel ellenőrizze, hogy felmelegedett-e a faszénrostély, a hamu, a faszén vagy a grillező.
- ✿ A fellobbanások megfékezésére, vagy a faszén eloltására soha ne vizet használjon, mivel ez károsíthatja a porcelánbevonatot.
- ✿ Használjon hosszú, hőálló nyéllel ellátott megfelelő grillező szerszámokat.
- ✿ A forró szenet ne öntse olyan helyre, ahol később ráléphet valaki, vagy a szén tüzet okozhat. Ne öntse ki a forró hamut és szenet amíg az teljesen ki nem aludt. Ne rakja el tárolás céljára a grillezőt, amíg a hamu és a szén teljesen ki nem aludt.
- ✿ Tartsa távol a sütési területtől az olyan gyúlékony gőzöket és folyadékokat, mint a benzin, az alkohol, stb. és más gyúlékony anyagokat.
- ✿ Kezelje és tárolja óvatosan a forró elektromos gyújtószerkezeteket.
- ✿ Tartsa távol az elektromos vezetékeket és kábeleket a grillező forró felületeitől és a nagy forgalmú területektől.
- ✿ Alkohol, receptköteles vagy recept nélkül kapható gyógyszerek használata csökkentheti a készülék megfelelő összeszerelésének, vagy biztonságos használatának képességét.
- ✿ Ez a grillező fűtésre nem használható.

✿ VIGYÁZAT

- ✿ Ha alufóliával béleli ki a teknőt, azzal elzárja a légáramlást. Ehelyett ha közvetett módszerrel süt, használjon cseppfogó tálcát a húsból kicsepegő lé felfogására.
- ✿ Ha éles tárgyat használ a sütőrostély tisztítására vagy a hamu eltávolítására, azzal kárt tesz a felületében.
- ✿ Ha súroló hatású tisztítószerrel használ a sütőrostély vagy a grillező tisztítására, azzal kárt tesz a felületében.
- ✿ Rendszeresen és alaposan tisztítsa meg a grillezőt.

SZIMBÓLUMOK



Figyelmeztetés!! Forró felület.