


C13342MX / 82271175




B




1 ↑

2 ↑



4 ↑



DE: Leuchtmittel nicht austauschbar

HU: Izzó nem cserélhető

BG: Крушката не се сменя

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F

HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F

BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F

