


**DE:****MODE/SPEED Taste:**

kurz drücken (weisser Indikator): 8 verschiedene Funktionen
lang drücken (roter Indikator): 5 verschiedene Geschwindigkeiten

COLOR/BRIGHT Taste:

kurz drücken (weisser Indikator): 18 verschiedene Farben
lang drücken (roter Indikator): 4 verschiedene Helligkeiten

POWER Taste:

lang drücken (weisser Indikator): ein- / ausschalten

BG:**Бутон MODE/SPEED:**

кратко натискане (бял индикатор): 8 различни функции
Продължително натискане (червен индикатор):
5 различни скорости

Бутон COLOR/BRIGHT:

кратко натискане (бял индикатор): 18 различни цвята
Продължително натискане (червен индикатор):
4 различни нива на яркост

Бутон POWER:

Продължително натискане (бял индикатор): включване/
изключване

IT:**Pulsante MODE/SPEED:**

pressione breve (indicatore bianco): 8 funzioni diverse
pressione prolungata (indicatore rosso): 5 diverse velocità

Pulsante COLORE/LUMINOSO:

pressione breve (indicatore bianco): 18 colori diversi
pressione prolungata (indicatore rosso): 4 diversi livelli di luminosità

Pulsante POWER:

pressione prolungata (indicatore bianco): accensione/
spegnimento

HU:**MODE/SPEED gomb:**

rövid megnyomás (fehér jelzőfény): 8 különböző funkció
Hosszan megnyomva (piros jelzőfény): 5 különböző
sebességű

COLOR/BRIGHT gomb:

rövid megnyomás (fehér jelzés): 18 különböző szín
Hosszan megnyomva (piros jelzőfény): 4 különböző
fényerőszint

POWER gomb:

Hosszan megnyomva (fehér jelzőfény): be-/kikapcsolás

FR:**Bouton MODE/VITESSE :**

appui court (voyant blanc) : 8 fonctions différentes
appui long (voyant rouge) : 5 vitesses différentes

Bouton COULEUR/LUMINOSITÉ :

appui court (indicateur blanc) : 18 couleurs différentes
appui long (voyant rouge) : 4 niveaux de luminosité
différents

Bouton POWER :

appui long (voyant blanc) : allumer / éteindre

DC 5V 1000mA, max 5W



MX Logistika SL, spol.s.r.o.
ROZNAVSKA 32
SK-82104 BRATISLAVA
Slovakia
UID: SK2022467568
www.moebelx.com
info@moebelx.at