













FR Pensez à donner ou recycler.

Association ou Magasin ou Déchèterie

Seitenverkehrte Spiegeltürmontage ist ebenfalls möglich.
Inverted mirror door mounting is also possible.

Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com

- 5MAN829632 S1 29/24


1  4BB1500001 8 x	2  4BB1515000 8 x	3  Ø20mm Silber 4BB0020002 4 x	4  Ø8mm 4BD8000000 2 x	5  4HS5.8X650 2 x	6 Softclose  4BB3511003 2 x	7  4BB3711013 2 x	8  4SL2872810 8 x	9  4BB84LI050 1 x
10  4BB84RE050 1 x	11  4BB84LI051 1 x	12  4BB84RE051 1 x	13  Ø6.3x16mm 4SK6.3X160 4 x	14  Ø1,2x20mm 4XBN1.2X20 12 x	15  Ø6.3x13mm 4SK6.3X130 4 x	16  Alu Matt 4BB8046X25 1 x	17  Ø3,0x12mm 4SK3.0X120 2 x	18  4SL0834729 DE  4SL0834791 CH 1 x
19  4SLBS08100 1 x	20  4BW0899161 2 x	21  Ø5,0x20mm 4RW5.0X200 2 x	22  Ø3,5x13mm 4SK3.5X130 4 x	23  4SL0826910 2 x	24  Ø8x30mm 4BD008X300 4 x	25  4SL0857706 1 x	26  2BB268X1.6 6 x	




VDE 0100-701
IEC 60364-7-701 !

Eine defekte Elektrobox ist vollständig durch eine neue Box zu ersetzen.

The trafo-box cannot be repaired and must be replaced.











4SL0834729 DE
MAX. 16 A
230 V ~ 50 Hz






4SL0834791 CH
MAX. 10 A
230 V ~ 50 Hz


1




2



3



4



5

5.1

2x

20
21

5.2

2x

26
0
26
0

5.4

2x



13
13

5.3

6

6



13

16mm

15

13mm

6

2x

23

23

25



1x

1x


1x

1x

7



Abstandsmaß vor Ort prüfen!
Check the distance on site!




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden
*OFF = Top edge of finished floor


OFF*

8


8.1




8.2




9






9.1





9.2





9.3




Scharniereinstellung Türanschlag links
Hinge adjustment door hinge left




Lösen der Scharniere
Release of the hinges



Abdeckkappen Aufhänger
Cover caps hanger



Aufhänger Einstellung
Hanger adjustment








Austausch LED-Band/ change of LED-stripe

Achtung:
Vor dem LED-Austausch Glasböden
aus dem Schrank entfernen!

Attention:
Remove glass from the cupboard
before changing the LED-stripe!




1




2

2.1




2.2




3


3.1



3.2



3.3




4


Ersatzteil/ replacement part



4.1




4.2




5


5.1



5.3



5.2



6

6.2

6.1

